TRAITÉ D'ARCHITECTURE PRATIQUE,

Concernant la maniere de bâtir solidement, avec les observations nécessaires sur le choix des matériaux, leurs qualités & leur emploi, suivant leur prix sixé à Paris & autres endroits, d'après un Tableau de comparaison, le salaire des Ouvriers, &c. &c.

Ouvrage nécessaire aux Architectes, Experts & Entrepreneurs, ainsi qu'aux personnes qui desireroient faire bâtir & conduire elles-mêmes leurs constructions:

Par J. F. MONROY, ancien Appareilleur, Inspecteur & Toiseur des Bâtimens du Roi.



A PARIS,

M. D. CC. LXXXV.

Avec Approbation & Privilege du Roi.

Monroy

Il n'y aura d'Exemplaires avoués de l'Auteur, que c qui seront signés de sa main, comme ci-devant.



AMONSIEUR

LE MARQUIS

DE MONTALEMBERT,

Maréchal des Camps & Armées du Roi, Lieutenant - général des Provinces de Saintonge & Angoumois, Gouverneur de Villeneuve d'Avignon, Membre de la Société Impériale de Pétersbourg, de l'Académie des Sciences.

MONSIEUR,

Je prends la liberté de vous offrir ce Traité d'Architecture pratique, persuadé que vous vou-

drez bien l'agréer, n'ayant pas cru devoi mieux faire que d'exposer cet Ouvrage sous l décoration d'un Nom plus célebre & plus recom mandable dans les Sciences & dans les Arts.

J'ai l'honneur d'être avec respect,

MONSIEUR,

Votre très-humble & trobéissant serviteur.

J. F. Monre

AVERTISSEMENT.

Pour connoître le Toisé, il faut savoir les principes de la Géométrie pratique, démontrée suffisamment en ce Traité pour ce qui concerne le Bâtiment, & sans se surcharger la mémoire des Mathématiques en général, qui exigent une trop longue étude : d'ailleurs, il y a des Auteurs qui en ont amplement traité, & auxquels les Artistes peuvent avoir recours, s'ils desirent d'en avoir une plus ample connoissance.

L'Auteur de ce Traité n'y a développé que tout ce que la pratique & partie de la théorie lui ont appris. Il espere que le Public recevra favorablement ce Traité, qu'ila détaillé en termes analogues à l'Art, pour le rendre plus à la portée de l'Ouvrier.

Ce Traité, utile, tant aux Architectes, qu'En-

desireront de faire bâtir, les mettra en état d'apprécier le prix de chaque toise d'ouvrage dans toute l'étendue du Royaume (sur la messure de Paris), d'après la connoissance qu'ils prendront dans chaque endroit du prix de l'acquisition des matériaux, nature d'iceux, & valeur des journées d'Ouvriers, la main-d'œuvre & fourniture étant égales par-tout.

Il y est aussi joint un Tarif particulier d'abréviations pour opérer avec plus de facilité & d'accélération, ainsi que la maniere de calculer toutes natures d'ouvrages sur le même principe, & une abréviation de figures de Géométrie pratique les plus nécessaires en Bâtimens.

Si cet Ouvrage peut plaire au Public, l'Auteur se propose, à la suite, de faire un autre Traité concernant la Menuiserie, Serrurerie, Vitrerie, Marbrerie, Plomberie & Peinture d'impression, en un ou plusieurs volumes.

Et de plus encore, à cette suite, de faire un Traité général du Toisé & estimation de de tous les Ouvrages qui composent le Bâtiment, d'après un plan imaginaire où toutes les parties susceptibles de la bâtisse seront réunies, pour faciliter en peu de temps à la connoissance d'iceux, sondée sur ces mêmes principes.

Il n'a pas jugé à propos de parler des servitudes & rapports d'Experts, attendu qu'il y a des loix établies à ce sujet.

P. S. Le lecteur voudra bien observer que les appréciations des prix des matériaux contenus en ce volume ont été faites sur les prix en l'année 1781 (comme est dit ciaprès), & qu'ils ont varié depuis ce temps, ainsi qu'ils en sont encore susceptibles, tant

viij AVERTISSEMENT.

en augmentation qu'en diminution; & que pour suppléer à cesdites variations, tant à Paris qu'en Province, l'on aura attention de faire des appréciations particulieres sur chaque nature d'ouvrage, suivant les détails de ce Traité.

Ce premier volume ne contient que la Maçonnerie, Charpente, Couverture, Brique, Carrelage, Fouille de terre, Glaise, Vuidange,
Pavé de Grès, & Blocage; le toisé selon l'Art
& pratique, ainsi qu'il est observé dans les bâtimens du Roi, Ponts & Chaussées, & Fortisications.





INSTRUCTION ET TRAITÉ

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE

SELON L'ART.

HONORAIRES DES ARCHITECTES,

ET Prix fixés des Inspecteurs, Entrepreneurs & autres qui composent le Bâtiment.

ARCHITECTES.

Suivant l'usage, il est dû à l'Architecte, pour honoraires à la construction d'un bâtiment, le sol pour livre du montant des mémoires en réglement, pour ses projets, bienveillance à la construction, pour l'exécution d'iceux & réception des ouvrages, lors de la perfection; c'est à raison de cinquante livres par mille, ci.

Nota. Ces honoraires paroissent trop modiques pour les

Architectes de mérite & à talens, en considérant les changemens, souvent réitérés de projets, jusqu'à la réception de l'un d'iceux; il conviendroit de leur accorder six deniers de plus par livre.

INSPECTEURS.

L'INSPECTEUR est utile pour mettre à exécution les projets, veiller à la construction totale, pour la faire exécuter suivant l'art, en l'absence de l'Architecte, stipuler les intérêts du Propriétaire, en empêchant la fraude des dissérens Ouvriers, & prendre les attachemens des parties cachées, pour être produites justes lors du toisé.

Il est dû à un bon Inspecteur de théorie & pratique la moitié des honoraires dus à l'Architecte, toutes qu'il aura cette capacité & probité, asin de ne lui point occasionner les fraudes qu'ils sont journellement, lorsque le mérite & les peines ne sont pas récompensés. Un Inspecteur d'un mérite tel qu'on le suppose, sera avec un Aide, suivant la conséquence de la bâtisse, plus que dix hommes ordinaires à cent livres par mois ne seront, la plus grande partie étant sans pratique.

TOISEURS.

APRÈS la perfection totale des travaux, les Entrepreneurs prennent un Toiseur pour faire les mémoires appréciés de leur ouvrage suivant les prix convenus,

ou par estimation faite par l'Architecte.

L'on donne pour honoraires à un Toiseur, dix livres par mille du montant des mémoires en réglement, pour sa minute & expédition en ouvrages neufs en fourniture totale, le temps de la vérification y compris : à Paris, l'Entrepreneur le désraie de la nourriture, & à la campagne, il est voituré à la charge de

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 3 l'Entrepreneur, nourri, logé, chaussé, éclairé & payé vingt sols par lieue de transport pour son temps oilif.

Dans les menues réparations où il y a plus de détail, il est de la prudence de l'Entrepreneur de satissaire les peines & soins de son Toiseur, qui ne peut faire ces ouvrages à dix livres du mille; il ne seroit

payé exactement que comme Ecrivain.

Dans les ouvrages à façon, il n'est pas juste de ne donner au Toiseur que les mêmes honoraires de ceux en sourniture, il seroit encore plus lésé; à cet esset, c'est d'apprécier le prix des ouvrages comme s'ils étoient en sourniture, pour lors ce même prix de dix

livres du mille peut être suffilant.

Il faut que ce Toiseur soit un honnête homme, de bonne conduite, non partial, & bon Praticien. cet art exigeant de grandes réflexions pour opérer juste: il faudroit pour s'en assurer, exiger que sur tous mémoires faits par chaque Toiseur, le nom & la demeure y fussent mis, afin de pouvoir juger son mérite par ses opérations; car il arrive souvent qu'un Toiseur sans pratique induit en erreur l'Entrepreneur ou le Propriétaire, de l'un desquels il fait perdre la confiance, ce qui, pour l'ordinaire, occasionne des procès. Un Entrepreneur non lettré, quoique bon Bâtisseur, croit tout ce que son Toiseur lui dit; le Propriétaire sensible au montant de son mémoire, le fait vérifier par l'Architecte, qui se trouve forcé de faire une grande diminution à laquelle l'Entrepreneur ne veut point acquiescer, s'en rapportant au conseil de son Toiseur, quelquefois sans connoissance: alors il persiste en sa demande & donne à entendre que c'est l'Architecte qui ne lui rend pas justice; de là s'ensuit un procès quelquefois ruineux pour l'Entrepreneur & le Propriétaire: si l'Entrepreneur a tort, après bien des frais faits, il est condamné aux dépens; souvent il a reçu plus qu'il

TRAITÉ

ne lui est dû, & la plus grande partie ayant été employée en frais, il devient insolvable si sa fortune n'est pas bien appuyée, & le Propriétaire à découvert, est

encore, de surplus, obligé de payer ces frais.

C'est donc à ce Toiseur, sans connoissance ou sans pratique, auquel on doit attribuer toutes les sautes commises, insérées dans son mémoire sait avec des usages captieux & sans aucuns principes, qui sont naître journellement, non-seulement, comme il est dit cidevant, des procès ruineux pour le Propriétaire ou pour l'Entrepreneur, mais encore une multiplicité de disgraces pour les Architectes, Experts, Juges de toutes contestations en bâtimens, sur lesquels réjaillissent communément toutes cesdites sautes, qui leur donnent un travail aussi difficile à résoudre qu'incompréhensible.

APPAREIL LEURS.

TAILLEURS DE PIERRES.

COMMIS.

Un Commis dans un Bâtiment est censé un bon Artiste Praticien, dont l'objet est D'ARCHITECTURE - PRATIQUE. 5 de veiller à la conduite des Ouvriers, faire tant les rôles des journées, qu'exécuter avec attention les plans donnés par l'Architecte, selon l'art, & doit être payé, chaque mois, cent livres, ci. . 1001. " s. " d.

POSEURS.

Un Poseur, quand il possede bien son état, est un Ouvrier encore à considérer dans un bâtiment; c'est lui qui seconde l'Appareilleur. Il a ordinairement quatre livres chaque journée, & même plus, selon la difficulté de l'ouvrage, ci. . . . Un Contreposeur, chaque jour, est payé deux livres dix sols, ci..... 10 // Un bon Maçon, pour faire les plâtres, est payé, chaque jour, deux livres cinq iols, ci.. 2 5 Un Limosin limosinant, est payé, chaque jour, une livre quinze sols, ci. . . . 15 " Un Manœuvre est payé, chaque jour, une livre cinq fols, ci. . . . 1

Ces différens prix de Journaliers se paient ainsi à Paris, & varient dans la Province suivant la cherté des vivres; mais les bons Artistes sont & doivent être payés également par-tout, afin d'exciter leur émulation & éviter les supercheries.

Avis sur ces Prix fixés.

Comme tous les Artistes & Ouvriers ne sont point égaux en talens, & qu'il en est de beaucoup supérieurs A 3

les uns aux autres, il faut, proportionnellement à leur mérite, avant que de les mettre en œuvre, convenir de leurs honoraires & prix, afin qu'ils n'aient pas sujet de contraindre leur paiement au-dessus de leur capacité.

MAÇONNERIE.

CHOIX DES MATERIAUX.

LE sable de terrein est le meilleur, s'il est net & dépourvu de terrestriété; & pour s'en assurer, il saut le frotter dans un linge sans qu'il le tache, & qu'il soit rude aux doigts.

Le sable de riviere est bon quand il est sin; mais il ne faut l'employer que lorsqu'il est sec, afin que la

chaux s'y incorpore.

Les eaux.

Il faut observer que toute eau quelconque n'est point bonne pour éteindre la chaux; celle de mer ne vaut rien, elle seche en œuvre trop facilement, & ne se lie qu'avec peine avec les matériaux: l'eau de mare qui croupit ne vaut rien, étant épaisse d'immondices; il faut se servir d'eau de riviere, de puits, de sontaine, ou de pluie.

Ces eaux de mer & de mare ne valent rien non plus pour l'emploi du plâtre, elles lui donnent une lenteur à se durcir, & sont gercer les enduits.

Il ne faut jamais employer de poussiere dans le plâtre, elle lui ôte tous ses sels & le fait aussi gercer.

Ciment.

Il faut que le ciment soit de tuile concassée, composé de glaise desséchée, & non de ciment fabriqué, comme sont la plupart, qui y mêlent de la poussiere qu'ils rougissent avec de la brique, pour mieux tromper; d'abord, c'est que la brique ne vaut rien, il saut de la tuile & carreaux composés de glaise pour que la chaux s'y incorpore, ce qu'elle ne fait pas avec la brique & la poussiere, qui n'est que terre.

Chaux.

La meilleure chaux, tant à Paris qu'ailleurs, est celle faite avec la pierre la plus dure & bien cuite. Celle présérée à Paris est de Senlis, la Chaussée & Châville; elle ne double pas à l'extinction comme celle de Melun, mais elle est beaucoup meilleure.

Pour bien éteindre la chaux, il ne faut mettre de l'eau qu'à mesure qu'elle s'échausse, pour ne la point noyer, mais en mettre suffisamment pour qu'elle ne brûle point, & la raboter pour la broyer.

A l'extinction, il est aisé de s'appercevoir si elle n'est pas bien cuite, par les pierres non cuites que l'on y trouve, qui se nomment biscuits, en termes d'ouvriers, lesquelles l'on met de côté pour en faire déduction au Marchand sur sa livraison.

Meilleure façon d'éteindre la chaux, suivant M. Philibert de Lorme, Architecte, & approuvée après l'expérience faite.

Lorsqu'il est nécessaire d'une grande quantité de chaux pour toutes bâtisses, il faut s'assurer de la bonne cuisson, la déposer à pierre seche dans un trou fait dans

d'environ deux pieds d'épaisseur de sable, sur lequel jeter de l'eau abondamment, remplissant le vuide de la cavité qui aura été observé entre le sable & le sol de la berge, l'eau siltrera à travers ce sable pour s'imbiber dans la chaux au-dessous sans se brûler, réitérant l'eau tant qu'elle s'imbibera; les pierres s'amortissent, la chaux venant à gonster fait fendre le sable pour s'exhaler; il saut remplir cette sente de sable. La chaux éteinte ainsi s'amortit de même que si elle étoit broyée; cette saçon de l'éteindre lui donne une qualité supérieure, conservant tous ses sels, qui ne peuvent s'évaporer.

Tous enduits faits de cette chaux, suivant cette derniere extinction, ne gercent point. C'est de cette façon que l'éteignent les Peintres pour faire les enduits

pour peindre à fresque.

La chaux éteinte ainsi se conserve liquide longtemps, facilite à faire le mortier de sable ou ciment sans eau, & la construction est infiniment meilleure.

Plâtre.

Le plâtre à Paris seroit encore bien supérieur à ce qu'il est, s'il n'y avoit de la supercherie par les Plâtriers, d'une part, lesquels souvent péchent par le manque de cuisson qui lui empêche de se consolider vivement, & ce que l'Ouvrier nomme du plâtre lent, joint aussi à ce qu'ils mettent de la terre sur le four, qu'ils mêlent avec ledit plâtre lors de la cuisson, ce qui lui ôte de sa qualité; & d'autre part, l'Ouvrier y mêle de la poussière pour l'employer à l'hourdis des murs, aires de planchers, & cloisons hourdées. C'est à toutes ces supercheries qu'il faudroit veiller, pour laisser au plâtre toute la qualité dont il est susceptible.

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE.

Mortier de chaux & sable.

Pour faire de bon mortier de chaux & sable, il saut le composer de trois mesures de sable & une de chaux éteinte, ainsi que pour le ciment, si l'on veut saire de bonnes constructions.

Mortier de terre.

Aux différens murs hourdés en terre, il faut faire choix de terre que l'on nomme argille ou terre neuve à four, laquelle est grasse. C'est celle qui se consolide le mieux avec le moilon, & cette construction qui en résulte n'est bonne que lorsqu'elle est faite l'été, où elle fait corps; car dans l'hiver, elle ne seche point; les pluies continuelles la délaient, & sont écrouler la construction. Lorsque ces murs sont ravalés en plâtre, il faut bien dégrader les joints du moilon pour griper le plâtre, sans quoi le ravalement n'existeroit pas longtemps, le plâtre ne faisant point corps avec la terre.

Pierre dure.

Toutes pierres dures, pour être bonnes, doivent être sans sil, moye, ni bouzin; c'est à quoi tout Architecte ou préposés de sa part doivent veiller.

Le fil, 1°. est un désaut qui se trouve dans la pierre, occasionné par l'affaissement du terrein dans la carrière, qui a pris de la charge par endroits. 2°. Il est encore souvent occasionné par une autre charge ou effort, lorsque les Carriers sont tomber un bloc de pierre dans la carrière, après avoir souchevé la masse. 3°. Autre effort par les Voituriers lorsqu'ils déchargent la pierre aux atteliers.

Un Entrepreneur qui a payé au Carrier cette pierre

avec ce défaut, cherche les moyens de ne rien perdre, & fait tailler cette pierre avec tout le ménagement possible pour la mettre en place en son entier; alors quelle disgrace n'en survient-il pas? Il arrive que lorsque cette pierre a pris charge sous le fardeau de l'élévation du bâtiment, elle occasionne un affaissement à l'édifice; il est donc essentiel d'y prendre garde.

L'Entrepreneur raisonnable ne devroit point mettre de pierres semblables en œuvre; ces désauts ne sont point généraux : si cela arrive à quelques-unes, alors il doit en faire un autre emploi, ne devant pas oublier qu'il lui est accordé pour déchet de pierre un sixieme dans le prix de ses ouvrages, & que s'il n'y avoit aucun événement, où pourroit-il prouver du

déchet?

La moye est une terrasse qui se trouve en délit dans la hauteur de la pierre non consolidée, laquelle se dissout à l'air & à l'humidité.

Le bouzin est de même du tendre qui est conservé par ménage par l'Entrepreneur, pour augmenter la hauteur de la pierre; ce bouzin n'est qu'une terre non consolidée qui, de même, peu-à-peu se dissout ou se mutile à l'intempérie de l'air, désaut essentiel de construction par la mauvaise qualité de ces matériaux.

Pour faire une bonne construction en pierre, il faut faire attention que toute liaison ne doit être que de la moitié de la hauteur de la pierre, afin d'éviter le porte à faux, & que les harpes ne cassent par un tassement.

EXEMPLE.

Une affise de douze pouces de haut ne doit avoir que six pouces de liaison, ainsi des autres à proportion: la pratique nous démontre qu'il se fait des tassements presque dans tout édifice, quand les liaisons

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 11 dérogent du principe ci-dessus par excès; lors du tas-sement non général, les harpes cassent, vu le grand porte à faux, n'ayant pas assez de force pour y résister.

De même, lorsque l'on construit une jambe étriere, ne donner que la harpe suffisante pour se lier avec le moilon, en considérant que le moilon fait un tassement plus considérable que la pierre, par la multiplicité des joints, & sait casser la harpe de pierre qui se trouve en porte à faux quand elle n'est point proportionnée comme dessus, à la hauteur de la pierre, faute qui se commet journellement & qu'il faut éviter.

Ne jamais engager un appui de croisée en pierre sous les trumeaux, vu le tassement continuel d'iceux par les deux bouts, lequel casse dans le milieu de la

croisée, ce qui est assez ordinaire.

Pierres Vergelé & Saint-Leu.

Les pierres de Vergelé & de Saint-Leu sont égales en tout leur contenu; il peut, de même que la pierre dure, se trouver des fils, par les efforts qu'elles reçoivent lorsque les Charretiers les déchargent à l'attelier.

Les liaisons doivent être sur le même principe que

dessus.

Il ne faut jamais permettre aux Ouvriers & Entrepreneurs de démaigrir les lits de pierre, ainsi qu'ils le font, à six pouces de l'arrête des paremens; il en survient que ce démaigrissement sait cavité dans l'épaisseur des murs, malgré que les pierres soient coulées ou sichées avec mortier ou plâtre; le fardeau de l'élévation les fait casser, vu que le plâtre coulé est noyé & ne peut se consolider pour résister à l'assaissement. L'Ouvrier dit que ce démaigrissement est fait pour que le mortier ou plâtre fasse corps avec la pierre, ne pouvant le faire avec une partie lisse. Cela est vrai, mais non pas un démaigrissement de cette espece; il ne faut faire que des abreuvoirs pour conserver toujours un plain pour appui dans toute l'épaisseur du mur, suivant la figure A. : il y aura plus de solidité.

D'ailleurs, lorsque ces lits sont totalement démaigris, le poids de l'élévation n'a d'appui que sur l'arrête des paremens, & excite par la charge à de grandes épau-

frures, en termes d'Ouvriers, ou écornures.

Il est essentiel d'avoir un Inspecteur Praticien en partie pour la pierre Saint-Leu, asin de prendre garde qu'il n'en soit employé de lits en paremens; les lits n'étant pas plus durs que les paremens, on s'y trompe, & cette faute, ou mauvaise manœuvre, cause de la disgrace après la construction, les pierres se délitant par la charge & intempérie de l'air.

Observations concernant la bonne construction en pierre.

Lorsque l'on emploie de la pierre dure ou autre, l'Entrepreneur doit avoir soin de la faire poser toujours sur son lit pour plus de solidité, asin qu'elle soit dans le cas de résister sous le poids de l'édifice, se trouvant en même position que la nature l'a formée, & non sujette à s'épauser, comme il arrive lorsque les lits sont en parement; l'air & l'humidité la dissout & la délite, n'étant point sur son lit.

De même, de ne la point mettre de lit en joint, fondé sur les tassemens qui se font journellement dans les édifices. Comme il arrive qu'une partie de l'édifice peut tasser, l'autre partie lui résiste : si la partie résistante est de lit en joint, celle sléchissante sur icelle fait

déliter la partie résistante par son affaissement.

Le lit de la pierre se connoît par les veines & les coquillages toutes de niveau qui s'y trouvent, & non perpendiculairement.

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 13 Le marbre se connoît de même, mais pas si distinctement, vu la variété des dissérens cailloux & congellations.

L'on peut cependant poser la pierre de lit en joint, dans la hauteur de l'entablement d'un édifice, en la saillie de l'assis supérieure seulement; elle résistera plus long-temps à l'intempérie de l'air, étant moins sujette à se déliter en sa saillie, qui se trouve en parement sous la mouchette pendante.

Cette observation n'est & ne doit pas être générale

pour la bonne construction.

Pour empêcher l'écoulement des eaux pluviales en cette saillie, il saut observer la maniere de prosiler la moulure supérieure, asin que l'eau ne s'écoule point dans la saillie de la mouchette pendante, ainsi qu'il est démontré ci-après, mais seulement pour faire connoître que la construction sera reconnue bonne, s'il s'en trouvoit quelqu'assises de lit en joint, tant en pierre

dure qu'en pierre tendre en cette polition.

On a vu des Appareilleurs commettre de grandes fautes à la construction des arrestiers de voûtes, d'arrêtes & arcs de cloître, n'ayant point observé que lorsqu'ils terminent la sermeture d'une de ces voûtes, la cles & arrestiers en douelles sont en délit. L'Appareilleur trace sans observation la retombée sur le lit de dessous, & coupe sur le lit de dessus: comme il y a peu de retombée à cette terminaison de voûte de un, deux & deux pouces & demi, la douelle se trouve en délit, ainsi que cela s'est pratiqué à Paris, à la gallerie à gauche de la face, sur le parterre, aux Tuileries, dont beaucoup sont mutilés par le délit provenant du manque d'attention.

C'est en cette position que les paremens sont & doivent pour lors être regardés pour lits, les douelles & coupes se trouvent en paremens, & la solidité selon

l'art.

Il est donc essentiel de faire choix d'un bon Appareilleur, c'est de lui que dépend la bonne construction; mais aussi, pour exciter & son émulation & ses plus sérieuses attentions, il saut lui donner des appointements proportionnés à son mérite, & non pas le molester comme sont la plupart des Entrepreneurs, qui n'ont d'autre connoissance dans la bâtisse que la maîtrise qu'ils ont achetée.

Autre Observation concernant les saillies d'Architecture, pour éviter que les eaux pluviales ne noircissent les moulures au-dessous du premier membre supérieur.

Pour un entablement, il faut que le profil soit suivant la figure 50, avec jet-eau sous la saillie du carré ou congé triangulaire qui écarte l'eau pluviale, laquelle ne peut remonter ni s'écouler plus loin, son poid la faisant tomber à son à-plomb en cet endroit.

Et de même pour toutes plinthes, suivant les

différentes figures 51.

Moilons.

Le moilon doit être sans bouzins, bien gisans; chaque rang doit être de niveau, avec liaison de hauteur

& épaisseur.

Il ne faudroit jamais permettre à un Entrepreneur de tailler son moilon sur son attelier, lorsqu'il en est nécessaire, attendu que quand il a fait choix du plus beau dans son approvisionnement pour le tailler, ce qui reste n'est nullement bon en construction, n'étant que des boules & rebuts qui ne sont plus propres qu'à employer à faire des massis & non des murs; c'est ce qui fait qu'où il s'entaille, on voit des tassemens considérables; conséquemment désaut essentiel. L'En-

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 15 trepreneur doit l'acheter tout taillé du Carrier, ou le faire tailler sur la carriere.

Moilon provenant des carrieres à plâtre.

Ce moilon est de peu de valeur en construction; il ne vaut rien à rez-de-chaussée; l'humidité le faisant mutiler à l'intempérie de l'air, il s'écrase facilement sous le fardeau; il résiste mieux en élévation toutes les sois qu'il est ravalé en plâtre pour le mettre à couvert de ladite intempérie: cependant, aux endroits où il n'y en a point d'autres, on est contraint de s'en servir.

Platras.

Les platras des démolitions qui s'emploient aux bâtimens ne doivent être qu'en élévation, ne pouvant être à l'humidité, vu qu'ils salpêtreroient. Ils doivent être posés en liaison de hauteur & épaisseur.

Brique.

Il y a à Paris de trois sortes de brique de huit pouces de long, sur quatre pouces de large, dont de deux sortes, qui viennent de la Bourgogne; elle est très-dure & émaillée en partie par la nature du terrein; elle est bonne dans la partie inférieure du rez-de-chaussée pour résister à l'humidité, dont une sorte a deux pouces d'épaisseur, l'autre un pouce. La troisseme sorte est des environs de Paris, bonne à l'intérieur & en sur-élévation. Cette derniere est meilleure pour recevoir les ravalemens en plâtre, n'étant point émaillée & plus spongieuse; elles doivent être toutes posées en liaisons.

PRIX des Matériaux à Paris en l'année 1781.

SAVOIR;

Pierre dure.

Le pied cube de pierre dure brute des mesures ordinaires vant vingt sols, ci... 1 l. " s. " d. Celle d'échantillon en grands morceaux a coûtée trente & quarante sols le pied cube, susceptible de se marchander. Ces morceaux s'emploient pour balcons ou

point de joint.

Pierre Vergele.

La pierre de Vergelé se vend au tonneau. Chaque tonneau contient quatorze

marches de longueur, quand on ne veut

pieds cubes, & vaut sur le port à Paris, au bas du Cours-la-Reine.

La pierre de Vergelé provient des carrieres de Saint-Leu-Taverny, en Picardie; elle arrive à Paris par bateaux: c'est le banc du ciel de ces carrieres que l'on fait tomber, & qui se détache souvent par accident. Sa qualité est maigre D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 17 maigre & coquillée; elle sert ordinairement à faire le revêtement des quais le long des rivieres, les voûtes des ponts & caves, & autres lieux souterrains.

Pour son emploi dans l'eau, il y a du choix à faire, attendu qu'il s'en trouve de très-pleine & grasse, sus-ceptible de ce déliter à l'intempérie de l'air & des gelées. La plus coquillée est maigre & est la meilleure; elle se débite à la scie à dent; cependant il s'en trouve quelquesois où il faut une scie à grès, comme à la pierre dure, ce qui n'est pas ordinaire, & toutes les sois qu'elle est ainsi, l'Entrepreneur a grand soin de l'employer comme pierre dure; d'ailleurs elle est aussi bonne.

Pierre de Saint-Leu.

Cette pierre est tendre, mais bonne en élévation par sa légéreté, & se durcit à l'air: elle ne doit être employée en construction que depuis le sol du premier étage, afin que l'humidité ne la mutile pas, étant spongieuse. Il faut avoir attention, lors de la construction, de la mouiller avant que de la couler ou sicher, asin que le plâtre ou mortier ne se desseche & puisse saire corps avec elle, sans quoi ce coulis se réduiroit en poussière par la sécheresse d'icelle.

Moilon dur des environs de Paris.

Chaque toise cube de moilon brut coûte, rendue aux atteliers de Paris, la somme de quarante-huit livres, ci...

Les quatre voies doivent faire la toise cube quand elles sont bien chargées, la plupart des Entrepreneurs le reçoivent ainsi.

Beaucoup ne s'en rapportent pas à la

481, 11 11,

voie; ils le font entoiser à toise cube qui leur coûte 3 livres chaque toise. Selon eux, ils estiment valoir la toise cube 51 livres, compris l'entoisage. Ces 3 liv. ne doivent pas être admises, vu l'avantage qu'ils en retirent, en ce qu'ils sont esmiller grossiérement les paremens, ainsi qu'ils les bouzinent; besogne qu'ils auroient eu à faire lors de la construction, pour mémoire, ci.

En moilon, il n'est dû aucun déchet, le Carrier accordant à ce sujet, lors de l'entoisage, trois pouces de plus sur la longueur & la largeur, & six pouces sur la hauteur. Cette bonne mesure est pour le bouzinage & équentage, pour le parpaing des murs, pour mémoire, ci.

mémoirea

mémoire.

Moilon piqué.

Le Carrier vend le moilon piqué au cent, au compte, la somme de.

Neuf cents moilons piqués en moyenne proportionnelle font une toise cube.

Les neuf cents, au prix de 16 livres le cent, valent la somme de 144 livres payées au Carrier, à déduire ou souf-traire la valeur du cube de moilon brut, de 48 livres, reste pour la valeur de la taille de ces neus cents moilons 96 liv. c'est par consé uent 10 livres 13 sols 4 deniers chaque cent accordés au Carrier, pour la plus valeur de la taille seu-lement, ci.

Chaque cent de moilon piqué ne fait

161. // f. // d.

10 13 4

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. qu'une toise superficielle de paremens, compris déchet pour la fixation des hauteurs, pour mémoire, ci...

Les Carriers paient aux Piqueurs de moilon 3 livres du cent pour façon, les neuf cents valent 27 livres de taille; ils bénéficient donc sur ces neuf cents de moilon de la somme de 69 livres, que l'on croiroit être un monopole, mais la démonstration ci-après va

prouver le contraire.

Pour avoir de beau moilon sur la carriere, il faut pour le tailler, le triller; alors le surplus devient de peu de valeur, il n'est bon que pour faire des massifs; le Carrier le regarde comme du garni, qu'il vend à vil prix & en pure perte pour lui; c'est ce qui l'oblige de se dédommager sur le moilon piqué, en le ven-

dant plus cher.

Les Architectes, jusqu'à présent, n'ont estimé la plus valeur de la taille du moilon que blivres; c'est une lésion, attendu que ce moilon piqué qu'ils estiment ne valoir que ce prix de 6 livres la toise superficielle, n'est autre chose que du moilon esmiller grossiérement enduit en partie de plâtre, avec des faux joints tracés de pierre noire, lesquels se dégradent par l'humidité & intempérie de l'air, en très-peu de tems, ce qui n'arrive pas aumoi-Ion piqué bien fait, tel qu'il est apprécié ci-dessus.

Moilon esmiller ou smiller.

Le moilon esmiller doit être estimé à la somme de 5 livres 6 sols 8 deniers, moitié de celui piqué ci-dessus, ci. . 51.6 s. 8 d.

Meuliere.

La toise cube de Meuliere, rendue aux atteliers de Paris, vaut 48 livres, ci. . . 48 **B** 2

Moilon provenant des carrieres à plâtre	Moilon	provenant	des	carrieres	à platre.
---	--------	-----------	-----	-----------	-----------

1110tton proventin des curreres de	Piur	/ 4 3	
La toise cube coûte 36 livres rendue aux atteliers des villages circonvoisins, ci.	36	51. //	ſ. // d
Platras provenans des démolition	5.		i de la la companya de la companya d
Chaque toise cube de plâtras coûte à l'Entrepreneur, rendue à son attelier, la somme de 24 livres: savoir; huit tombereaux, à la toise, à 1 livre le tombereau, d'acquisition au prosit du conducteur du bâtiment, valent 8 livres & 16 livres; pour le transport d'iceux, à 2 livres chaque tombereau, valent ensemble comme dessus.	24		
Brique.			**
Le millier de brique de Bourgogne, de la plus forte, vaut, rendu à l'attelier, 54 livres: savoir; 50 livres d'acquisition, & 4 livres de voiture pour le transport			
du port à l'attelier, ci. Le millier de brique provenant des environs de Paris vaut, rendu idem, à l'attelier, la somme de.	7. -	11	"
Carreaux de terre cuite à six pa	ns.	* * * *	· / /
Le millier de grands carreaux prove- nans de Massy coûte, rendu aux atte- liers de Paris, la somme de Le millier de petits carreaux vaut	-30		
9 livres 10 fols, ci.,,	9	10	7

<u> </u>		. ~ 0	D'ARCHITECTURE-PRATI Chaque cent de carreaux d'âtre quar-
			rés, de chacun huit pouces sur huit,
n d	rof.	71.	
•	- • • •	,	Chaque cent de carreaux à bandes,
Ħ	12	2	chacun six pouces sur six, vaut
4		•	Tous carreaux doivent être posés sur
			plâtre pur, la poussiere ne faisant point
			corps avec le plâtre.
			Les boisseaux ou pots de terre pour
			les chausses d'aisances, bien vernissés, de
			neuf pouces de diamettre sur neuf de
Ŋ	7	"	haut, sont payés, chaque pots 7 s. ci
			Les pots à deux, pour les sieges d'ai-
n	14	"	fances, valent chacun
	•		Chaque pot à ventouse, de neuf &
			dix pouces de long, de quatre de dia-
6	3	// ·	mettre, vaut
			Chaque tuyau de grès pour les con-
			duites, de deux pieds de long & trois
R	10	<i>(</i>)	pouces de diamettre, vaut
			Sable.
			La toise cube de sable de terrein,
			de la meilleure qualité, vaut, rendue aux
8	Si.	24.	atteliers, la somme de
u		~ T	atteners, la fomme de
			Ciment.
			Le muid de ciment de bonne qualité
			vaut 20 livres; il est composé de douze
			septiers ou quarante-huit minots, le sep-
Ð	U	20	tier de douze boisseaux, ci
77	***		C'est chaque boisseau 2 sols 9 deniers
0	2	"	Ci
	~	B	

.

Chaux vive.

Le muid de chaux vive de la bonne qualité, rendu aux atteliers de Paris, est composé de quarante-huit minots ou quarante - huit pieds cubes, & vaut la somme de. Pour l'extinction de chaque muid, la somme de. La fouille du trou rensermant la chaux éteinte payée à part, suivant sa nature de souille, ainsi que la construction du bassin pour l'extinction.	4	_	
Plâtre.			
Le muid de plâtre coûte à l'Entre- preneur, rendu à l'attelier	10	12	6
SAVOIR:			
Le muid d'acquisition du Plâtrier vaut 101. // s. #			
La voiture ordinaire est			
de deux muids, qui valent 20 livres, ci 20 ///			
Une journée de Manœu-			
vre à la carriere, de I 5 "			
Gratification au Charre-			. •
Dépense pour les deux			
muids 11 //		f .	
Chaque muid, comme dessus dit,		,	
Ft contient of force 2.0 \	10	15	
Et contient 36 sacs, c'est à raison de 61	. 16 I	dC _a	

Mortier d'argille ou terre franche.

Pour mettre à prix ce mortier, il faut apprécier la fouille en cube à 2 livres 5 sols la toise, ensuite la charge & transport, suivant l'éloignement.

REGLES GÉNÉRALES

Pour la bonne construction d'un Bailment en Maçonnerie.

L faut faire la fouille des rigoles de fondations toujours de niveau jusques sur un fond solide; & si toutes fois il se trouvoit une portion de terre mouvante d'une prosondeur extraordinaire, il ne faut point y asseoir la maçonnerie que sur de bonnes plattes-formes & racineaux, avec décharge de maçonnerie ceintrée au-dessus, sans cela point de solidité.

Il faut observer que tous murs en sondations soient construits en bon mortier de chaux & sable, soit en pierre ou en moilon, ainsi qu'il en sera ordonné par l'Architecte, avec trois pouces d'empattement de chaque côté, plus épais que les murs en élévation, tant de sace que de resent, ne parlant point des contre-murs & retombées des voûtes; la loi le dé-

montre clairement à ce sujet.

Pour la construction des murs de face en élévation, il faut les lever avec fruit ordinaire de six lignes par toise s'ils sont en moilon, & d'une ligne par toise s'ils sont en pierre, les jauger paralelles, conséquemment en surplomb à l'intérieur, afin de prévenir la poussée au vuide d'iceux, par les planchers & combles; la pratique nous l'enseigne. Tous murs ainsi construits reviennent à leur à-plomb lors de la per-

fection du bâtiment, quand ils ont pris leur écart & affaissement.

Et pour que l'affaissement d'un bâtiment se fasse également en son contenu, il faut que la bâtisse totale soit toujours menée de niveau dans le pourtour du bâtiment; la pratique nous le démontre. Lorsqu'un bâtiment est fait en deux temps, il est prouvé que la derniere partie saite entraîne la premiere par un second affaissement, n'ayant pu se saire ensemble lors de la premiere construction.

Il faut construire tous les murs à chaux & sable, en la hauteur du rez-de-chaussée seulement, se confolidant dans l'humidité: il n'est pas bon en élévation que pour des murs de grande épaisseur, qui lui conferve de l'humidité; mais aux murs de foible épaisseur, il ne fait pas corps, au contraire, il se desseche & devient en poussiere: l'hourdis des murs en élévation

est meilleur en plâtre.

Les scellemens des poutres & solives ne doivent être faits en plâtre, ni à chaux & sable, observant qu'ils échaussent presque toutes les portées dans ces murs, leur conservant une humidité: il est de la prudence de l'Architecte de faire garnir tout le pourtour des bois à un pouce d'isolement, en brique maçonnée avec de la terre franche; l'on évitera ces inconvéniens, & le bois se conservera long-temps,

Construction d'un Puits en pierre ou moilon.

Le mur doit être éparpaigné de son épaisseur égale, depuis le haut jusqu'en bas, observant qu'il y a un tassement continuel occasionné par le ravin de l'eau qui mine le sable sous le rouet, & souvent oblige de draguer sous œuvre pour saire descendre la maçonnerie, afin d'avoir plus de hauteur d'eau. Si ces murs

p'Architecture-Pratique. 25 ne sont d'égale épaisseur, ils ne peuvent descendre au desir, se trouvant retenus par les terres.

Cheminées.

Les tuyaux de cheminées en languettes de plâtre seront pigeonnés à la main de trois pouces d'épaisseur, compris enduit; il ne doit point y avoir de fantons dans les languettes de face, ne servant qu'à trancher les plâtres & exciter à des crevasses continuelles, par où se communique la sumée dans les appartemens au derriere des lambris, & peut causer l'incendie; il ne saut que des bouts de fantons dans les costieres seulement pour les lier avec les murs. Ne point mettre de barres de languettes aux manteaux de cheminées, n'étant d'aucune utilité; les languettes & tablettes ceintrées se soutiennent par ellesmêmes. Jamais ser lisse n'a fait corps avec le plâtre, le manteau est suffisant: ces barres de languettes produisent le même inconvénient que le fanton.

Défauts essentiels à la construction des cheminées d'appartemens, & ce qui les obligent presque toutes à fumer.

C'est que l'on donne ordinairement dix pouces de passage aux tuyaux de cheminés, à la hauteur des tablettes ou gorges, & à l'arrivée des planchers supérieurs. Il faut les construire ainsi qu'il est démontré par la figure B, en prosil. Le passage au niveau du plancher haut sera de dix pouces, & de quatorze pouces au niveau de la tablette du manteau; cet évasement faisant entonnoir, empêche l'approche de la sumée à cette tablette, ne trouvant plus rien qui l'arrête en cette hauteur où elle est plus abondante, passe librement dans la partie supérieure, & produit de l'air qui l'enleve beaucoup plus que ne fait l'ordi-

naire usage; il est vrai que le corps du manteau aura quatre pouces de plus de saillie que les anciennes cheminées, & que la languette de face aura sept pouces d'épaisseur par le haut, & trois pouces par le bas, pour monter le corps à-plomb, comme il doit être

pour recevoir le parquet de cheminée.

Souvent à ces manteaux de cheminées, il y a des coffres occasionnés par les dévoiemens; les Maçons rarement enduisent les languettes à l'intérieur de ces coffres, n'étant point vues, c'est un désaut de construction; elles doivent être enduites pour lier le pigeonnage, & saute de le faire, ces languettes se fendent, étant poussées par l'enduit extérieur, n'ayant rien au côté opposé qui lui résiste, ce qui occasionne l'incendie, par la sumée & le seu qui s'introduisent dans le cossre, & brûlent les bois qui y sont renfermés.

Lors de la construction des souches de cheminées, suivant la figure C, le Maçon, à la sermeture, sait un adoucissement sur le mur d'adossement & languettes de faces opposés, & jamais sur les côtieres en retour, désaut de construction qui souvent occasionne la sumée à rentrer dans la chambre, par la colonne d'air supérieure qui a plus de facilité à descendre dans les angles. Cette opération a été saite & a réussi dans bien des endroits, c'est pourquoi il est urgent de le saire: d'ailleurs, l'Entrepreneur, sors de son toisé, demande sa souche, compris sermeture en languettes comme en côtieres.

Lorsqu'il sera fait des tuyaux de cheminées dans l'épaisseur des murs, il ne faut iamais que les murs jettent harpes dans les languettes, soit en pierre ou moilon, observant que ces harpes de foible épaisseur cassent toutes par le renssement de la languette de plâtre. C'est une mauvaise construction que de faire passer des

tuyaux dans l'épaisseur des murs; ils sont tranchés & de peu de solidité: souvent on les dévoie pour pouvoir en placer d'autres aux étages supérieurs, & les solives d'enchevétrures se trouvent posées en porte-àfaux; il vaut mieux les endosser. Toute cheminée qui

pilastre n'est jamais disgracieuse.

Il seroit à souhaiter que toutes les cheminées sussent construites en languettes de brique, pour plus de so-lidité, & même pour éviter l'incendie que peuvent causer les crevasses qui se sont dans les languettes de plâtre. Il est vrai qu'en brique elles sont plus cheres qu'en plâtre; mais aussi sont-elles moins sujettes à l'entretien, & beaucoup plus de sûreté contre l'incendie, & plus solides.

Planchers.

Tous les aires des planchers seront en plâtre pur, sur bardeau ou lattis cloué, jointif, avec isollement au pourtour des murs de deux pouces, pour éviter la poussée d'iceux ou écart, lequel vuide sera rempli de poussiere. Non-seulement l'écart des murs, mais encore le renssement de l'air, par l'effet du plâtre, lorsqu'il est terminé par quelque chose qui lui résiste, jusqu'à ce qu'il ait fait son effet.

Toutes les fois que les planchers seront plasonnés dessous, il sera fait déduction sur la superficie de l'aire, la surface de la trémie de l'âtre de la cheminée étant demandée au plasond, ne valant que le prix du plasond

feulement.

Saillies d'Architecture à l'éxtérieur des murs de face.

Les saillies en plâtre, à l'extérieur des murs de face adaptées sur ces murs, sans observer encorbellement de moilon lors de la construction, sont de nulle valeur : l'on se contente seulement de mettre quelques rapointissages ou chevillettes, & souvent aucunes; qu'elle disgrace n'en survient-il pas? Ce relief de plâtre plaqué se détache des murs, les eaux pluviales passent ou filtrent entre iceux, & pourrissent les linteaux des croisées qui sont au derriere; ces différentes saillies se détachent, tombent & tuent ou blessent le public; ainsi, pour la solidité & sûreté, c'est totalement à supprimer. Toutes saillies d'Architecture en général à l'extérieur doivent être faites en pierre, faisant parpaing total des murs, quoique la face soit en moilon & même en pans de bois, c'est la meilleure construction, sans avoir égard aux discours frivoles de la Police en bâtimens, qui défend de mettre de la pierre sur du moilon. Ce n'est pas dans cette construction où l'on a sujet de contredire, c'est plutôt sur celle d'une jambe sous poutres, étrieres ou encoignures. Si le rez-de-chaussée étoit en moilon, & le surplus en pierre, il n'y auroit aucune solidité, & seroit sujet à s'écrouler; mais une assise parpaignée sur moilon dans la longueur d'un mur de face, portant saillie d'architecture, représente une platte-forme qui lie le moilon supérieur & inférieur, & fait alors une bonne construction.

En pans de bois, l'assise de pierre proposée pour saillies d'Architecture sera faite suivant la figure D, avec élégissement sur le dessus, pour que le repos des eaux pluviales ne soit point susceptible de leur filtration dans l'intérieur du pan de bois; laquelle assis sera posée entre deux sablieres, sans quoi la construction est de nulle valeur.

Fosses d'aisance.

Il est d'usage de construire les murs des fosses en moilon hourdé en plâtre au panier, à bain nageant dedans, afin que les joints soient mieux remplis, ce que le gros plâtre non coulé ne fait point, pour éviter les cavités qui produisent la filtration des matieres. Malgré ces attentions, cela n'empeche pas qu'elles ne filtrent, & n'infectent presque tous les puits de Paris, & souvent aussi par la négligence des ouvriers, qui, lorsqu'il leur reste du plâtre dans leur auge qui commence à se durcir, le mette en garni dans le mur, lequel fait cavité, n'ayant plus son liquide, & ce qui cause souvent les filtrations.

Observations à faire pour bien construire les murs d'une fosse d'aisance, & empêcher la filtration des matieres.

Il faut poser le rang de moilon intérieur de cette fosse suivant la figure E, de deux ou trois pouces plus haut ou plus bas que celui extérieur, pour faire rédent, & chevaucher les lits, afin qu'il ne se trouve aucun passage libre aux matieres, ainsi qu'aux lits de niveau, faits de même avec plâtre au panier, à bain liquide; & lorsque le Maçon se trouvera avoir du plâtre durci dans son auge, qu'il n'aura pas, par sa négligence, employé à temps, il saut qu'il le jette, attendu qu'il ne vaut plus rien pour cette construction.

La meilleure, pour l'hourdi de ces murs, doit être en bon mortier de chaux & sable, se conservant toujours liquide lors de la construction, rempli mieux les

vuides, & par conséquent moins de filtration.

Lorsque l'on fait un massif au fond d'une fosse d'aisance, toutes les sois que la crue de l'eau s'y introduit, il faut le construire en voûte à contre-sens, suivant la figure F, pour empêcher le soulévement de l'eau, de même à chaux & sable. Démonstration d'appréciation du prix de la démolition d'une ancienne fosse d'aisance lorsque tous les matériaux se trouvent pourris par la filtration des matières.

On doit considérer cette fosse comme matiere ayant l'odeur encore plus subtile par la filtration, conséquemment la démolition & enlevement aux champs doivent être paiés à l'Entrepreneur Maître Mâçon plus cher que la matiere liquide du Vuidangeur.

EXEMPLE.

DÉTAIL.

Ensemble, comme dessus dit. 48 n

Suivant ce prix ordinaire alloué au Vuidangeur pour sa vuidange, il est prouvé que les Maçons emploient, plus que le Vuidangeur, le double du temps à démolir, piocher & charger avec transport dans la rue, pour mettre les immondices en charge; chaque toise cube pour cette main d'œuvre vaut.

48 0 1

Pour l'enlevement aux champs, le même prix accordé au Vuidangeur, de 24 livres la toise cube, quoique le Gravoitier n'en exige que 18, & que le poids soit plus pesant que les gravois ordinaires; mais les gratifications données aux Ouvriers pour les encourager à supporter la mauvaise odeur, & le double du temps qu'ils emploient à charger, équivalent les 6 livres à ajouter; donc, vaut le même prix du Vuidangeur, ci.

24 0 1

Valeur chaque toise cube en réglement. 72 " "

La fouille de terre qui se trouve quelquesois à faire dans les fosses d'aisance, pour l'agrandissement d'i-celles, doit être payée le même prix, étant infectée

de même par la filtration des matieres.

Il faut en outre avoir égard que des ouvriers Maçons ne sont point habitués à l'odeur des matieres fécales comme le sont les Vuidangeurs, qui en sont leur état; aussi les payent-on plus chers que lorsqu'ils sont employés aux ouvrages ordinaires, encore sont-ils forcés de sortir plus souvent de ces travaux que les Vuidangeurs, pour respirer le bon air, l'odeur étant plus subtile que la matiere liquide; sans ces précautions, ils n'y resisteroient pas, puisqu'ils sont même contrains de se relayer: plusieurs en ont été incommodés, & en ont perdu la vue. Ces représentations, qui paroissent sondées, sont preuves de la demande ci-dessus.

Les Vuidangeurs refusent journellement de faire ces sortes de démolitions au prix des Maçons.

Il est juste que tout homme travaillant à quelqu'ou-

vrage pénible & non ordinaire, où sa vie est en risque, soit dédommagé par un paiement proportionné.

EXEMPLE.

Un Gravoitier est payé, chaque toise cube de fouille de terre ordinaire enlevée aux champs, la somme de 16 livres 6 sols 9 deniers de deux cents seize pieds cubes: la vuidange, à la toise cube, est en même mesure, & est payée au Vuidangeur 48 livres; donc la compensation est saite à proportion de la difficulté & péril éminent.

Il y a très-peu de temps que plusieurs Maîtres Maçons ont faits leurs représentations à ce sujet d'après la représentation de l'Auteur, attendu qu'ils étoient lésés sur ces sortes d'ouvrages, ne leur étant ci-devant payés que comme souilles ordinaires. Il est de la prudence de l'Architecte d'apprécier tous ouvrages quelconques à leur juste valeur, & de les augmenter ou diminuer suivant que les circonstances le requierent.

Veut-on savoir ce qui souvent occasionne que les ouvrages ne sont point estimés à leur juste valeur. Cela provient 1°. de la faute d'un Toiseur sans pratique, 2°. d'un Entrepreneur non lettré qui met toute sa confiance dans son Toiseur qui en abuse, 3°. de l'Architecte qui, distrait par la multiplicité de ses occupations, l'empêche de faire un examen bien exact, & qu'il n'aime point que l'on lui fournisse les occasions d'augmenter les ouvrages non mis à prix, attendu qu'effectivement il pourroit arriver que des Propriétaires l'accuseroient de s'entendre avec les Entrepreneurs; quoique ces soupçons paroissent fondés, la probité ne doit point y avoir égard, l'honnête homme éclairé doit conduire celui qui ne l'est pas, & pour cet esset, il faut préférer l'habile & honnête homme à l'ignorant & partial. Représentation

Représentation pour la construction des murs de clôture des cours & jardins.

L'on construit ces murs à fruit des deux côtés, d'un pouce & demi chaque côté, étant sixés de dixhuit pouces d'épaisseur par le bas, réduits à quinze pouces par le haut, sous chaperon au-dessous du larmier ou bordure.

Ces murs à fruit sont construit contre l'art. Le chaperon est fait pour mettre à couvert le corps du mur,
la bordure ou larmier, pour en écarter les eaux pluviales; pourquoi donc ne les point faire à-plomb, afin
que l'égout de cette bordure ne tombe point sur ce
mur? C'est ce qu'on appelle la bonne construction,
& non pas à fruit, observant que l'égout dégrade continuellement ces murs, & devient même incommode
aux espaliers dans un jardin.

L'on crépit ordinairement ces murs en plâtre, lesquels n'existent pas long-temps; ils se dégradent par l'humidité & intempérie de l'air. Pour qu'ils existent long-temps, ils doivent être faits de bon mortier de chaux & sable, en bonne saison, pour qu'ils se consolident, & l'on ne sera pas obligé de les faire tous les quatre ans, mais bien lorsque les murs s'écrouleront.

Le fruit ou talut ne convient qu'à un mur de terrasse pour le roidir contre la poussée des terres.

Observation pour la démolition d'un vieux bâtiment.

Avant de faire la démolition, il faut faire un toisé du cube total en œuvre, des murs, cloisons, pans de bois, cheminées, planchers, &c. fixé au prix de la fouille de terre ordinaire; & si toutesois ces démolitions de murs étoient consolidées comme certaine

bâtisse, où il a fallu masse & coins pour faire la démolition, ce qui n'est pas ordinaire à Paris, tous les bâtimens étant construits, en plâtre, & très-peu de bons mortiers; il faudroit y apprécier un prix convenable.

31. "f. "d

16

Mettre à part tous les matériaux quelconques des pierres, moilons & platras, pour qu'ils puissent être toisés & être donnés en compte à l'Entrepreneur, pour être remis en œuvre & les estimer à leur juste valeur; & sera payé à l'Entrepreneur pour l'entoisage d'iceux, à chaque toise cube, trois livres, ci. . . .

Pour connoître la quantité de l'enlévement des gravois aux champs, provenus de la démolition, d'après le précédent toilé en œuvre, il faut faire déduction des matériaux donnés en compte; le surplus sera le cube de l'enlévement des gravois aux champs; fixer à prix l'estimation suivant l'éloignement des décharges ordinaires; pour Paris, c'est trente-six sols chaque tombereau, ci.

Lors de ces démolitions, il faut que le Propriétaire se munisse d'un homme de confiance, pour avoir soin de resserrer dans un magasin tous les vieux sers, plombs, bois de charpente, menuiseries & autres, pour empêcher que les Ouvriers ne puissent rien emporter; & lorsque les démolitions seront saites, il faut donner tous les matériaux en compte, de quelque nature qu'ils puissent être, aux dissérens Entrepreneurs, d'après un reçu signé d'eux.

Pour apprécier juste toutes démolitions, il faut prendre connoissance du temps à ce employé, compter la quantité de tombereaux de gravois enlevés aux champs, lesquels doivent être de trente six pieds cubes chacun; & s'ils sont moins grands, faire déduction sur le prix de la voiture, en même proportion du moins. Si l'enlévement se fait à la toise cube, de tombereaux de trente-six pieds cubes, alors il en faut sept chaque toise cube remuée ou jectisse, n'en faisant que six en masse avant la démolition.

Autre Observation.

Avant la construction d'un bâtiment quelconque, il faut faire les plans, profils & élévations, désigner les différentes natures d'ouvrages, faire un devis estimatif de la dépense, pour en produire le montant au Propriétaire, afin qu'il puisse compter avec lui-même, & ne point se mettre dans le cas de la plupart des Entrepreneurs, qui font accroire aux Propriétaires une dépense de moitié au-dessous de ce qu'elle doit être; c'est pour lors une surprise, qui souvent fait la ruine des Propriétaires, si toutesois les termes des paiemens ne sont point limités, & l'Entrepreneur devient luimême Propriétaire. Pour éviter ces supercheries, il faut détailler tous les objets qui composent la construction, fixer les prix & tempéramment, & dire, d'après le marché fait double, sous signature privée, ou passé devant Notaires, que l'Entrepreneur se charge de faire tous les ouvrages contenus au présent détail pour prix & somme de sans diminution ni augmentation, à moins qu'il n'en soit ordonné par écrit signé de l'Architecte & du Propriétaire, & que tout ce en quoi les ouvrages contenus au présent détail pourroient excéder, leront à la charge de l'Entrepreneur & en pure perte pour lui. Si cependant il y avoit quelques augmentations en sus de la convention (toutes les sois qu'elles seront reconnues ordonnées par le Propriétaires), elles seront payées en plus valeur par estimation. De même, si par changement il y avoit moins, sera faite déduction au total du devis détaillé.

Dans les blocs en bâtiment, jamais changement de projet ne doit casser le marché; le bloc a toujours son entiere exécution, & le Propriétaire n'est tenu que de payer suivant l'estimation tout ce qui excede par changement.

Quand dans un bloc il n'est point fait le détail des ouvrages bien circonstanciés, il naît des contestations à l'infini.

L'Entrepreneur industrieux, pour avoir l'ouvrage, fait sa soumission à un prix à plus de moitié au-dessous de la valeur totale de la construction. Le Propriétaire & l'Architecte acceptent cet Entrepreneur, le regardent comme un honnête homme, qui se contente de gagner peu, & pensent qu'ils ont une bâtisse à bon compte; mais ils ne prévoyent pas le piege que l'on leur tend; une lésion aussi considérable ne peut avoir lieu. L'Entrepreneur peut faire un toilé général pour se rendre compte; & quand il trouve une lésion d'une si grande conséquence, il fait naître une erreur en son calcul à la fixation de son bloc, & fait remettre tout à estimation. La loi est très-formelle à ce sujet. L'on revient toutefois d'erreur de ce calcul ou omission pour un majeur, lorsqu'il prouve lésion de plus de moitié, & un tiers pour le mineur, ayant moins d'expérience (cette loi du conseil est ainsi établie & enregistrée en parlement). Il faut donc éviter ces blocs. Pour détruire toute surprise, si l'Entrepreneur fait des ouvrages à vil prix, sans pouvoir revenir sur

D'ARCHITECTURE - PRATIQUE. 37 ses pas, alors voici comment il se dédommage sur la construction.

SAVOIR:

1°. En pierres, des plaquis ou carreaux au lieu de parpaings.

Des parpaings avec fil, moyes & bouzins.

2°. En moilons, nulle attention pour les liaisons,

point ébouzinés, & de la moindre qualité.

3°. En plâtre, l'hourdi des murs, aires des planchers, & massif, moitié ou trois quarts de poussiere mêlés ensemble.

- 4°. En sable, le moins bon, non dépourvu de terre, de nulle valeur, & le plus souvent provenu des souilles du bâtiment.
- 5°. En chaux, le moins possible, n'étant que de de l'eau blanchie.
- 6°. De la latte blanche en place de celle de cœur de chêne.
- 7°. Aux recouvremens des bois de charpente, point de latte ni cloux, les bois hachés ou rustiqués seulement.
- 8°. Les languettes de cheminées, sans arrachemens aux murs d'adossemens, &c.

En tout marché bien fait, doit être spécifié le prix de la toise de chaque nature d'ouvrage fait suivant l'art, sujet à dire d'Expert & gens à ce connoissant.

Que tous les plans, profils & élévations soient reconnus & signés doubles des Propriétaires, Architectes

& Entrepreneurs.

Ne jamais permettre qu'un Entrepreneur sous-marchande ses ouvrages à des tâcherons, à des prix beaucoup au-dessous de ceux qui lui sont accordés; les tâcherons, vu la modicité du prix, ne peuvent trouver

Сз

leur compte qu'en faisant de mauvaise besogne, faisant emploi des matériaux tels que la nature les a produits, sans en ôter les désectuosités.

Rien ne doit se marchander en bâtiment à sousentreprise que la taille de pierre, mais aussi l'Etrepreneur ne doit jamais y comprendre l'appareil, asin déviter la prodigalité des matériaux : il faut que l'Appareilleur soit toujours à la solde de l'Entrepreneur, ou du Propriétaire s'il fait travailler par économie, asin que le vil intérêt de la tâche ne le mette pas dans le cas de ne saire choix des matériaux sans déchet le plus possible, ce qui arrive journellement.

Suivant les prix d'estimations démontrées ci-après, l'Entrepreneur est fixé à un dixieme de bénésice, d'après le total de sa dépense; mais aussi doit-il être payé de ses travaux dans le cours de l'année d'après la persection de ses ouvrages, sinon le Propriétaire tenu de faire rente de ce qui est dû à l'Entrepreneur d'après l'année révolue: pour lors l'Entrepreneur qui aura besoin de son dû pourra saire un emprunt, en subrogeant à ses droits

& actions le Bailleur de fonds.

Nombre d'Etrepreneurs font des marchés de leur bâtisse, avec les Propriétaires, par délégation de leur paiement sur les loyers. Le Propriétaire accepte cette proposition, & combine qu'il sera une vingtaine d'années sans rien recevoir pour le paiement de sa bâtisse, & que ce temps expiré, il jouira d'un revenu qui ne lui aura rien coûté; mais il ne prévoit pas que souvent il arrive que sa bâtisse est insolide, par les supercheries qui se sont pratiquées lors de la construction; de sorte qu'au moment qu'il croit jouir, il n'a plus rien, étant obligé à des dépenses considérables pour réparer l'édifice, Est-il possible qu'un honnête homme d'Entrepreneur soit payé avec l'intérêt de ses deniers, & perde son fonds? C'est un abus des plus grands, & un piege que l'on tend

D'ARCHITECTURE - PRATIQUE. 39 au Propriétaire. Souvent une bâtisse faite insolidement, estimée, suivant ces conventions, à cent mille livres, n'en a coûté que cinquante mille par les supercheries: alors où est donc l'avantage?

Il est d'autres Propriétaires qui font bâtir à crédit, & qui paient la rente de leur bâtisse: quels avantages y trouvent-ils? Ce n'est pas pour leur profit

qu'ils ont fait bâtir, c'est pour l'Entrepreneur.

Tout Propriétaire qui ne veut faire bâtir qu'à crédit, en payant rente aux Entrepreneurs, feroit beaucoup mieux de faire un emprunt total, & ne payer cette rente qu'à une seule personne; il auroit moins d'embarras que de payer à chacun des Entrepreneurs, lesquels, au moyen de cet emprunt, étant payés comptant, feroient l'ouvrage à bien meilleur compte qu'un crédit. L'on trouve journellement à faire des emprunts toutes les sois qu'il y a hypotheque ou quittance d'emploi; mais ils ne doivent se faire que lorsque la bâtisse est faite dans un emplacement savorable, & que le revenu excede l'intérêt de l'emprunt.

Démonstration du toisé de la Maçonnerie.

SAVOIR;

Tous les murs, tant en fondation qu'élévation, seront mesurés en leur longueur, hauteur & épaisseur en œuvre, tous les vuides de portes & croisées déduits, sans aucune demi-face; après ces déductions saites, le surplus de la surface sera dû à l'Entrepreneur.

Murs en Pierres.

Sera faite la déduction du vuide des croisées du dessus de l'extrados des claveaux de sermeture jusques sur les appuis ou banquettes, si toutesois il n'y a point d'élégissement à niveau du plancher, afin de développer particuliérement les claveaux à leur extrados, faisant la longueur d'iceux, & non entre les tableaux sur leur hauteur proportionnelle, pris suivant la ligne d'inclinaison des coupes tendantes au centre.

Développer la taille intérieure des tableaux, feuillures & embrassemens, scellemens & sollemens des croisées ou chassis, suivant les prix ci-après; toiser les ceintres de charpente à ce nécessaire, & scellemens d'iceux; distinguer les différentes natures de pierres.

Cuber le déchet de pierre des évuidemens d'angles en pierre dure demandé au prix de l'ouvrage en œuvre,

étant en pure perte.

Le déchet des évuidemens en Saint-Leu, Vergelé, & Lambourdes, demandés au prix de l'acquisition du Marchand, lesquels peuvent se scier: de ces déchets, l'Entrepreneur en sait usage en sa bâtisse, dans des soubassemens de croisées élégies, fermetures de cheminée, ou de bons moilons, distérent de la pierre dure, qui est ébauchée à la pointe, & mis en gravoir, qu'il sait enlever aux changes.

La taille cintrée en pierre dure se toise à face & demie, eu égard au grand ébauche, différent d'un pare-

ment droit.

Et en pierre tendre, une face seulement, n'y ayant point d'ébauche, étant saite avec la scie à dents.

Toutes saillies en pierre se comprend avec l'épaisseur du mur en plus épaisseur, suivant les prix ci-après.

Aux saillies des plinthes & entablemens, sera fait la déduction des paremens non faits au derriere d'icelles.

La taille des saillies sera développée en plus valeur chaque membre, pour six pouces réduits, petits comme grands, l'épannelage y compris.

D'ARCHITECTURE - PRATIQUE. 41

La faillie des corps pilastres & tables, chacun pour

six pouces de taille en plus valeur.

Pour toiler la pierre suivant l'art, il faut l'équarrir de la forme qu'exige celle en œuvre, de même qu'il sera démontré au traité ci-après.

Murs en Moilon.

Lesdits murs seront de même toisés, déduction faite des vuides sans aucune demi-face, & après, sera fait le développement du parement intérieur des tableaux, seuillures & embrassemens, sollemens & scellemens des

chassis de croisées & portes.

Le mur de dix-huit pouces d'épaisseur, ravalé en plâtre, ne doit être toisé que de seize pouces & demi, observant que les enduits des deux paremens contiennent dix-huit lignes d'épaisseur, & qu'il n'y a en moilon que l'épaisseur sus fus que le prix des ravalemens ci - après est apprécié particuliérement.

Les saillies d'Architecture quelconques, pilastres & tables, seront développées en plus valeur en léger, suivant les prix ci-après, ainsi qu'il est démontré ci-dessus,

en pierre.

Les massifs en moilon seront à la toise cube, sans paremens.

Légers ouvrages en Plâire.

Les plasonds seront à toise superficielle, observant sur iceux de déduire les plâtres non faits dans la saillie des corniches, n'y ayant que cloux & lattes; déduire de même tout ce qui en sera tronqué par les passages de cheminées & autres.

Les saillies des corniches seront mesurées en leur pourtour au milieu d'icelles, moyenne proportionnelle, & non aux nuds des murs, & seront mises à prix ci-

après détaillés.

Les retours ne pouvant se traîner, étant coupés à la main, il sera accordé deux pieds de longueur en plus valeur chaque retour, sur la hauteur du profit.

Cloisons.

Les cloisons de distribution seront mises à prix chaque toise superficielle, suivant leur nature; sera faite la déduction des vuides de portes & croisées, & sera fait le développement intérieur du tableau, seuillures, & cueillies d'arrêtes en plus valeur de léger, démontré

ci-après.

Le vuide d'une baie de porte de six pieds sur trois pieds de large produit dix-huit pieds de surface, & le développement intérieur quinze pieds de pourtour sur donze pouces réduits : savoir, six pouces de seuillure, trois pouces de cueillie, & trois pouces pour le recouvrement du tableau, ensemble comme dessus, douze pouces réduits; c'est conséquemment trois pieds de surface à déduire sur cette baie.

Planchers.

Les aires de planchers, ou plâtre pur, de deux ou trois pouces d'épaisseur sur bardeau ou lattis cloués jointifs, seront mis à prix à toile superficielle, suivant leur nature, avec déduction du passage des cheminées & âtres, s'il y a un plasond dessous; & si au lieu de plasond il y a des entrevous, l'âtre sera demandé comme plasond.

Les entrevous & augets entre les solives, idem, à

toile superficielle.

Les languettes de cheminées, idem.

Les enduits, renformis, crépis & rejointemens, idem, à toile superficielle, suivant leur nature.

Si toutesois, dans la construction des murs en moilon, il n'y avoit aucun linteaux, & que toutes les baies sussent cintrées en moilon, il sera accordé à l'Entrepreneur une plus valeur, non pour les matériaux, étant les mêmes, mais pour le double du temps à ce employé à proportion de la grandeur des baies; cette construction est très-bonne; car souvent les linteaux de charpente s'échaussent, & causent des ruptures & réparations fréquentes: ces décharges ne sont pas plus coûteuses que les linteaux pour le Propriétaire, mais le bois plus avantageux pour l'Entrepreneur, tenant lieu de moilon & plâtre.

Toutes les fois qu'il est mis des linteaux, il faut qu'ils aient douze pouces de portées sur les trumeaux pour faire liaison avec la maçonnerie, car n'étant que de six pouces, ils deviennent en porte-à-saux sur l'arrête des tableaux, & tendent à l'écroulement, n'ayant point suffi-

samment d'appui.

D'après le détail ci-après, démontré à sa juste valeur, l'on évitera les tromperies & supercheries de toutes parts; mais aussi ne faut - il pas que les Entrepreneurs obligent les Propriétaires à une dépense plus forte qu'ils ne peuvent faire; c'est inexcusable: mais quand à celles d'ignorance, qui confistent à refaire ce que l'on a mal fait, à changer un dessein, & à l'augmenter, alors cela procede du peu de comoissance ou du caprice du Bâtisseur, qui lui-même y donne lieu : il devient difficile de les détailler; il n'y a que celles qui se font ingénuement & sans ignorance qui ont plus besoin de l'être, ce sont ce les qui procedent du choix des matériaux, lesquels, lorsque l'on les a mis en œuvre, paroissoient bons & sont devenus mauvais par la suite des temps, ou de ce que les ouvrages ont fait un effet auquel l'on ne s'attendoit point.

Il est presque impossible aujourd'hui de bien bâtir,

attendu que le Propriétaire qui veut jouir, ne donne point le temps de faire choix des matériaux; & la plupart des Entrepreneurs que l'appas du gain rend avide de vanité, s'empressent à servir celui qui les met en œuvre, cherchent à s'insinuer dans son esprit, prennent tout ce qui se présente, & ce qui peut promptement concourir à leur desir; bon, mauvais, tout s'admet, & l'envie de jouir serme les yeux du Bâtisseur, d'où il résulte souvent des ouvrages mal fait.

Il faut toujours, avant de bâtir, avoir une certaine provision de matériaux, tels que pierres, moilons & fable, qui souvent, étant fraîchement tirés de la carriere, ne font point corps avec la chaux, le plâtre & le sable, sur-tout dans l'arriere-saison, relativement à son humidité, n'ayant pas eu le temps de se sécher; ainsi de tous

autres ouvrages qui composent le bâtiment.

Il n'est point fait mention dans ce Traité de la position, aspect & distribution que doivent avoir les bâtimens, il y a des Architectes très - éclairés à ce sujet qui les savent prendre suivant les dissérens sujets, états, & qualités des personnes qui les emploient.

Pour avoir quittance d'emploi en bâtimens pour hypotheque de l'avance de ces deniers.

Il faut avant la construction d'un bâtiment, saire avec l'Entrepreneur un devis & marché devant Notaire, prendre connoissance du contrat d'acquisition de l'emplacement, ainsi que la quittance de liquidation; mais aussi seroit il à propos que tout Propriétaire ne sût autorisé à faire un emprunt sur son bien sonds, sans le mentionner sur son contrat; l'on éviteroit les surprises continuelles, qui sont un tort considérable aux Entrepreneurs, n'ayant aucunes hypotheques certaines de l'avance de leurs deniers par des emprunts antérieurs, dont le sonds, ni la bâtisse ne suffisent pas pour les payer.

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 45 Il faut, après la perfection du bâtiment, faire l'esti-

mation & réception par Expert, entérinées au châtelet;

sans cette précaution, nuls privileges.

Ces opérations ainsi faites, le Propriétaire qui veut se liquider avec ses Entrepreneurs, peut faire un emprunt, en subrogeant le Bailleur au lieu & place des Entrepreneurs, & jouit du privilege, toutes les sois que ce sont tous Maitres qui ont fait bâtisse.

APPRECIATION

Du prix des Ouvrages de maçonnerie, suivant la valeur des matériaux à Paris, en l'année 1781, avec facilité d'en faire usage par-tout le royaume, en prenant connoissance de la valeur, tant des matériaux que du prix des Ouvriers, suivant les différens endroits.

SAVOIR;

Murs en pierre dure.

Nota. Le sixieme du déchet alloué en plus valeur du cube de la pierre en œuvre, est sondé sur ce qui suit:

1°. La taille des lits atteints, jusqu'au vis.

2°. Pour la fixation du parpaing des murs à deux pa-

3°. Le déchet, lors du débit des parpaings, marches, dalles & appuis qui se trouvent journellement par les sils qui se découvrent après le débit sait, & qu'au lieu de pierres de taille, l'Entrepreneur n'a que de très-mauvais moilons, perte réelle, mais encore les sciages.

4°. Observant qu'aux murs de terrasses en pierre à un parement, l'on ne doit allouer à l'Entrepreneur qu'un

dixieme pour déchet.

46 TRAITÉ			
Chaque toise cube contient deux cents-			
seize pieds, & un sixieme accordé pour			
déchet, ensemble deux cents cinquante-			
deux pieds, à 20 sols le pied cube,			
Valent	2 52	1. //1.	. // d
Pour l'enlévement de trente-six pieds	25	4	"
cubes de gravois aux champs, provenus			
du déchet, à 1 sol le pied cube payé		N ₂ s	
au Gravoitier, & un dixieme de béné-			
fice comme dessus, valent ensemble.	. 1	19	7
Pour la pose des deux cents seize pieds			
cubes, à 6 sols le pied cube, compris bardages, équipages nécessaires & four-	* **		
niture de plâtre, valent, compris le dixieme			
de bénéfice, la somme de 64 liv 16 s.			
Toutesois que ce prix sera tant en son-			
dation qu'en élévation, en supposant que	*		
la fixation d'élévation soit à vingt-quatre			
pieds de hauteur, estimant toute pose			
de pierre à rez-de-chaussée 5 sols le		,	
pied, & à vingt-quatre pieds de hauteur			
7 sols le pied, ensemble 12 sols, donc		.*	
la moitié, comme ci-dessus dit, est de			
6 sols moyenne proportionnelle; & pour fixer ce prix ou élévation par tant du			
prix à rez-de-chaussée, de 5 sols, aug-			
menter d'un denier par pied cube d'élé-			
vation, donc les deux cents seize pieds			*
cubes, à 6 sols le pied cube, valent	64	16	//
Valeur de chaque toise cube, brute en	: :	1	
œuvre	3431.	.lg1	7d.
Chaque pouce d'épaisseur vaut			
41. 15 f. 6 d. ±.			

Détail du plâtre qui doit entrer dans une toise cube de pierre, pour les lits & joints, supposé en quatre assises de dix-huit pouces de haut chacune.

Il en faut dix-huit sacs, à 6 sols le sac, composant quatre lits de plâtre d'un pouce d'épaisseur, les joints montans y compris, ensemble douze pieds cubes, ou dix-huit sacs comme-dessus, valent...

51.8 f. // d.

Idem, pour connnoître la valeur de la pose de la toise cube de pierre, de deux cents seize pieds.

SAVOIRS

Deux jours de Poseur, à 4 livres par jour, valent	81	l. //{	. // d.
jour, valent	_	H	
jour, valent	7	N	## T
valent	7	10	
& mise sur le tas, audit prix, valent	20	"	#
Plâtre	5	8	
Pour les chêvres, gruau, cables, char- riot & autres ustenciles, le dixieme de			
cette dépense, vaut	5	5	9
Dépense chaque toise cube Le dixieme de bénéfice pour l'Entre-	581	l. 3 f	.9d•
preneur vaut	5	16	$7\frac{3}{12}$.
Valeur en réglement,	641	l. <i>n</i> f	4d.
		A	- Annie de la Contraction de l

Le détail de l'autre part est forcé de 15 sols 8 d niers sur la pose de cette toise cube, c'est pour évit fractions, & le fort denier alloué à l'Entrepreneur de fixé à 6 sols.

Appréciation pour développer la valeur de la taille pierre contenue en murs de toute épaisseur.

SAVOIR;

Il est payé ordinairement au Tailleur de pierre tâch ron 12 livres la toise superficielle de taille, chaqu parement vu; cet usage peut être bon pour un m de dix-huit pouces d'épaisseur, mais n'est point propo tionné aux grandes épaisseurs, comme aux plus soible

Exemple.

Dans les murs, de quelques épaisseurs qu'ils soient, faut fixer chaque toile superficielle de paremens à hu livres, & développer la superficie des lits & joints quatre livre la toise superficielle, considérant, 1°, qu les paremens sont le cœur de la pierre qu'il faut pio cher, hacher, & layer; 2°. les lits, comme moins dures ne sont que piochés & hachés: 3°. les joints n'étar que rustiqués, ne valent que moitié de la taille de paremens, motifs de l'appréciation de ces différente tailles, observant que plus un mur a d'épaisseur, plu il y a de joints & lits: il n'est pas possible que dan un mur de six pieds d'épaisseur, le tâcheron puisse faire le double de taille, de lits & joints, différent d'un mur ordinaire de dix-huit pouces d'épaisseur, au même prix de 12 livres chaque toise de parement vu; la pratique le démontre clairement, & le détail ci-après va le prouver. Il faut observer qu'il n'y a que deux paremens paremens dans un mur de six pieds d'épailleur, comme dans celui de dix-huit pouces, & que celui de six pieds doit être plus cher en taille.

Détail de la valeur de chaque toise superficielle de mur en pierre dure, en œuvre de dix-huit pouces d'épaisseur; à deux paremens.

SAVOIR;

Les dix huit pouces d'épaisseur, à 4 livres 15 sols 6 deniers le pouce brute, en œuvre, suivant le détail ci-dessus, valent la somme de	851.	191	.nd.
Les lits & joints, suivant la figure G,	16	"	Ø
ensemble soixante-douze pieds de pour- tour sur dix - huit pouces de large, pro- duisent trois toises superficielles, à 4 livi		÷	
Le dixieme de la valeur de cette taille, en plus valeur pour l'appareil & ragré-	12	<i>(1</i>)	7
ment de la taille contenus en cette toise, vaut. Le dixieme de bénéfice dû à l'Entre-	2	16	ħ
neur sur la taille, appareil & ragrément,	3	1	6
Valeur en réglement, chaque toile.	119	1, 16	f.6d.
Chaque pouce d'épaisseur de ces murs vaut			

Un Tailleur de pierre; chaque journée; taille en-

viron quinze pieds de superficie de pierre ordinaire e paremens, joints & lits aux prix ci-dessus; savoir, si pieds de surface de paremens, & neuf pieds de lits ¿ joints, c'est 46 sols 8 deniers par jour, & il n'est pay de l'Entrepreneur que 45 sous; donc il y a 1 s. 8 denviron de bénésice sur chaque journée.

Il y a des Tailleurs de pierre qui ne sont pas payé 45 sous, mais aussi ne sont-ils pas la même quantit de taille qu'un bon ouvrier, ce qui se trouve com pensé dans le bénésice accordé à l'Entrepreneur.

Autre détail pour un mur de trente-six pouces d'épaisseu en pierre idem.

SAVOIR;

Les trente-six pouces d'épaisseur, à 4 liv. 15 sols deniers le pouce, chaque toi- se superficielle brute en œuvre valent. Deux toises superficielles de taille	171].	181	.// C
pour les deux paremens, à 8 liv. la toise, valent. Les lits & joints, ensemble soixante-douze pieds de pourtour, suivant le développement ci-dessus, sur trois pieds	16	#	"
de large, produisent six toises de surface, au même prix de 4 liv. la toise, valent Le dixieme de cette dépense de taille,	24	"	
pour l'appareil & ragrément, vaut Le dixieme de bénéfice dû à l'Entre- preneur pour cette appareil & ragrément, vaut	-	8	
Valeur chaque toise en réglement	2201.	61.	"d
Chaque pouce d'épaisseur vaut			

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE.

Autre détail pour un mur de neuf pouces d'épaisseur, pierre idem.

SAVOIR;

Les neuf pouces d'épaisseur, pierre			
brute en œuvre, à 4 livres 15 sols 6 de-			
niers le pouce d'épaisseur, chaque toise		_	
fuperficielle vaut.	421,1	.lėı	6d.
Deux toises superficielles de taille,			
pierre dure des deux paremens, à 8 liv.			
la toise, valent	16	//	Ø
La taille des lits & joints comme	-		
dessus, ensemble soixante - douze pieds			
de pourtour sur neuf pouces de large,			
produit une toise & demie de surface, à			
4 livres la toise, valent	6	Ħ	
Le dixieme de la dépense de cette			
taille, pour appareil & ragrément, vaut.	2	4	ff.
Le dixieme de bénéfice dû à l'Entre-			
preneur, pour cette taille, appareil & ra-			
grément, vaut	2	8	$4^{\frac{4}{5}}$
8.2			15
Valeur en réglement, chaque toise			
superficielle	69	II	$10^{\frac{4}{5}}$
	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Chaque pouce d'épaisseur de mur de			
cette espece vaut 7 l. 14 s. 7 d. $\frac{7}{9}$.			
ores orkers investor in a Tan I am or			

Autre détail pour chaque toise superficie le de dalle, pierre dure de six pouces d'épaisseur.

SAVOIR;

Les six pouces d'épaisseur, à 4 livres
D 2

52 TRAITÉ			
15 sols 6 deniers le pouce brute, en œuvre, chaque toise superficielle vaut.	281	.13	r.//d
Une toise superficielle de taille, pare- ment, à 8 livres la toise, vaut La taille des joints, ensemble soixante-	8	"	ff.
douze pieds de pourtour sur six pou- ces réduits, produit une toise superficielle,			•
à 4 livres la toise, vaut	4	**	#
pareil & ragrément, vaut Le dixieme de bénéfice dû à l'Entre-	I	4	, //
preneur sur cette taille, appareil & ragrément, vaut		6	4-
Valeur en réglement, chaque toile		2	
superficielle	43	3	4:

Maniere de toiser une jambe étriere, compris déchet suivant la figure H.

Ladite pierre doit être équarrie, supposée de douze pouces de hauteur, contenant trois pieds de long sur trois pieds de large, produit en cube neuf pieds.

Développer la taille cinglée en son pourtour & hauteur, idem, en plus valeur, les deux seuillures & angles du mur en retour, de chacun six pouces, ensemble deux pieds, de même le prix de la pose, suivant le précédent détail.

Le déchet de pierre dure, pour les évuidemens d'angles, est dû à l'Entrepreneur, au prix de l'ouvrage en œuvre, fondé sur ce qui suit.

1°. Les lits sont faits dans la superficie totale avant l'évuidement.

2°. Le grand ébauche est toisé pour taille à face & demie au tâcheron.

D'ARCHITECTURE - PRATIQUE. 53 3°. L'enlévement des gravois aux changes, provenus

de ces évuidemens, payé au Gravoitier.

4°. Plus de difficulté de bardage & pose.

Tous ces objets peuvent équivaloir le prix pour la pose du déchet non en œuvre, contestés par quelques Architectes, alors il faut donc estimer tous ces objets.

Pourquoi s'opposer à payer ces représentations au maître Maçon, tous ces déchets étant en pure perte, & accorder au maître Charpentier le déchet de ces bois au prix de ceux en œuvre? Il le débite le plus souvent à son profit, & jouit des copeaux : donc la demande est bien sondée.

Maniere de toiser les murs circulaires en pierre dure pour un puits.

Il faut équarrir chaque morceau qui compose la circonférence démontrée suivant la figure I, supposée de quatre morceaux de chacun quatre pieds quatre pouces de long sur douze pouces de haut, & vingt pouces d'épaisseur.

Développer les tailles à face & demie eu égard au

grand ébauche, le surplus comme dessus.

Autre développement pour toiser un pillier de pierre dure isolé sur quatre faces, suivant la figure L.

Ledit pilier se toise comme un mur à deux paremens, suivant le détail ci-dessus.

EXEMPLE,

Il contient six pieds de haut sur trois pieds de large & trois pieds d'épaisseur, produit en superficie, en mur de trente-

TRAITÉ fix pouces d'epaisseur, demi toise, à 4 liv. 15 sols 6 deniers le pouce brute en œuvre, la toise vaut	1711.	18 f.	"d.
Ledit pilier produit une demi toise, vaut	851.	191	"d.
quatre paremens, à 8 livres la toise, valent. Deux toises superficielles de taille de	16	H	<i>#</i>
lits, suposés en quatre assises de dix-huit pouces de haut chacun, à 4 livres la toise, valent	8	"	n
Le dixieme de cette taille, pour l'appareil & ragrément, vaut Le dixieme de bénéfice dû à l'En-		8	
trepreneur sur ces trois derniers articles vaut	2	12	9 6
fixieme en plus valeur pour la posé, beau- coup plus sujette qu'un mur à deux pa- remens, faisant	2	14	"
Valeur en réglement pour le pilier	1171	.13	1.9 ±

Autre détail en pierre idem pour le fût d'une colonne, suivant la figure M.

SAVOIR;

Ladite colonne, supposée de douze pieds de hauteur sur trois pieds de diamétre, produit en cube, pierre dure, 108 pieds, & un sixieme accordé pour

D'ARCHITECTURE - PRATIC le déchet, ensemble cent vingt-six pieds	QUE	•	55
cubes pierre ordinaire, à 20 sols le pied cube, valent.	1261	. "ſ.	// d.
Pour l'enlévement des gravois aux champs provenus de ce déchet	#/	18	"
La taille pierre dure du parement d'i- celle contient douze pieds de haut sur neuf pieds six pouces de circonférence, à deux saces, eu égard à la sujétion & grand ébauche, produit six toises douze pieds en superficie, à 8 livres la toise su- perficielle, valent. Supposé cette colonne de huit assises de chacune dix-huit pouces de haut, la taille de seize lits de chacun trois pieds carrés, produisent ensemble quatre toi- ses superficielles de taille, à 4 livres la	50	13	4
toise, valent	6	3	4
ment, vaut	6	13	4
bénéfice dû à l'Entrepreneur vaut Il y a dans cette colonne la pose de cent	20	"	۶ <u>۱۰</u>
huit pieds cubesde pierre en œuvre, à 12 sols le pied cube, double de l'ouvrage or- dinaire, suivant le détail ci-dessus, valent.	64	16	Ħ
Valeur de ce fût de colonne en régle- ment	285	.1f.	1d. 5

Autre détail pour apprécier la valeur d'un arc en pierre dure, d'une voûte ou berceau de cave de dix-huit pouces d'extrados sur deux pieds & demi réduit de large, suivant la figure N.

SAVOIR;

Ledit arc le mesure, la circonférence prile à l'extrados, du dessus des trois premieres retombées de douze pieds deux pouces de circonférence sur deux Cubes p. dure. pæds fix pouces de large & dix - huit pouces d'épaisseur, produit en cube, ... 45p.7p.61. Les deux premieres retombées enfemble, cinq pieds de long sur douze pouces de haut & deux pouces d'épaisseur en re-Idem. tombée seulement, produisent en cube.. n IO N Les deux lecondes retombées enlemble, cinq pieds de large sur quatorze Idem. pouces de haut, & six pouces d'épaisseur en rétombée, produisent en cube. . 2 11 // Les troiliemes retombées ensemble, cinq pieds de large sur dix-neuf pouces de haut & douze pouces d'épaisseur, idem, pour le déchet de pierre des deux croisettes des lits de dessous, ensemble ciuq pieds de large sur trois pouces de haut & dix - huit pouces d'épaisseur, produisent ensemble, en cuy 59p, 2p. // l. Cibes pierre en œuvre..... Le sixieme accordé pour déchet de. . 10 4 9 69p. "p.41. Cube plerre dure, compris déchet....

Pour éviter ce long détail, & pour abréger, un arc de pierre semblable, se peut mesurer de la maniere suivante.

Multiplier quinze pieds six pouces de circonférence en douelle, sur deux pieds six pouces de large réduits, & dix-huit pouces d'épaisseur d'extrados, produit en cube, compris déchet, soixante-huit pieds dix pouces dix lignes & demie; comme la différence est de peu de conséquence, cette maniere peu servir de regle.

La taille sera développée comme dessus, les douelles à face & demie, au prix de 8 liv. la toise supercielle.

Les coupes idem, 4 liv. la toise superficielle.

La pose & bénéfice comme dessus, &c.

Volte d'arrêtes & arc de clostre.

Pour toiser une voûte d'arrête ou arc de cloître, il faut 1°, développer géométriquement la surface ou extention dicelle.

2°. Développer particuliérement les arrêtiers, les équarrir, pour en connoître le cube, avec le sixieme pour déchet, & sur la surface totale de l'extention déduire celle des arrêtiers, le surplus multiplier par l'épaisseur de la voûte, comme voussoir ordinaire, ainsi qu'il est démontré ci-dessus, y ajouter le déchet, & l'on aura le cube total de la pierre employée auxdites voûtes en œuvre pour sourniture & pose.

3°. La taille sera connue par l'extention, totale toisée pour deux saces & demie en douelle, étant cintrée ou

circulaire, les coupes y comprises.

4°. Une double taille en plus valeur de la surface totale des arrêtiers en douelle, occasionnée par l'équar-rissement de la retombée & coupes, démontré suivant la figure O d'un arrêtier, & cingler l'arrête de ces arrêtiers à pied courant de taille, en plus valeur.

eß

S'il y a des lunettes dans lesdites voûtes, elles seront déduites sur l'extention totale, & développées particuliérement, suivant ce que dessus, en leur extention prise du nud des murs, &c.

Les cintres nécessaires en charpente seront détaillés particuliérement, & payés au Charpentier suivant le toilé, ainsi qu'il sera mentionné au détail de la charpente

ci-après.

Comme les cintres en charpente ne sont point taillés juste suivant les voûtes, & qu'il est toujours observé un vuide pour plus de facilité à la pose, le Poseur est obligé de faire des tasseaux en moilon & plâtre, lesquels sont dus en plus valeur à l'Entrepreneur, suivant ce qu'ils sont, en léger à pied courant, suivant les prix ci-après.

Trompes.

Les trompes, de quelques natures qu'elles soient, se doivent toiser par équarrissement, morceau par morceau, & les tailles à deux faces & demie comme dessus, eu égard au grand ébauche & partie cintrée.

La pose des pieces de trait de cette nature doit être estimée le double de la pose ordinaire, eu égard au plus ou moins de difficulté, ainsi que pour les cintres

en charpente.

Toute voûte en pierre sera fixée d'épaisseur d'extrados, & lorsque les reins seront remplis, ils seront toisés au cube, maçonnerie en moilon & plâtre non ravallée, ou en mortier, suivant seur nature, aux prix ci-après détaillés en moilon. Détail pour mettre à prix la valeur d'un banc de pierre dure avec consoles, pour un jardin ou autre endroit, suivant la figure P.

SAVOIR;

Un banc de six pieds de long sur dixhuit pouces de large & six pouces d'épaisseur, trois consoles de chacune deux pieds six pouces de haut sur quinze pouces de large & six pouces d'épaisseur, produisant ensemble en cube, dix pieds neuf pouces, compris un sixieme pour le déchet, à 20 sols le pied cube d'acquisition, vaut...

101.15f.ud.

La taille du parement sur le dessus de ce banc, de six pieds de long sur dixhuit pouces, celui de dessous idem, ceux au pourtour, ensemble quinze pieds sur six pouces, la saillie de la moulure sur trois faces, ensemble neuf pieds de pourtour sur dixhuit pouces de profil, les trois consoles ensemble dix pieds six pouces de pourtour sur deux pieds six pouces de haut, & trois pieds de surface, en plus valeur pour la saillie des consoles, produisent, ensemble, pour taille, une toise & demie quatre pieds trois pouces en surface, à 8 livres la toise, vaut.

Pour la pose des dix pieds neus pouces cubes de pierre en œuvre, à cinq sols le pied cube, la somme de..... 12 18 10

2 7 4

2 13 9

281.14s.11d.

281.141.114 De l'autre part, . , , , La maconnerie en moilon & plâtre pour le scellement des trois consoles, ensemble 4 pieds six pouces de long sur 18 pouces de haut & 18 pouces d'épaisseur non ravalée, produit en cube 3 pouces 4 lignes & demi, à 7 sols 9 deniers le pied cube, ou 83 livres 16 sols 6 deniers la toise cube, vaut. 3 15 7 La fouille & remblai fait pour le scellement de ces consoles, estimé à . . . 2 9 Valeur en réglement. . . . 321,131.3d. Chaque pied de longueur vaut. 51. 9f. "d. Une auge de pierre de 6 pieds de long sur 4 pieds de large & 24 pouces de hauteur hors œuvre, suivant la figure Q, produit en cube 56 pieds, compris le sixieme pour le déchet, à 40 sols le pied cube, étant d'échantillon non ordinaire, 1121. //f. // d. Taille d'icelle, le lit de dessus de 6 pieds sur 4 pieds, les paremens extérieurs en quatre sens, ensemble 20 pieds de pourtour sur deux pieds de haut, à face, les paremens intérieurs à-plomb, ensemble 16 pieds de pourtour sur 18 pouces de haut, celui du fond de 5 pieds sur trois pieds de large, à deux faces, eu égard au grand ébauche & tranchée pour l'évuidement, produisent ensemble

D'ARCHITECTURE-PRAT	IQUE. SF
Ci - contre	1121. //1. //d.
toises & demi 16 pieds, à 8 livres la toise superficielle, valent	29 11 1
L'enlévement des gravois aux champs provenus du déchet & évuidement de cette auge, ensemble 30 pieds 6 pouces cubes, vaut, avec le dixieme de béné-	
La pose de 48 pieds cubes de pierre contenue en cette auge, sans déduction du vuide, eu égard à la sujétion plus grande que celle d'une pierre non évui-	1 13 6
dée, à 5 sols le pied cube, vaut	12 // #
Valeur en réglement	1811. // 1. 24.
Et si toutesois cette auge étoit trans- portée à distance considérable, sera ajou- té un prix en proportion, pour mémoire, ci.	mémoire.
Mur pierre vergelé.	
Il faut, dans une toile cube, deux cents cinquante-deux pieds cubes, compris le sixieme pour déchet, à 14 sols le pied d'acquisition, valent Le dixieme de bénésice sur cette pierre vaut	1761.8f. "d.
	1941. "f. 9 d

•	
De l'autre part	941. // f- 9 d.
L'enlévement des 36 pieds cubes de gravois provenus du susdit déchet, esti- mé, compris le bénéfice, à	1 19 7 64 16 "
Valeur de chaque toise cube brute en œuvre	2601.16f.4d.
Chaque pouces d'épaisseur vaut	
Détail d'un mur de dix-huit pouces d'épair vergelé. SAVOIR;	seur, pierre
Chaque pouce d'épaisseur brute en	
œuvre, à trois livres 12 sols 6 deniers le pouce, les 18 pouces valent Deux toises superficielles de taille de paremens, à 4 livres la toise, & trois toises superficielles de taille de lits &	651. 5f. //d.
joints, à 2 livres la toise, même égard que ci-devant, valent ensemble Le dixieme, pour l'appareil & ragré-	14 // //
ment en plus valeur de cette taille, vaut Le dixieme de bénéfice dû à l'Entre-	i 8 "
preneur sur cette taille, appareil & ragrément, vaut	1 10 <i>9</i>
Valeur en réglement	821.31.9d.

Un Tailleur de pierre taille chaque journée vingtpieds superficiels de lits, joints & paremens, pierre vergelée, ainsi des autres murs de cette nature, à proportion de leur épaisseur.

Pierre Saint-Leu, au cube en mur.

Dans une toise cube, même valeur de pierre brute en œuvre qu'au vergelé, à 3 liv. 12 sous 6 deniers le pouce.

pouce.	-		
En mur de 18 pouces d'épaisseur, à 3 l. 12 s. 6 d. le pouce d'épaisseur, va-			Ė
Deux toises superficielles de taille de paremens, à 3 livres la toise, & 3 toises	651.	<u>5</u> 1.	#d.
superficielles de taille de lits & joints à			
I livre 10 sols la toise, valent Le dixieme pour l'appareil & ragré-	10	I	#
ment, vaut. Le dixieme de bénéfice dû à l'Entre- preneur sur la taille, appareil & ragrément,	1	10	#
vaut	1	3	nt.
Valeur en réglement	771.	191	"d.
Chaque pouce d'épaisseur vaut.			

Un Tailleur de pierre taille chaque journée trentefix pieds de surface de lits, joints & paremens de Saint-Leu.

Toutes autres pierres que celles désignées ci-dessus.

TRAITÉ
en grès ou autres, qui se trouveront dans les différentes
provinces, seront détaillées comme dessus, & estimées
en plus comme en moins, suivant leur qualité.

Maniere de détailler la gresserie, toujours sur le même principe ci-dessus dit, de la pierre.

SAVOIR:

Le cube du grès, compris un sixieme pour le déchet, de même que la pierre, suivant le prix dans les dissérentes contrées, compris le transport à sa destination.

La taille ou pique de grès de la bonne qualité ordi-

naire, suivant la nature de l'ouvrage.

Pour des carreaux, dalles, marches, & ouvrages de cette nature, la toise			;
vu vaut 2 livres, & la toise superficielle			
La taille ou pique des joints & lits, la toise	121.	# f.	#d.
courante; vaut 20 sols moitié moins			
que le parement, étant fait avec moins de sujétion, la toise superficielle vaut.	6	n .	//
Dans une toise superficielle de dalles, une toise de parement vu vaut, audit prix,	12	_	
Une toise superficielle de taille de joints, audit prix, vaut		<i>"</i>	
Le dixieme de la dépense de cette taille, pour l'appareil, vaut			
Le dixieme d'icelle dépense, pour se	·	16	1
bénéfice dû à l'Entrepreneur, vaut	İ	19	6

Réglement. 211.15f.6d.

C'est chaque toise courante de taille de cette nature.... 31, 12 s. 6 d.

Taille

Taille en bâtimens, en murs de dix-huit pouces d'épaisseur, faite plus proprement que la précédente.

Chaque toise courante de parement	
vu vaut 3 livres; les six toises courantes	••
dans celle superficielle valent, pour un	
parement, 18 livres, les deux paremens	
ensemble	361. // s. // d.
Dans une toise superficielle de mur de	
cette épaisseur, il y a trois toises superfi-	
cielles de pique ou taille de lits & joints,	
développement fait en proportionnel, à	. : A .
9 livres la toise superficielle, moitié de	
la valeur du parement, valent	27 // //
Deux toises superficielles de ragré-	* -
ment de ces deux paremens faits à la	
boucharde ou pique fine, à 9 livres la	
toise superficielle, prix du tâcheron,	
valent	18 //
Un dixieme de dépense pour l'appareil	
des 63 livres de taille ou pique des pa-	
remens, lits & joints, vaut	66 "
en e	
Dépense chaque toise de ces murs.	871.6f.//d.
Le dixieme de bénéfice dû à l'Entre-	
preneur vaut	8 14 6
Total and the second of the se	
Réglement chaque toise pour taille.	961. //s.6d.
Dans une toise superficielle de ces	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
murs, il y a douze toises courantes de	
taille ou pique de paremens vus; chaque	en de la companya de
toise courante de six pieds sur douze pou-	
	Q1C
Gos vaut,	81. /sf. //d.

Toutes moulures droite & circulaire, ainsi que les paremens, se mesurent sur le même principe développe

ci-dessus pour la pierre.

Les entailles en grès seront estimées à proportion de la difficulté, sans avoir égard aux détails de la pierre en considérant que le grès ne décharge point au poinçor ou pique, comme la pierre, il le faut quadrupler: s une entaille en pierre vaut 20 sols, celle en grè vaut 4 liv. étant obligé de faire forger les outils continuellement.

Les entailles non ordinaires en pierre seront toisée en cube, & seront estimées à proportion de la qualité

de la pierre.

En pierre dure ordinaire, 40 sols le pied cube, com pris l'enlévement des gravois aux champs, le tout suivan la difficulté.

Détail de la valeur des murs en moilons & platre.

SAVOIR:

Chaque toise cube de moilon brut coûte, rendu aux atteliers de Paris, la fomme de.....

La façon de chaque toise cube non

ravalée, à rez-de-chaussée, vaut

Pour fixer la quantité de plâtre pour l'hourdi d'une toise cube de mur, le moilon supposé de six pouces d'épaisseur, il faut douze lits de plâtre d'un pouce d'épaisseur, favoir; six lignes d'épaisfeur pour les lits, & six ligues pour les joints, montans & garnis dans l'épailfeur, ensemble un pouce, produit trente-

481. //f. // di

601. 11. 11 d.

D'ARCHITECTURE-PRAT Ci-contre	1QUE. 67 601.11s.11d.
six pieds cubes de plâtre, ou cinquante- quatre sacs, à 6 sols le sac, valent	16 4 %
Dépense chaque toise cube brute en œuvre. Le dixieme de bénéfice dû à l'Entrepreneur vaut.	761. 4f. // d:
Valeur en réglement	831.16f. cd:
Détail pour fixer la valeur de chaque tou de mur de cette nature, de dix-huit pour ravalé en plâtre: S A V O I R;	se superficielle es d'épaisseur
Les dix huit pouces d'épaisseur brute non ravalés en œuvre, à 1 livre 3 sols 4 deniers le pouce d'épaisseur, valent. Pour la plus valeur de l'entreligne des deux paremens (1), non compris à la toise cube, à raison de 5 sols chaque toise superficielle, valent. Deux toises superficielles d'enduit pour les deux paremens valent 5 livres 7 sols, ainsi qu'il sera détaillé aux légers ouvrages ci-après, ci.	211. //f. //d: // 10 // 5 7 // 261:171. //d.
(1). Le terme d'entreligne se comprend, 1°	

^{(1).} Le terme d'entreligne se comprend, 1°, pour la fourniniture des lignes pour élever la maçonnerie entre icelles, suivant le fruit sixé, 2°, pour le scellement des broches, pour y reperen & attacher ces lignes;

De l'autre part	261.17s.//d.
Pour la fourniture des échafauds, cordages, civieres, brouettes, cribles, sacs, sceaux, & autres ustensiles, chaque toise	. :
Pour la surveillance d'un Commis pour la conduite des Ouvriers, chaque toise cube vaut 20 sols, & pour un mur	" 15 "
de dix-huit pouces	" 5 "
Valeur en réglement chaque toise	27l. 17ſ. // d.
Chaque pouce d'épaisseur vaut.	

Un Limosin & son aide feront chaque journée une toise superficielle de mur de dix-huit pouces d'épaisseur, non ravalé, en élévation & sondation. Il est de la prudence de l'Architecte d'y avoir égard, en observant toutesois la difficulté du service tant en plus qu'en moins, ainsi qu'il en sera parlé par un détail particulier ci-après.

Autre détail pour un mur de trente-six pouces d'épaisseur en moilon brut, non ravalé.

SAVOIR;

Les trente-six pouces d'épaisseur brute	
en œuvre, non ravalés, à 11.3 f. 4 d. le	421. // f.// d.
pouce d'épaisseur, valent	# 10 //
Deux toises superficielles d'enduit	
comme dessus	5 7 "
	471.17f. // d.

D'ARCHITECTURE-PRATI	0 22 25 C A
Ci-contre	
Pour les échafauds & autres ustensiles comme dessus	"1. 15f. "d.
Valeur chaque toise en réglement	491. 2ſ. nd.
Chaque pouce d'épaisseur vaut	
Autre détail pour un mur de cette nature, d'épaisseur, ravalé en platre.	
SAVOIR;	
Les douze pouces d'épaisseur intrin- seque, en moilon brut, non compris en- duit, à 1 l. 3 s. 4 d. le pouce d'épaisseur, valent. L'entreligne des deux paremens en plus valeur vaut. L'enduit des deux paremens comme dessus vaut. Les échafauds & autres ustensiles valent. Pour le Commis à la conduite des Ou- vriers.	141. "f. "d. " 10 " 5 7 " " 15 " " 3 8
Valeur en réglement chaque toise	201.15 f.8d.
Chaque pouce d'épaisseur vaut.	

Observation pour apprécier la valeur de ces murs.

Comme les ravalemens sont mis à prix particulier, il ne faut point les comprendre dans l'épaisseur des murs.

EXEMPLE.

Un mur de dix-huit pouces ravalé ne doit être détaillé que de seize pouces & demi d'épaisseur en moilon brut, & les enduits pris à part, de neuf lignes d'épaisseur chaque côté; & suivant le détail ci-dessus, les enduits sont appréciés de neuf lignes d'epaisseur, eu égard au déchet du gobetage, & enduit au sac jeté au balai.

Autre détail pour mettre à prix l'hourdi d'une toise cube de moilon en chaux & sable.

SAVOIR;

Trente six pieds cubes de sable va-	41. //f. // d.
Six minots de chaux vive, à 1 liv. 3 s. le minot, valent. Pour l'extinction de cette chaux.	6 18 //
Dépense chaque toise cube en œuvre. Le dixieme de bénéfice dû à l'Entre-	111.10f.//d.
preneur vaut.	1 3 "
Valeur en réglement.	121.13f. //d.

D'ARCHITECTURE-PRATI Chaque pouce d'épaisseur pour l'hourdi des murs à chaux & sable vaut	•
La toise cube de ceux hourdés en plâtre vaut. Et à chaux & sable. Ceux à chaux & sable différent en moins de.	161. 4f. //d. 12 13 // 3 11 //
Moilon piqué en plus valeur des	murs.
Suivant le détail ci-dessus, au prix des matériaux, chaque toise superficielle de taille moilon piqué est payée au Carrier. Un sixieme de bénésice dû à l'Entrepreneur, y compris le déchet pour l'appareil de la sixation des hauteurs du moilon, vaut.	
Valeur en réglement chaque toise	121. 8f.10d.4
Le rejointement de ces moilons à chaux & sable ou plâtre, chaque toise supersi-cielle vaut	I 12 #
Moilon esmiller.	v.
Chaque toise superficielle de taille esmiller, moitié du prix ci-dessus, vaut.	61. 4f.5d.2
Tous scellemens de poteaux de charques barrieres, racineaux & autres, en mou mortier de chaux & sable, seront	oilon & plâtre

maçonnerie en cube brute non ravalée, suivant les prix ci-dessus.

De même, la fouille des terres à ce nécessaire, avec remblai à la toile cube, suivant les prix ci-après détaillés.

La maçonnerie en moilon & plâtre, ou mortier de chaux & sable, de tout massif quelconque, sera toisée au cube brute en œuvre, non ravalée, suivant le détail aux murs ci-dessus.

Observation pour apprécier la valeur des scellemens de solives, poutres, sablieres, & autres en vieux murs, moilon & plâtre, lesquels ne doivent être réduits en léger, mais en murs en leur superficie & épaisseur à un parement, les bois dans ces scellemens compensés pour la démolition & enlévement des gravois aux champs.

SAVOIRS

Pour le scellement du bout d'une poutre, l'excavation à ce sujet contient trois pieds sur trois pieds & douze pouces d'épaisseur; en mur, moilon brut, non ravalé, neuf pieds de surface, à 1 livre 3 sols 4 deniers le pouce d'épaisseur, vaut...

31. 10f. //d.

L'enduit en plâtre, même surface, à 2 livres 13 sols 6 deniers la toise, vaut...

13 4

Valeur en réglement....

41. 31.4d.

11. /s. //d.

Détail pour apprécier le prix des murs en meuliere, supposés de quatre pouces d'epaisseur, hourdés en plâtre, non ravalés.

SAVOIR;

La toise cube vaut, rendue aux atteliers de Paris	481	. // f.	. //d.
plâtre pour l'hourdi d'une toise cube, ou cent-quatorze sacs, à 6 sols le sac, valent. Façon de chaque toise cube pour un bâtiment de trente pieds d'élévation du rez-de-chaussée, savoir, 12 livres 5 sols a rez-de-chaussée, & 13 livres 17 sols 6 deniers à son sommet, ensemble 26 livres 2 sols 6 deniers, dont la moitié en moyenne proportionnelle, vaut, chaque	34	4	PF .
toise cube	13	I	3
Dépense chaque toise cube Le dixieme de bénéfice dû à l'Entre-	951	۲,	. 3d.
preneur vaut	,9	10	6
Valeur en réglement	1041	156	. 9d.
Chaque pouce d'épaisseur non ravalé vaut			

Observation.

Cette meuliere emploie plus de plâtre que le moilon de Paris, étant difforme & remplie de cavité: il en faut, chaque lit de niveau & joint montant du garni, un

74 TRAITÉ
pouce & demi d'épaisseur, & le moilon de Paris plus
gisant n'en emploie qu'un pouce.

Détail pour un mur de dix-huit pouces d'épaisseur de cette nature, hourdé & ravale en plâtre des deux côtés,

SAVOIR;

Les dix-huit pouces d'épaisseur non ra-	
valés, à 1 livre 9 tols le pouce d'épaisseur,	
valent	261, 21, //d,
Pour l'entreligne des deux paremens,	
comme dellus	" IQ "
Pour les enduits des deux paremens,	
avec renformis, eu égard aux cavités,	
différent du moilon de Paris	6 13 H
Pour les échafauds & autres ustensiles	
comme dessus,	" IS "
Pour le Commis à la conduite des Ou-	
vriers	11. 5 14
Valeur chaque toise en réglement	341.51. nd.
Chaque pouce d'épaisseur vaut.	
*	

Appréciation pour fixer le prix de façon de chaque toife cube de maçonnerie en moilon ou meuliere non ravalée, proportionnellement à l'élévation d'un bâtiment quel-conque.

SAVOIR;

La façon de chaque toise cube à rezde-chaussée, 12 livres 5 sols, savoir, 12 livres pour le Maçon & son aide à la construction, & 5 sols pour l'approche D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 75 du moilon pris environ à dix pieds de

distance de ladite construction, ci . . . 121. 5s. ud.

Et sur le cinquieme échasaud, à vingtcinqpieds de hauteur du rez-de chaussée, faisant ensemble soixante pieds de marche, savoir, vingt-cinq pieds de hauteur pour monter à ce sommet fixé, vingt-cinq pieds idem pour descendre, & dix pieds pour le transport à rez-de-chaussée, ensemble comme dessus, soixante pieds valent, pour transport, I livre 17 sols 6 deniers, & 12 livres pour façon, ensemble chaque toise cube..

A rez-de-chaussée 12 livres 5 sols, & à ving-cinq pieds de hauteur 13 livres 17 sols 6 deniers, ensemble 26 livres 2 sols 6 deniers, dont la moitié, en moyenne proportionelle, vaut pour saçon, chaque toise

13 17 6

13 1 **3**

Même proportion à garder pour toute élévation quel-

conque.

Ces prix ainsi fixés sont pour de bons matériaux. Et si toutesois il arrivoit qu'on sît emploi de petits matériaux, des démolitions ou autres équivalens, alors ce sera à l'Architecte connoisseur & prudent d'avoir égard au surplus du temps pour l'emploi, ainsi que de la consommation du plâtre ou mortier pour l'hourdi.

Observation.

La plus valeur des échafauds n'est due que d'après cinq pieds en contre-haut du sol du rez de-chaussée, & ne l'est point en sondation, sinon dans la hauteur des caves, de même d'après les cinq pieds du sol, ainsi que les voûtes.

76

L'Entrepreneur intelligent ne doit point faire monter le moilon sur échasaud ou plancher par les Maçons & Limosins, étant l'ouvrage des Manœuvres de relais, asin d'éviter ou de modérer la dépense, & que le Maçon servi par son aide, sans interruption, fasse l'emploi des matériaux, sans quoi point d'accélération ni bénésice s'il n'y a point de supercherie. Il est facile de sixer la quantité de Manœuvres de relais nécessaires pour toute manutention quelconque, d'après le détail ci-après.

SAVOIR;

La toile cube compose deux cents soixante - dix hottées de moilons, & chaque hottée, un Manœuvre peut en porter les trois quarts d'un pied cube; conséquemment il saut fixer, à proportion du transport, la quantité que peut & doit porter ce Manœuvre, chaque jour de douze heures, & combien il est nécessaire de Manœuvre de relais, suivant la quantité de Maçons & Limosins en œuvre.

Le moilon se jette à la main en la hauteur de cinq pieds du premier échasaud; un Manœuvre peut en approvisionner deux toises cubes, ce qui occupera huit Maçons, qui feront chacunune toise superficielle de mur de dix-huit pouces d'épaisseur. Ce deuxieme échasaud, de dix pieds de haut, contient trente pieds de marche, dix à monter, dix à descendre, & dix d'éloignement à rez-de-chaussée, compensant ces dix pieds derniers moitié moins pénible qu'à monter; pourquoi les vingt pieds à rez-de-chaussée ne sont comptés que pour dix. C'est 19 s. 9 den. la toise cube pour le transport en cette hauteur, démontré ci-après.

Démonstration.

La journée est composée de douze heures, sept cents

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. vingt minutes, & quarante-trois mille deux cents fecondes : à chaque pied de marche pour monter à l'échelle, sont employées quatre secondes, & de niveau au rezde-chaussée moitié moins; à dix pieds de hauteur, chaque hottée emploie cent vingt secondes de temps pour les trente pieds de marche à charge; c'est trois cents soixante hottées de moilon qu'un Manœuvre doit transporter chaque jour en cette hauteur, & qui font une toise un tiers cube, meuliere, ce qui peut occuper chaque jour cinq Maçons, qui mettront à exécution chacun une toile superficielle de mur de dix-huit pouces d'épaisseur. L'excédent du moilon non en œuvre de ce transport est compensé pour celui qui tombe de cet échafaud, & qu'il faut remonter, ce que l'on ne peut éviter.

Et sur le cinquieme échasaud, comme dessus dit, à vingt cinq pieds de hauteur du rez-de-chaussée, saisant soixante pieds de marche, chaque hottée emploie, à quatre secondes chacun pied, deux cents quarante secondes; c'est cent quatre-vingt hottées qu'un Manœuvre transportera chaque jour en cette hauteur, ou les deux tiers d'une toise cube, & occupera chaque jour deux Maçons pour l'emploi. Même égard que dessus pour le moilon qui pourra tomber, & qu'il saudra remonter.

Cette appréciation devient générale pour toute hau-

teur quelconque.

L'on paie à un Manœuvre 25 sols chaque jour; ces deux tiers de toise cube coûtent 25 sols de manutention pour l'approche à pied d'œuvre en cette hauteur, conséquemment la toise cube vaut 37 s. 6 d. d'approche: or, il est donc démontré clairement qu'il y a plus d'avantage de faire approcher les matériaux par des Manœuvres de relais que par des Maçons ou Limosins.

En cette hauteur, la manutention, chaque toise cube, vaut 37 s. 6 d., & à rez-de-chaussée 5 sols, ensemble

78 TRAITÉ
42 sols 6 den., c'est en moyenne proportionnelle 21 s;
3 den. chaque toise cube.

Observation.

Si toutefois ces murs étoient hourdés à chaux & sable, sera compté le cube du sable, ainsi que du plâtre démontré ci-dessus, & un tiers de chaux éteinte ne faisant que le sixieme de chaux vive.

Le cube de la chaux dans le sable n'est compté pour rien dans le cube de la maçonnerie, n'étant que pour la consolidation du sable sans aucune augmentation au solide.

EXEMPLE.

Dans une toise cube de meuliere, il faut à Paris, pour l'hourdi, soixante-			
feize pieds cubes de sable, à 2 sols 3 de- niers le pied cube, valent	81	. 11(. //d.
trois sols le minot, valent	14	19	"
Dépense chaque toise cube Le dixieme de bénéfice dû à l'Entre-	231	. 10[//d:
preneur vaut.	2	7	//
Valeur en réglement	251	.17["d.
Chaque pouce d'épaisseur pour l'hourdi à chaux & sable vaut " l. 2 s. 5 d.			

Les ravalemens quelconques seront demandés, ainsi que dessus, suivant leur nature, échafaud, entreligne, &c.

Détail pour toiser la maçonnerie en moilon & plâtre d'une voute de cave, ou autres en plein cintre.

Il faut mesurer la longueur de la voûte entre les deux pignons, sur la largeur entre les deux murs portant la voûte, & hauteur depuis sa naissance jusques sur l'extrados, ce qui produit un cube; à déduire le vuide intérieur, le surplus est le cube total de la maçonnerie de cette voûte, suivant le prix ci devant détaillé en mur moilon; ensuite prendre la superficie intérieure ou l'extention d'icelle, pour apprécier les toises superficielles de rejointciement ou enduits à face & demie, différent d'un mur ordinaire, étant cintrée & plus de sujétion, ainsi que le moilon piqué, entreligne, échasaud, &c.

EXEMPLE.

Le renformis & crépis sur cette voûte, de dix-huit pouces de long sur quinze

De l'autre part	1791. 171.	3d.
pieds neuf pouces de circonférence, pro- duisent en surface sept toises & demietreize pouces six lignes, à 4 livres 8 sols 6 deniers la toise superficielle, même égard		
que dessus, valent	34 17	"
de paremens vus, à 10 sols la toile, double des murs à-plomb, valent Pour la fourniture des échaufauds &	3 18	9
autres ustensiles contenus en la superficie, plane prise entre les murs, de cinq toises de surface, à 15 sols la toise, valent. Pour la surveillance du Commis à la conduite des sept toises & demie, treize	3 15	r;
pieds six pouces superficiels de voûte, à 5 sols la toise, valent	1 19	4
Valeur en réglement de cette voûte.	224l. 7 f.	4d.

Pour construire toutes voûtes en moilon & plâtre de cette longueur, il ne faut que deux cintres, un à chaque extrémité, sans aucuns couchis entre iceux, sur lesquels se pose un chevron à chaque rang de moilon pour maçonner ladite voûte, lequel sert pour toute la voûte, le calant de hauteur aux deux bouts & étrésillonné dans le milieu, suivant l'alignement pris avec un cordeau ou ligne, lesquels cintres seront détaillés en la charpente ci-après.

Et si toutes ces voûtes étoient hourdées en mortier de chaux & sable, il sera à propos qu'il y ait trois cintres

D'ARCHITECTURE - PRATIQUE. 81 avec couchis sur iceux, observant que le mortier ne se consolide pas lors de l'emploi, comme fait le platre.

Et si ces voûtes étoient en moilon piqué ou esmiller, il en sera demandé la superficie en plus valeur de la voûte, suivant leur nature, au prix ci-devant sixé.

Et au lieu de renformis & crépis, comme dessus le

rejointoiement.

Détail pour toiser une voûte d'arrête au cube, maçonnerie en moilon & plâtre, suivant la figure R, son plan, & S, l'extention du quart de cette voûte.

SAVOIR;

La voûte supposée sur un plan carré, il faut mesurer la longueur & largeur entre les murs sur sa hauteur depuis sa naissance jusques sur l'extrados, cela produira un cube, à déduire le vuide intérieur des quatre lunettes, le surplus sera le cube de la maçonnerie.

EXEMPLE.

Une voûte d'arrête de douze pieds sur douze pieds entre les murs, & sept pieds & demi de hauteur depuis sa naissance jusques sur l'extrados, ayant six pieds de plein cintré, & dix-huit pouces d'épaisseur de voûte, produit en cube cinq toises, à déduire, pour le vuide de deux lunettes prises entre les deux murs de pignons, douze pieds de long sur six pieds de demi-diametre, comme un berceau ordinaire, & pour les deux autres lunettes d'embranchement des deux autres pignons, ensemble quatre pieds six pouces de long réduits sur même demi-diametre, produisent ensemble, en cube pris géométriquement, quatre toises deux pieds un pouce neuf lignes: après ces déductions, le surplus de la ma-

çonnerie de cette voûte produit en cube trois piedix pouces trois lignes.

Il faut développer l'extention d'icelle pour l'entr

ligne de cette voûte.

Même superficie pour la plus valeur de la taille e moilon piqué ou esmiller, crépis ou rejointoiemen suivant les prix ci-devant détaillés.

L'échafaud, comme dessus.

Outre le détail ci-dessus, seront accordés à l'Entrepreneur, en plus valeur, les arrêtes des arrêtiers cingle en leur circonsérence, pour pied courant de maçon nerie à façon & cube, moilon seulement, le plaire éta compris au cube ci-dessus, eu égard au déchet, & doub temps de l'ouvrier à ajouter au cube de la susdite voût

Les cintres, comme dessus, regardent le Charpenties il en sera fait six, savoir, quatre aux quatre murs c pignons, & deux d'angles en angles pour les arrêtier

Détail pour apprécier le toisé du cube d'une voûte en a. de cloître, maçonnerie idem en moilon & plâtre, suival la figure T & la figure V, pour l'extention d'u quart de cette voûte.

SAVOTE;

Ladite voûte, suivant le plan & élévation de la précé dente, produit en cube maçonnerie cinq toises, à dé duire pour le vuide intérieur d'icelle douze pieds d long sur six pieds de demi-diametre, comme un bercea ordinaire, le vuide, moins considérable qu'à la précé dente, est de trois toises dix pouces quatre lignes cubes après cette déduction, le surplus de la maçonnerie di cube de cette voûte produit une toise cinq pieds un pouce huit lignes.

Pour l'entreligne, il faut développer idem l'exten-

tion de cette voûte.

D'ARCHITECTURE - PRATIQUE. 83 Même superficie pour la plus valeur du moilon piqué, &c. idem à la précédente.

Développement d'une voûte en arc de cloître pour cube & surface pour l'extension, suivant la figure T pour le cube, & celle V pour l'extension.

Maniere de toiser l'extension de cette voûte développee suivant la figure V, représentant une parabole.

Il faut multiplier la base par les deux tiers de la perpendiculaire, ou multiplier cette même base par ladite perpendiculaire, & du produit en ôter le tiers.

EXEMPLE.

12 p. de base.	12 p. de base.
6 p. 4 p. deux tiers de la perpendiculai	re. 9 p. 6 p. perpend.
72.	108.
4.	6.
76. p. furface de cette parabole.	114.
	38. à déduire.
	76. p. surface égale.

Et pour avoir l'extention totale de cette voûte, additionner les quatre paraboles; elles produiront en semble trois cents quatre pieds de surface.

Détail pour apprécier des murs en plâtras, hourdés & ravalés en plâtre.

SAVOIR:

La toise cube de plâtras coûte à l'En-

84 TRAITÉ	
trepreneur, rendue à son attelier, la som-	
me de 24 livres, savoir; pour une toise	
cube, huit tombereaux, à 20 sols chacun	
d'acquisition au profit des conducteurs	
d'atteliers, valent 8 livres, & 16 livres	<i>i</i>
pour le charroi des huit tombereaux, à	
40 sols chacun, valent ensemble la som-	
me de	241. "f. "d.
Pour la façon d'une toife cube de plâtras	
en œuvre non ravalés, 18 livres, moitié	
de plus que le moilon de Paris, eu égard à	
la foible épaisseur, ci	18 // //
En supposant les plâtras de trois pouces	
d'épaisseur, compensation saite, il se	
trouve dans une toile cube vingt-trois lits	
de plâtre d'un pouce d'épaisseur, com-	
pris les joints montans, c'est à raison de	
trois pieds cubes de plâtre chaque lit,	•
ensemble soixante-neuf pieds cubes ou	
cent trois sacs de plâtre, à 6 sols le sac,	
valent	30 18 "
Dépense	721.18 (. //d.
Le dixieme de bénéfice dû à l'En-	
preneur vaut	7 5 9
Valeur en réglement	801. 31. 9 d
Chaque pouce d'épaisseur de ces murs	*
non ravalés vaut 1 l. 2 s. 3 d. 7.	
	× +

Détail de la valeur d'une toise superficielle de mur de dix-huit pouces d'épaisseur, hourdé & ravalé en plâtre.

SAVOIR;

Les dix-huit pouces d'épaisseur non

p'Architecture-Pratic ravalés, à 1 livre 2 fols 3 deniers le	QUE.		85
pouce d'épaisseur, suivant le détail ci-	001	. // {.	63
Pour l'entreligne des deux paremens	201	. // 1.	ou.
comme dessus, vaut	"	10	R)
Deux toises superficielles d'enduit, esti-			
mées à 5 livres 8 sols (ce prix sera dé-			
montré ci après au léger ouvrage) ci.	5	8	<i>[4</i>
Pour les échafauds & autres ustensiles.	"	15	# /-
Pour la surveillance d'un Commis à la		-	
conduite des Ouvriers, chaque toise	<i>I.</i> ;	5	H
Valeur en réglement	261	181.	6d.
Chaque pouce d'épaisseur vaut.	•		

Suivant ce détail, les murs en pâltras sont & doivent être payés aussi chers que ceux en moilon; mais il ne faudroit pas en employer, si ce n'étoit toute-fois pour éviter la surcharge en sur-élévation ou remploi de ceux qui seroient provenus de la démolition d'un bâtiment sur l'emplacement de quelques reconstructions. Il n'y a point d'économie d'en saire acquisition, le moilon sera toujours présérable s'il n'y a obligation par la surcharge comme est dessus dit.

Observation concernant tous les murs en moilon & plâtre.

Comme les enduits sont mis à prix particulier, il ne faut compter l'épaisseur des murs qu'intrinseque, c'est-à-dire, déduction faite de dix-huit lignes d'épaisseur pour les enduits des deux paremens, de façon qu'un mur de dix-huit pouces ravalé ne doit être compté que de seize pouces & demi.

Lorsque ces murs seront faits à façon seulement, tant

7 RAITÉ pierre que moilon, le détail ci-après va le démontrer.

Exemple.

531. 11f. 5d.

Le pouce d'épaisseur vaut 14 s. 10d. 41.

Chaque pied cube vaut 5 sous, toutesois qu'il y a de l'élévation comme dessus dit.

Les tailles sont suffisamment détaillées ci-devant.

Les murs, moilon à facon seulement, n'exigent point d'autres détails que ceux ci-devant; mais pour en éviter la recherche au détail & donner plus de facilité, il va être fait celui ci-après.

SAVOIR;

façon, non ravalé, vaut	121. nf. nd.
preneur vaut	1 /4 "
Valeur en réglement	131.4f. //d.
Chaque pouce d'épaisseur vaut. 3 s. 8 d.	

Détail pour un mur de dix-huit pouces d'épaisseur, ravalé à façon.

SAVOIR;

Les dix-huit pouces d'épaisseur non ra- valés, à 3 sols 8 deniers le pouce, valent. Pour la façon des enduits des deux pa-	31. 6f. "d.
remens	I II //
Valeur en réglement, en fondation & élévation	41.171. //d.

Suivant le prix détaillé ci-dessus, le Propriétaire doit mettre tous les matériaux à pied d'œuvre.

Mur de clôture.

Tout mur de clôture à façon vaut, chaque toise superficielle ravalée de dix-huit pouces d'épaisseur, 3 liv. 12 sous 9 den., ce qui fait un quart de moins que ceux en bâtimens, eu égard que le service en clôture est moins dispendieux par le peu d'élévation.

Observation.

Suivant le détail ci-dessus en mur de dix-huit pouces d'épaisseur ravalé en bâtimens, le prix de façon est de 4 liv. 17 s. la toise superficielle; c'est environ 5 sous 4. den. deux tiers le pouce d'épaisseur; mais ce prix ne peut être pour les murs de toute épaisseur, ainsi qu'il va être démontré ci-après.

Pour un mur de six pouces d'épaisseur.

SAVOIR;

La toise superficielle de cette épais-		
feur produit une toise cube, & vaut pour façon non ravalée	12l. //f. //	
Réglement	141.15f. "	d.
Chaque pouce d'épaisseur vaut 4s. 1d. 1.		

La variété de ces prix provient des enduits: confidérant que dans un mur de six pieds d'épaisseur il n'y a que deux paremens comme dans celui de dix-huit pouces, ces six pieds d'épaisseur contiennent quatre murs de dix-huit pouces, conséquemment six paremens de moins, & ce qui fait la différence en prix de saçon comme en fourniture.

Représentation.

Indépendamment des prix à façon détaillés ci-dessus, il sera accordé à l'Entrepreneur un sol chaque parement de toise superficielle en plus valeur, pour l'entre-ligne ou pose & scellement d'icelle.

Autre détail à façon pour un mur de douze pouces ravalé.

La toise superficielle non ravalée,	Company of the St.
pour façon, vaut	
Le dixieme de bénéfice vaut	<i>n</i> 4 "
	21. 4f. //d·

D'ARCHITECTURE-PRATIQ	UE.	89
Ci-contre	21.41	. "d.
Les enduits des deux paremens valent. L'entreligne des deux paremens vaut.	I II " 2	
Réglement	31.17	. //d.
Le pouce d'épaisseur vaut. 6 s. 5 d.		***************************************

Détail pour mettre à prix la maçonnerie en moilon & plâtre, de dix-huit pouces dépaisseur, ravalée, pour l'ouverture d'une porte en vieux mur, compris démolition, enlévement des gravois & rétablissement des ruptures.

SAVOIR;

Pour le percement de cette porte, cuber la démolition avec enlévement des gravois aux champs suivant les prix fixés aux démolitions ci-dessus; & si toutesois le moilon provenu de cette ouverture étoit bon, il faudroit le remettre en œuvre pour le rétablissement des ruptures; la maçonnerie pour lors ne deviendroit plus qu'à saçon & sourniture de plâtre seulement.

EXEMPLE.

Supposé le vuide de la baie de porte de six pieds de haut sur trois pieds de large, la démolition sera de sept pieds de haut, compris le revestement des linteaux, sur cinq pieds de large, compris un pied de raccordement, chaque dosseret produit en cube un pied cinq pouces six lignes à 16 livres 5 sols la toise cube, compris l'ensévement aux champs, valent, en supposant le moilon provenu de la démo-

6 2 "

Valeur en réglement. 15l.191.1d.

Le carrelage qui sera fait dans l'embrasement de portes desdites ouvertures, sera demandé à part en plus valeur, suivant le prix détaillé ci-après.

Détail pour apprécier chaque toise cube de maçonnerie en brique de Bourgogne, hourdée & ravalée en plâtre ou à chaux & sable.

SAVOIR;

Chaque brique est de huit pouces de long sur quatre pouces de large & deux pouces d'épaisseur.

De l'autre part	3241. "f.	"d.
Il faut six jours de Maçon & de son aide pour la construction d'une toise cube; le Maçon à 45 sols, & le Manœuvre à 25 sols, ensemble pour saçon de chaque		
Dans une toise cube pour l'hourdi en plâtre il faut cinquante-deux sacs & demi de plâtre, à 6 sols le sac, valent.	2I # 15 I§	
Dépense chaque toise cube Le dixieme de bénéfice dû à l'Entre- preneur vaut	360l. 15l	. //d.
Valeur en réglement, chaque toise cube		
Chaque pouce d'épaisseur vaut, non ravalé 5 l. 10 s. 3 d. Chaque pied cube vaut 1 l. 16 s. 9 d.		
Ob Companies and an arm of the state of the	7	

Observation pour connoître la quantité de plâtre qui entre pour l'hourdi dans une toise cube.

Il y a trente-cinq lits fixés à quatre lignes d'épaisseur, compris les joints montans; c'est à raison d'un pied cube chacun, & trente-cinq pieds cubes à la toise, ou cent cinq boisseaux, ou cinquante-deux sacs & demi, comme dessus dit.

Détail pour un mur de dix-huit pouces d'épaisseur en brique, hourdé & ravalé en platre.

SAVOIR;

Les dix huit pouces d'épaisseur non rava-

D'ARCHITECTURE-PRATI lés, à 5 livres 10 sols 3 deniers le pouce	QUE.	93
d'épaisseur, valent	991. 4ſ.	6d.
vaut 2 livres 19 sols, & pour les deux	, ,	
L'entreligne des deux paremens comme	5 18	a
dessus.	" 10	
Les échafauds	" 15	A.
conduite des Ouvriers	" 5	#
Valeur en réglement, chaque toise.	1061.121.	6d.
Chaque pouce d'épaisseur vaut	- · · · ·	
Et chaque brique, d'acquisition, vaut.		• 2
		3"
Autre détail pour une toise superficielle de brique, de quatre pouces d'épaisseur, ra		
SAVOIR;		en de la companya de La companya de la co
Pour une toise superficielle, il faut trois		· ,
cents vingt-quatre briques, à 1 sol 1 denier chacune, valent.	171.111	
Un Maçon & son aide font deux toises	1/1.111	. // u .
superficielles de languette non ravalée		
chaque jour, & sont payés pour les deux 3 livres dix sols, c'est pour chaque toise.		n
Trois sacs de plâtre pour l'hourdi, à	1 15	"
6 sols le fac, valent	# 1 8	. 4 5
Deux toises superficielles d'enduit de 6 lignes d'épaisseur estimées chacune à	. •	,
z livre 9 fols 4 deniers les deux pare-		
mens, valent.	2 18	
	231. 21	. 8d.

De l'autre part	231.	21.	8d.
Le dixieme de bénéfice vaut		6	
L'entreligne des deux paremens vaut. Les échafauds, ustensiles nécessaires,	"	10	<i>II</i> *
& conduite du Commis, valent	"	15	8
Valeur en réglement chaque toise	261	14(6d.

Démonstration détaillée de la toise de ces enduits cidessus.

SAVOIR;

Il faut pour chaque toile superficielle de ces enduits, deux sacs & demi de plâtre, à 6 sols le sac, valent	#1. 15f. nd.
Un Maçon & son aide font chaque jour six toises & sont payés 3 livres 10	#1. 1 y 1. #u.
fols, pour les deux, c'est chaque toise, pour façon.	" II 8
Dépense pour une toise	11. 6f. 8d. " 28
Réglement	11. 91.4d. 1 9 4
Egalité à la demande ci-dessus	21. 18f. 8d.

Détail du prix des légers ouvrages en plâtre réduits à toise superficielle chaque nature.

SAVOIR;

En plafond sur lattis cloués jointifs.

Il faut pour chaque toise superficielle,

D'ARCHITECTURE-PRATI fixée d'un pouce d'épaisseur, quatre sacs & demi de plâtre, à six sols le sac, valent. Un Maçon & son aide sont chaque jour une toise & demie superficielle de plasond, compris lattis, & sont payés 3 livres 10 sols pour les deux, c'est cha-	QUE. 95
que toise	a 6 8
Une botte & un quart de lattes de cœur de chêne, à 20 sols la botte, valent. Une livre & un quart de clous à 8 la livre, valent.	1 5 "
Dépense	sl. 8f. 8d.
Le dixieme de bénéfice pour l'Entre-) ii - Oi, Ou,
Pour les échafauds & autres ustensi-	// IO IO
les, ainsi que l'enlévement des gravois	
aux champs provenus du gobetage & enduit au fac, & surveillance du Commis à la conduite des Ouvriers, estimés à	ı "6
Valeur chaque toile de plasond en réglement	71. "ſ. "d.
Cloisons.	
Les cloisons creuses, sur un lattis cloué jointif, chaque côté même valeur que	
le plasond, les deux côtés valent en- semble 14 livres, faisant deux toises su-	en grant ne
perficielles, ci	141. "sd.

.

• 4

Cloisons de poteaux, hourdées pleines en plâtras & plâtre, lattées à claire voie, & ravalées des deux côtés.

SAVOIR;

Pour chaque toise superficielle de ces			
cloisons, il faut quinze sacs de plâtre			
savoir, cinq pour l'hourdi entre les po-			
teaux, & cinq à chaque côté pour le	100		
ravalement d'icelles, à 6 sols le sac,			
valent	41.	10[.//d.
Une botte de latte chaque toise super-	· - ;		
ficielle, pour les deux côtés, estimée à	1	//	//
Une livre de clous estimée à	N	8	N
Pour les échafauds & ustensiles à ce		· .	
nécessaires, & surveillance du Commis.	I	10	N
Un Maçon & son aide sont chaque jour			
une toise & demie de ces cloisons, &			•
font payés 3 livres 10 sols, c'est pour			
			•
chaque toise.		6	
Pour les plâtras fournis pour l'hourdi.		5	4
Dépense chaque toise	101	// f	//d.
Le dixieme de bénéfice dû à l'Entre-			
preneur vaut	Ĭ	#	//
Valeur en réglement.	ııl	. //{	. // d.
and the control of th			

Cloisons hourdées pleines, enduites à bois apparens des deux côtés.

SAVOIR;

Pour une toise, il faut huit sacs de de plâtre, dont cinq pour l'hourdi, &

trois

p'Architecture-Pratique trois pour l'enduit des deux côtés, à	UE. 97
6 sols le sac, valent	21. 8f. //d.
Pour les plâtras fournis	" 5 4
Un Maçon & son aide font trois toi-	
ses superficielles de ces cloisons chaque	
jour, à trois livres 10 sols pour les deux,	
chaque toise vaut de façon	1 3 4
Pour les échafands & ustensiles, moins considérables qu'au précédent article, le	
Commis y compris	I // //
Dépense chaque toise	41. 16s.8d.
trepreneur vaut.	<i>u</i> 9 8
Valeur en réglement	51. 01. 4a
Observation.	
Un Maçon & son aide sont ordinaires jour cinq toises superficielles de lattis, clo à 14 sols la toise, valent 3 livres dix sols prix de leur journée, ci	oués jointifs , qui est l
Planchers.	
Il faut, chaque toise superficielle, po	ur un plan-
cher hourdé, plein & plafonné dessous,	
SAVOIR;	
Cinq sacs de plâtre pour l'hourdi, à	
	11. 101. //
Cinq idem pour le plafond valent.	I 10 //
Une demi-botte de lattes vaut	" IO "
Une demi-livre de clous vaut	
La fourniture des plâtras pour l'hour-	
di entre les deux solives vaut	" 5 4 41. 31.40
	• •
	41. 31.4

De l'autre part	41. 31. 40
Pour les échafauds & ustensiles, ainsi	
que la surveillance du Commis, comme	
	I "6
au plafond, ci	1 " 6 2 6 8
Dépense	71. 10 f.6d
Le dixieme de bénéfice de l'Entre-	
preneur vaut	" I5 "
Valeur chaque toise en réglement.	81. sl.6d
Aires de plâtre sur planchers, sur	bardeau.
Il faut, chaque toise superficielle, pour	
une aire en plâtre pur de deux pouces d'é-	-
paisseur,	
SAVOIR;	
Neuf sacs de plâtre, à 6 sols lesac, valent.	21.14s.//d.
Une botte de lattes vaut	I # //
Ustensiles de sceaux & crible	w 6 "
Un Maçon & son aide en sont trois	
toises superficielles chaque jour, c'est pour	
chaque toile	1 3 4
and the contract of the contra	
Dépense	51. 3 f. 4d.
DépenseLe dixieme dû à l'Entrepreneur vaut.	51.3 f. 4d.
Le dixieme dû à l'Entrepreneur vaut.	"10 4
Le dixieme dû à l'Entrepreneur vaut. Valeur, chaque toise en réglement.	"10 4
Le dixieme dû à l'Entrepreneur vaut.	"10 4
Le dixieme dû à l'Entrepreneur vaut. Valeur, chaque toise en réglement.	"10 4
Le dixieme dû à l'Entrepreneur vaut. Valeur, chaque toile en réglement Observation. Si toutesois les lattes de ces aires sont clouées jointives, il faut y ajou-	"10 4
Le dixieme dû à l'Entrepreneur vaut. Valeur, chaque toise en réglement Observation. Si toutesois les lattes de ces aires	"10 4
Le dixieme dû à l'Entrepreneur vaut. Valeur, chaque toile en réglement Observation. Si toutesois les lattes de ces aires sont clouées jointives, il faut y ajou-	"10 4

SAVOIR;

Pour chaque toile superficielle il faut trois sacs de plâtre, à six sols le sac, valent. Echasauds & ustensiles	#1. 18f. #d. # 15 #
pour chaque toise	// II 8
Dépense	21. 4f. 8d. " 4 6
Valeur en réglement	21. 5f. 2d.

Observation.

Si les planchers sont plasonnés, il faut déduire sur la surface de l'aire la superficie des bandes de trémies ou âtre de cheminée, n'étant que de la valeur du plafond; mais s'il n'y a que des entrevoux, il faut demander la plus valeur de l'aire & entrevoux.

EXEMPLE.

Si au lieu de plasond il y a des entrevoux, il faut saire la déduction suivante.

L'aire sur bardeau, la toise supersi- cielle vaut	ſ. 8d.
vaut	2
Total 81. 2 La bande de trémie, comme plafond, la toise superficielle vaut	
A déduire à chaque toise sur cette aire. 11. 26	.10d.
Chaque pied superficiel d'aire de cette nature, entrevoux, vaut. 4 s. 6 d. c'est à chaque toise supcielle un huitieme à déduire. C'est donc un huitieme qu'il faut déduire sur la sufficie de l'âtre seulement.	perfi-
Recouvremens des poutres, linteaux & autres bois toise superficielle.	s à
Chaque toise superficielle vaut 41.17s. Preuve détaillée.	11d.
SAVOIR;	
Il faut, chaque toise superficielle, cinq sacs de plâtre, à 6 s. le sac, valent. Une demi-botte de lattes. Une demi-livre de clous. Echafauds Façon. Dépense. Le dixieme de bénésice de l'Entrepreneur vaut. Valeur en réglement, chaque toise	" " " " " " " " " " " " " " " "
Valeur en réglement, chaque toise. 41.17s.	IId.

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 101

Augets entre les solives, en plâtre ou lambourde, compris le scellement d'icelles.

SAVOIR;

Pour chaque toise superficielle, il faut		
neuf sacs de plâtre, à 6 s. le sac, valent.	21.	14s. //d.
Pour les plâtras fournis		6 11
Un Maçon & son aide font chaque jour		
trois toises superficielles d'ouvrage de		
cette nature, & sont payés à 3 l. 10 s.,		
c'est pour chaque toise	1	3 4
Dépense chaque toise	41.	3ſ. 4d.
Le dixieme de bénéfice vaut	1/1	8 4
·		
Valeur en réglement	41.	11f. 8d.
Augets simples entre les solives pour empêd les plafonds, faisant étrezillons entre		
SAVOIR;		
Pour chaque toise, six sacs de plâtre,		
à 6 sous le sac, valent	rl.	16s. // d.
Un Maçon & son aide sont chaque		
jour quatre toises & demie superficielles		•
de cet ouvrage, c'est pour chaque toise.	H	15 6

Chausses d'aisances.

Chaque toise de hauteur hourdée & ravalée en plâtre, avec la fourniture des pots, vaut,

SAVOIR;

Pour chaque toise, huit boisseaux ou

Le dixieme de bénéfice vaut....

Valeur en réglement, chaque toise. .

Dépense.....

21. 16f. 8d.

TRAITÉ pots de terre vernissés, à sept sols chacun, valent. Le dixieme de bénésice vaut. L'hourdi en plâtre au pourtour des pots ravalés, réduit à dix-huit pieds de surface, comme languette de cheminée,	21.16f.//d. // 5 6
Valeur en réglement, chaque toise.	3 18 6 71. //f. //d.
Chaque siege d'aisance, compris la four- niture des pots, hourdé & ravalé en plâtre, vaut, réduit en léger à dix-huit pieds, au prix fixé du plasond	31. 10f. //d.
La toise de hauteur de pots à ventouse, hourdée & ravalée en plâtre, réduite en léger idem, à dix-huit pieds comme plasond, vaut. Languettes de cheminées en plâtre, de trois	31.101. nd.
paisseur (pigonnés à la main, en terme É ravalées. S A V O I R;	<u>-</u>
Treize facs & demi de plâtre, à 6 sols le fac, valent. Pour les échafauds, chaque toise estimée un Compagnon & son aide sont chaque jour une toise & demie superficielle, chaque toise fait.	41. If. #d.

Détail pour apprécier la valeur de chaque toise superficielle de lattis neuf, de cœur de chêne, cloué jointif en œuvre.

Savorn;

Pour une toise, il faut une botte & un quart de lattes, à 20 sols la botte, valent. Une livre un quart de clous, à 8 sols	11. 51. //d.
la livre, valent	" IO "
toile	" 14 "
Dépense	2l. 9f. //d. // 4 10
Réglement	21.13s.10d.

Appréciation du prix des saillies d'architecture en plâtre, pour les entablemens, plinthes, corniches, chambranles, pilastres & bandeaux.

SAVOIR;

Pour mettre à exécution le profil d'entablement cotté A, de six pieds de profil.

Deux Maçons & leurs aides en feront en une journée vingt-quatre pieds de longueur fur fix pieds de profil, produisant en léger

fur six pieds de prosil, produisant en léger quatre toises, à 6 liv. 4 sols 7 den. \frac{1}{4} la toise, valent la somme de.

.... 241. 181. 3d.

Dépense à ce sujet.

La journée des deux Maçons & de leurs aides ensemble est payée. . . . 71. // s.//d G 4

104 T R	AITÉ		•
De l'autre part.	• • • • • • •	71. //	. nd.
Seront fournis vingt-ser de plâtre, ou quarante sacs pensant l'hourdi en plâtras encorbellement pour le dé	& demi, comou moilon en		
le sac, valent		12 3	//
Pour les regles & calib		3 "	"
Pour la surveillance du conduite des Ouvriers		// IO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Dépense	dû à l'Entre-	2 21.131,	//d•
preneur vaut		2 5	3
Valeur en réglement	· · · · · · · · · · · <u>· · · · · · · · </u>	241, 186,	3d.
Nota. Il n'est point pe compris pour le ravalemen un de fond, il sera estimé	nt; mais fi toutefois	e fujet , ; s il en étoi	étant t fait
Tous retours qui seront & non traînés au calibre ser une seconde sois en plus vie profil, eu égard à la sujét moire, ainsi des autres à profil	ont demandés valeur, fuivant ion, pour mé-	mémoir c	
Autre	Profil.		• •
L'entablement suivant le vingt-quatre pieds de long s de profil, produit deux tois pouces de léger, à six livre toise, valent	ur quatre pieds es & demie six	17l.9f.	4d.

Détail à ce sujet.

Les deux journées des Maçons & de

D'ARCHITECTURE-PRATI	OUE. 1	05
leurs aides, comme au précédent, valent. Il faut dix-huit sacs de plâtre, à six sols	71. "f.	,
	58	//
le sac, valent	3 "	//
Surveillance des Commis		//
Dépense	15l.18f.	//
Le dixieme de bénéfice vaut	Ĭ 11	9
Réglement	17l. 9f.	9d.
Autre profil suivant la figure	C.	
Vingt-quatre pieds de longueur de ce profil sur deux pieds réduits, de saillie		
produisent une toise douze pouces de léger, à 6 livres 3 sols la toise, valent.	81.41.	#d
D étail.		
Un jour de Maçon & de son aide vaut. Il faut neuf sacs de plâtre, à 6 sols le	31. 10f.	"d
fac, valent	2 14	″
Regles & calibres		#
Surveillance des Commis	" 5	″
Dépense	71. 91.	"d
Le dixieme de bénéfice vaut		
Réglement	81. 41.	//d
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·
Ces trois différens détails de saillies		

que toise, compensation faite, vaut la somme de 6 livres 6 sols 6 deniers. Donc le prix de 7 livres la toise de léger ouvrage de cette nature, apprécié en ce que dessus, est plus que suffisant, ci pour mémoire.

Autre profil pour une corniche en plâtre dans un appartement.

SAVOIR;

La corniche, suivant le profil D, contient vingt-quatre pieds de long sur six pieds de profil, produit en léger 4 toises, à 5 livres 2 sols 10 deniers la toise, valent.

201. 11f. 4d

Détail.

Deux journées de Maçons & de leurs aide s	71. "f. "d.
fols le fac, valent	8 2 "
Regles & calibres	3 " "
Surveillance du Commis	// I2 //
Dépense	181. 141. // d. 1 17 6
Réglement.	201.11f.6d.
Chaque toise de léger de ces corniches, suivant ce détail, vaut. 5 l. 2 s. 10d.	

Observation.

Le cube du plâtre employé en la saillie de cette corniche, contenant trois pieds de pourtour de profil sur trois pouces réduits d'épaisseur, produit en cube

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE 107 les vingt-sept sacs de plâtre contenus en ce que dessus.

Même méthode pour toutes les saillies.

Et si ces corniches sont moins dispendieuses que les précédentes saillies, ce n'est que la moindre surcharge sur les nus qui en produit la différence.

Tous retours coupés à la main seront doublés en plus valeur de deux pieds chacun, comme dessus dit.

Toute corniche sera toisée, son pourtour pris au milieu de sa saillie en moyenne proportionnelle, & non au nud des murs, ainsi que les entablemens.

Les plasonds décorés de corniches ne doivent être mesurés que d'après la saillie d'icelles, & sera accordé en plus valeur à l'Entrepreneur, le lattis cloué jointif en la saillie d'icelles corniches pour sa valeur, suivant l'estimation ci-devant.

Autre détail pour apprécier des bandeaux saillans des croisées, réduits à toise de léger.

61.8f.9d.

SAVOIR;

Un Maçon & son aide feront chaque jour soixante-douze pieds de longueur de ces bandeaux, & sont payés Fourni à ce sujet sept sacs de plâtre,	31.	10[. "d.
à 6 sols le sac, valent	2	2	77
La furveillance du Commis	//	5	H
Dépense	51.	171.	//d.
Le dixieme de bénéfice vaut	"	II	9
Réglement	61.	8f.	od.

Développement.

Le cube du plâtre employé dans ces soixante-douze pieds de longueur de bandeaux, fixé de neuf pouces de large & un pouce de saillie, produisent en superficie cinquante-quatre pieds; le douzieme pour son épaisseur produit en cube quatre pieds six pouces de plâtre, ou sept sacs comme dessus.

Autre détail pour apprécier la suillie en plâtre d'un pilastre d'encoignure en surcharge sur le nu du mur de face de deux pouces de saillie & vingt-quatre pouces de large.

Les usages & coutumes accordent à l'Entrepreneur fix pouces réduits de léger chaque pieds courant, & soixante-douze pieds de hauteur, estimé pour une toise de léger à 9 livres la toise. Le détail ci-après démontre que cette estimation n'est pas juste.

EXEMPLE.

Chaque journée, un Maçon & son aide feront trente-six pieds de hauteur de ces	Service Service Service
pilastres, & sont payés pour le temps à ce employé.	31.10f. //d.
Il faut douze pieds cubes de plâtre ou dix-huit sacs de plâtre, à 6 sols le sac, valent. Surveillance du Commis	5 8 " " 5 "
Dépense	91. 31. "d. " 18 3
Réglement,	101. 11. 3d.
Chaque pied courant vaut 5 s. 7 d. 1.	and a first of the second seco

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 109
Il est de la bonne construction, pour ériger ces
pilastres, de les construire en leurs faillies en moilon
avec les murs, pour éviter la surcharge du plâtre,
laquelle n'existe pas longtemps, ne pouvant se consolider avec le mur sans liaisons; pour lors cette saillie en
moilon est comptée avec le mur de son épaisseur,
compris saillie. Etant ainsi construit, il n'est dû à
l'Entrepreneur que de six pouces réduits de léger, chaque pied courant en plus valeur du ravalement, à 7
livres la toise de trente-six pieds de léger.

Détail pour apprécier le prix d'une toise superficielle de rocaille en meuliere, hourdée à chaux & ciment, laquelle s'emploie ordinairement à l'extérieur du bas des murs de face des bâtimens & autres (où la pierre est rare) pour éviter la dépense & empêcher les dégradations desdits murs par le réjaillissement de l'égout des eaux pluviales.

SAVOIR;

Cette rocaille n'a ordinairement que deux pouces d'épaisseur de meuliere; l'on fait choix de la meuliere la plus coquillée & spongieuse, que l'on fait brûler au feu fait de fagots; après qu'elle est cuite, elle prend une couleur rouge, feche & encore plus spongieuse; on la casse avec une masse en petits morceaux de deux pouces quarrés ou environ, ce qui cause un grand déchet; c'est pourquoi l'on estime, compris déchet, dans la superficie de la toise, six pouces d'épaisseur de meuliere au prix de Paris, de 48 livres la toise cube, c'est 4 livres pour la meuliere en fourniture chaque toile superficielle, ci.......

41. "f. "d.

De l'autre part	41. "f. "d.
Ce déchet, chaque toise superficielle, produit douze pieds cubes de gravois en- levés aux champs, à 1 sol le pied cube, vaut. Pour le temps employé à triller la meu-	# 12 #
liere convenable, la faire cuire & la casser, chaque toise superficielle vaut Pour le bois sourni, chaque toise su-	2 # #
perficielle vaut	2 4 11
chaque journée, à 3 livres 10 sols pour les deux, c'est chaque toise superficielle, pour façon. Dans une toise superficielle, il faut deux pouces réduits d'épaisseur de ciment pour l'hourdi & l'accottement au derrière, faisant six pieds cubes ou dix-huit bois-	10 10 "
seaux, à 3 sols le boisseau à Paris, valent.	2 14 "
Un minot de chaux vive vaut Ustensiles, chaque toise estimée com-	1 4 "
pris entrelignes	" 10 "
Dépense	231.10f.//d. 2 7 //
Réglement chaque toise	251.17s.//d.
\$ ***	

S'il y a des scellemens d'ailerons de ser pour retenir cette rocaille, ils seront demandés en plus valeur, suivant leur nature de scellement. De même s'il est fait des incrustemens pour le revestement de la rocaille, ils seront demandés idem en plus valeur. Quand le bâtiment se fait à neuf, il faut observer, lors de la construction, le vuide nécessaire de l'incrustement pour le revestement de la rocaille ou dalles de pierre, de même pour les tables rensoncées, asin d'éviter les incrustemens après coup, qui occasionnent des ruptures & dégradations des murs, sujet d'insolidité.

Renformis & enduits sur vieux murs.

SAVOIR;

Un Maçon & son aide sont chaque jour- née quatre toises & demie de surface pour le prix de 3 livres 10 sols, c'est chaque toise			
superficielle.	//]	īsl.	6 d.
Pour les ustensiles & échafauds		10	
Il faut cinq sacs de plâtre, à 6 sols le sac, valent	:	10	
champs	"	5	//
Dépense		. //f.	6d.
Valeur en réglement	3	ા. હિ.	бd.

Nota. Le prix de ces enduits est dû aux étages supérieurs & inférieurs.

1°. Aux étages inférieurs, eu égard à la dégradation pro-

fonde occasionnée par l'humidité & platre salpêtré.

2°. Aux étages supérieurs, de même, quoiqu'il y ait moins de dégradation, en considérant la dissiculté du service, 1°. Pour monter le plâtre arrivant de la carrière. 2°. Après le plâtre coulé, descendre les gravois à rez-de-chaussée pour les battre. 3°. Les remonter à leurs destinations. Cette double manœuvre contraint d'avoir des garçons de relais en sus de ceux qui servent les Maçons, sans quoi les garçons ordinaires ne pourroient servir les Maçons en

temps & lieu pour la prompte accélération, ainsi que l'approche de l'eau. Cette double manœuvre démontre clairement qu'il ne doit point y avoir de dissérence du bas en haut.

Ravalemens en plâtre sur vieux murs, à l'extérieur des murs de faces des bâtimens, avec échafauds faits de fond.

SAVOIR;

Il faut, chaque toise superficielle, cinq sacs de plâtre, à 6 sols le sac, valent.	11	101	. //d.
Façon idem que dessus	//	15	6
Pour les échafauds faits de fond, esti-			
més à 40 sols chaque toise superficielle,			
compris le scellement des boulins, éco-		* "	
perches, décellement diceux & bouche-			
ment des trous, ainsi que les cordages.	2	//	//
Pour le hachement des vieux enduits,			> .
faillies d'architecture & enlévement des		1	
gravois aux champs, chaque toise vaut.	"	6	//
Dépense chaque toise	41.	111	.6d.
Le dixieme de bénéfice vaut		9	
Valeur en réglement	51.	"ſ.	8d.

Il faut, pour mettre à prix les échafauds de chaque toise, les planches, boulins, écoperches, lesquels produisent au toisé au moins deux pieces de bois, à 20 sols la piece, les scellemens, décellemens des boulins & cordages y compris.

Observation.

Si toutesois il se trouvoit des rensormis non ordinaires pour redresser les

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 113 murs, ils seront demandés en plus valeur : en supposant ces renformis de trois pouces d'épaisseur, c'est chaque toise superficielle. 31, 19 s. 9 d.

EXEMPLE.

Un renformis de 3 pouces d'épaisseur ne doit être considéré que de deux pouces, le surplus compris au ravalement: il faut pour ces renformis, chaque toise superficielle, neuf sacs & demi de plâtre, à six sols le sac, valent. 21.171. /ida La façon de chaque toise... 15 Dépende 31. 121.6d. Le dixieme de bénéfice. . . Réglement. 31. 191. 9d Et toutes les fois que le renformis de cette nature sera compris au ravalement, chaque toile superficielle sera estimée. 91. *11* f. *11* d.

Observation.

Si dans ces ravalemens ils se faisoit des lancis de moilon, il en sera fait un détail particulier, où sera fixé leur épaisseur, estimée au prix ci-devant détaillé des murs.

Ensuite cuber les gravois provenus des incrustemens de ces lancis, à 12 liv. la toile cube, ci........

121. // f. //d.

Et même valeur pour l'enlevement des gravois aux champs, ci.....

12 // //

Valeur en réglement, chaque toise cube. 24 l. 16. 11 de

Rejointoiemens en platre.

SAVOIR;

and the control of th	
Façon, chaque toise	"1.7f.9d "10 " "12 "
Réglement, avec bénéfice y compris.	11. 12f. //C
Rejointoiemens à chaux & cime	ent.
Façon, chaque toise étant repassée à plusieurs sois, pour éviter qu'ils ne gercent. Quatre boisseaux de ciment. Un quart de minot de chaux. Ustensiles. Réglement, avec bénésice comme dessus.	"1.12[."d" " 12 " " 6 " " 2 "
regienient, avec benefice comme denus,	11, 121, //U,
Enduits & renformis à chaux & ciment, r fois différentes, pour éviter qu'ils ne SAVOIR;	
Façon, chaque toise repassée à huit fois vaut. Dix boisseaux de ciment, à 3 sols, valent. Un minot de chaux vaut. Ustensiles.	21. 81. //d. 1 10 // 1 4 //
Réglement, compris bénéfice.	51. 61. //d.

Crépis à chaux & sable:

Savoir;

Façon		• •		•	•	• •	#1. bs	. // ds
Sable							" 4	
Chaux	• •	• •	• •	•	•	,	// 12	<i> </i>
Ustensiles	• •	• •		•		•	# 2	Ħ
Valeur en régle	eme	nt.		• •	•		i l. 4ſ.	ød

Tableau pour apprécier chaque toise superficielle de légers ouvrages, conforme aux différens détails ci-dessus, de quelque nature qu'ils soient, sans autre recherches

SAVOIR;

Chaque toile superficielle de plasond sur un lattis cloué jointif vaut Chaque toile superficielle de cloison sourde, à lattes jointives ravalées des deux	•		i #d.
Côtés	14	ri	Ħ
poteaux, hourdées pleines en plâtras & plâ-	-		
tre, lattée à claire voie, & ravalée des deux côtés	m	n	H
Chaque toise superficielle de cloison			
hourdée pleine, enduite à bois apparens des deux côtés	5	6	4
Chaque toise superficielle de plancher	_		•
hourdé plein, & plafonné dessous, latté à claire voie.	8	5	6
Chaque toise d'aire de platre sur plan-			
Chaque toise superficielle d'entrevoux		13	
entre les folives	2	9	2
	Ha	į,	

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 117 Chaque toise de crépi à chaux & sable
Carrelage en carreaux de terre cuite, à six pans
SAVOIR;
Le millier de grands carreaux de six

Le millier de grands carreaux de six pouces, provenans de Massy, rendu aux atteliers de Paris, vaut	30 1. //f. //d.
Chaque millier fait six toises super- ficielles, & vaut, chaque toise	51. // f. // d. // 18 //
Valent	" 15 " " 3 "
Dépense chaque toise	61. 161. //d. // 13 6
Valeur en réglement	71. 9f. 6d.

Nota. La poussiere pour la forme est comprise dans le prix à taçon.

Observation.

Chaque carreau contient vingt - un pouces de pourtour, formant six triangles, ayant chacun trois pouces & demi de base sur trois pouces de perpendiculaire, produit en superficie trente-un pouces & demi; dans la toise il y en a cinq mille cent quatre-vingt-quatre pouces de superficie, chaque toise superficielle, il en faut cent soixante - sept carreaux; le millier ne fait que

TRAITE

811

six toises de superficie, comme ci - dessus dit, Un habile Ouvrier Compagnon Carreleur & son aide sont à leur tâche, chaque journée, six toises superficielles, la sorme y comprise, & à la journée quatre toises superficielles; le Compagnon est payé so sols par jour, le Manœuvre 22 sols, ensemble 3 livres 12 sols: donc les quatre toises, à 18 sols chacune, équivalent le prix de la journée.

Pose de vieux carreaux en plâtre pur.

SAVOIR;

Chaque toise pour façon vaut Deux sacs & demi de plâtre, à 6 sols	1. 18f. //d.
le sac, valent	" 3 "
du carreau & démolition	<i>y</i> 6 <i>y</i>
Dépense chaque toile	21. 21. //d. // 4 3
Valeur en réglement	21. 6s. 3d.
Petits carreaux neuf à six pan	S.
SAVOIR;	
Le millier vaut, rendu aux atteliers de Paris, la somme de	91.10f.//d.
Chaque millier fait trois toises, réduit de surface, & la toise en fourniture vaut. Façon	31. 31.4d. " 18 " " 15 "
	41. 16s. 4d.

Réglement....

21. 41. //d.

H 4

Chaque relais de dix toises de portée commune à la brouette ou hotte, chaque toise cube vaut	"1. 4f. "d.
Chaque relais d'une toise cube vaut.	"1. 5s. "d.
Chaque toile cube de régalage vaut. Le dixieme de bénéfice	" 4 "
Réglement	" 4 S
Pour faire des rampes, glacis & autres formes en terre jectisse, il faut battre les terres par lit, de niveau de pied en pied, pour les consolider, sans quoi elles n'existeroient point sans déprédation & affaissement continuel: chaque toise cube vaut, comme le régalage.	"1. 4ſ. 5d.
L'applanissement de ces terres, suivant les repaires fixés des pentes quelconques, conformes aux plans, profils & élévations, estimé à 8 sols chaque toile superficielle ou chaque toile cube, en supposent qu'il n'y aura que six pieds de hauteur de remblai en moyenne proportionnelle, ci. Le dixieme de bénésice.	11. 8f. 11d.
Réglement	"1. 8f 9d.

Observation.

Chaque journée, un Terrassier Rouleur doit transporter à un relais de distance

11. 8f.	toise cube chaque relais, les sept toises valent 28 sols, prix de sa journée, ci.
" 2	Le dixieme de bénéfice
11.10f.	Réglement
	Exemple.
	LAEMFLE.
	Pour souiller les sept toises cubes, il saut cinq Pelleurs & cinq Piocheurs, com-
	pris le déblai sur berge ou dans la brouette,
141. //1.	ensemble dix journées, à 28 sols chacune, valent.
141. "II	Quatre journées de Rouleurs pour le
	transport de ces sept toiles cubes de
	quarante toises de portée commune, à
	8 sols chaque journée, valent 5 livres
	2 sols, de même que les sept toises cubes; 16 sols de transport chaque toise pour
5 12	relais, ci
, * **	Une journée idem pour le régalage de
	ces sept toises cubes, ou 4 sols chaque
1 8	toise, équivalent le prix de la journée de.
	Pour battre ces sept toises cubes à
	terres, pour les consolider comme dessus, estimées à 4 sols chacune, ou une jour-
1 8	née de Terrassier, valent
	Pour l'applanissement des terres de ces
at .	sept toises cubes, suivant les plans, profils
	& élévation comme ci-dessus, 8 sols cha-
2 16	cune, ou denx journées de Terrassiers, valent
	Dépense totale de ces sept toises cubes
25 1. 41.	en œuvre

De l'autre part	251. 41. // d.	
Le dixieme de bénéfice pour l'En- trepreneur vaut	2 10 4 4 5	
un quart pour les brouettes & autres, ci.	<i>"</i> 16 10	
Valeur en réglement	281.11f.2d.	
Chaque toise cube, suivant ce détail, vaut en réglement 4 l. 3 s. // d.		

Pour la manœuvre de ces sept toises cubes en total, suivant le détail ci-dessus, seront employées dix-huit journées de Terrassier à 28 sols chacune, valent 25 livres 4 sols, ainsi que la dépense détaillée.

D'après ce détail, il est facile d'apprécier toutes terrasses pour la manœvre, soit en plus ou en moins.

Observation.

Lorsque les souilles sont plus prosondes que de six pieds de berge, il saut ajouter en plus valeur, chaque toise cube, 20 sols pour une banquette. De même que si les terres ne pouvoient se charger à la brouette lors des souilles, & qu'il sût nécessaire de les peller une deuxieme sois, ce seroit en outre une autre plus valeur de 20 sols par toise, comme la banquette, ci.

Même plus valeur chaque toise cube, si les terres provenues des souilles jetées sur une berge ne se transportoient pas à mesure, & qu'elles soient déblayées

11. //s. //d.

D'ARCHITECTURE - PRATIQUE. 123

du bord de cette berge pour empêcher les éboulis, ou faciliter à jeter les terres des autres fouilles, ci.....

11. /f. ud.

A Paris, lorsque les terres provenues des fouilles ne restent point sur l'emplacement, étant obligé de les envoyer aux décharges ordinaires fixées par la police. environ à une demi-lieue de distance, chaque toise cube est payée pour le transport au Gravoitier, compris charge, la somme de 12 livres 12 sols: dans une toise cube il y a sept tombereaux de terre de trente-six pieds cubes chacune, faisant ensemble deux cents cinquantedeux pieds cubes en terres jectisses, ne faisant cependant qu'une toise cube de terre en masse non fouillée, toutes terres remuées produisant le volume d'un sixieme de plus que celle masse, ci.

12 12 #

Réglement.

Les bons Ouvriers Terrassiers sont payés 28 sols chaque jour, & se sournissent de pelles & pioches.

Toutes fouilles de terres de cette nature sera augmentée à proportion de la manœuvre, suivant le détail ci-devant.

Toute fouille ne peut être appréciée suivant le susdit détail, il faut en savoir la difficulté en prenant connoissance du temps employé par l'Ouvrier, ce qui a été reconnu par expérience suivant leur nature.

- 1°. Fouille ordinaire.
- 2°. Fouille de terre franche très-dure.
- 3°. Fouille en tuf de plusieurs natures.
- 4°. Fouille en cailloux & roches,

5°. Fouille en gravier.

6°. Fouille en glaise ou vase de plusieurs especes. Pour fixer le prix de ces souilles non ordinaires, devenant inégal par le plus ou moins de difficulté, il faut faire attention au temps que l'Ouvrier emploiera pour en souiller une portion quelconque, & d'après la dépense l'on y appréciera le prix à sa juste valeur.

Si dans ces fouilles il se trouvoit du sable propre à la construction, ce sable seroit au profit du Propriétaire, pour être donné en compte à l'Entrepreneur, qui l'emploieroit à son profit, pour lui être déduit sur ses

ouvrages.

De même, si dans ces souilles il se trouvoit des roches, & que le Propriétaire payât au Terrassier la souille totale suivant sa nature, alors, si cesdites roches étoient bonnes pour être employées en construction de bâtiment, l'Entrepreneur en Maçonnerie en tiendroit compte au Propriétaire, pour lui être déduit comme est dit ci-dessus.

Prix de la fouille de chaque toise cube de glaise ordinaire

Deux Terrassiers emploient un jour pour faire une demi-toise cube de fouille à six pieds de prosondeur, à 30 sols chacun, sont 3 liv. donc la toise cube pour fouille vaut.

61. nf. nd.

Chaque banquette à la toise cube vaut.

2 // //

La glaise se vend à Paris, chaque toise cube rendue aux atteliers, la somme de.

101 10 /

Preuve,

La voie de glaise vaut 7 liv., elle est composée de cinquante mottes; la motte contient quatorze pouces

de longueur sur six pouces de large & six pouces d'épaisseur; il en faut sept cents vingt-cinq à la toise cube, faisant quatorze voies & demie, à 7 liv. la voie, valent, comme ci-dessus dit, 101 liv. 10 s.

Emploi de la glaise pour faire un corrois

Chaque toise cube remaniée, relevée, remaniée, épluchée, corroyée & marchée en place, est payée.

201, us. ud.

Aux environs de Paris, a été fourni & mis en œuvre en corroie une toise cube de glaise, prise à une demi-lieue de distance, pour le prix de.....

60 11 11

Détail particulier pour apprécier chaque journée la quantité de toises courantes que peut & doit faire en marche un Ouvrier Terrassier, pour le transport des terres qui proviendront de fouilles quelconques en plat pays, à dix toises de portée commune, que l'on nommé un relais, par expérience faite.

SAVOIR;

Le prix fixé de chaque relais pour l'Ouvrier, sans le bénéfice dû à l'Entrepreneur pour sa surveillance & fourniture de brouettes, est de 4 sous chaque toise cube: il est payé 28 sous chaque jour, conséquemment il doit transporter chaque jour sept toises cubes en masse à un relais de distance pour mériter le prix de sa journée.

La marche ordinaire d'un voyageur libre sans aucun fardeau est de quinze lieues par journée de douze heures, ce qui sait une lieue un quart chaque heure, l'on entend la lieue de deux mille toises; c'est au total trente mille toises qu'il peut saire chaque jour.

Nota. Une brouette ordinaire contient vingt-un pouces de long sur seize pouces de large & dix pouces de hauteur.

Un Terrassier Brouetteur, pour le transport des sept toises cubes de terres en masse, qui produisent remuées huit toises un sixieme cubes, doit faire huit cents quatre-vingt-deux voyages chaque jour, à deux pieds cubes de terre chaque voyage, ensemble mille sept cents soixante-quatre pieds cubes, ou huit toises un sixieme; chaque voyage est de vingt toises de marche; savoir, dix toises pour aller & dix toises pour revenir, & en total, pour les huit cents quatre - vingt - deux voyages, la quantité de dix-sept mille six cents quarante toises de longueur de marche chaque jour.

Le voyageur libre fait en marche douze mille trois cents soixante toises de plus que le Terrassier, ce qui ne doit pas étonner, attendu que la marche du Terrassier est plus pénible par le fardeau des terres qu'il

transporte.

Chaque brouettée pese environ cent cinquante-huit livres; c'est essectivement un modique sardeau à rouler, & qui cependant satigue beaucoup, étant exercé une journée entiere; & comme ce travail est pénible, il faut que le Brouetteur soit relayé chaque tiers de jour

par les Pelleurs alternativement.

La journée est composée de douze heures de travail, qui forment sept cents vingt minutes & quarantetrois mille deux cents secondes. Chaque relais, par épreuve faite, emploie quarante-cinq secondes de temps, conséquemment il peut se faire chaque jour neuf cents soixante brouettées, sur lesquelles déduire le temps d'oissveté, montant à soixante-dix huit dites, à quarantecinq secondes chacune, sont ensemble cinquante-huit minutes & demie; alors la quantité restante employée D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 127 sera de huit cents quatre-vingt-deux brouettées, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Observations

Comme ces différens ouvriers sont dans le cas de s'absenter pour leurs besoins urgens, l'absence d'un Pelleur ou Piocheur ne cause aucun retard, il n'y a que celle du Rouleur, qui doit être alors remplacé par un Pelleur; c'est au Conducteur de veiller à cette manœuvre.

Dans un modique attelier, il est de l'attention du Conducteur qu'il y ait toujours une provision d'eau bonne à boire sur l'emplacement, afin d'éviter les absences fréquentes des ouvriers qui ont & qui affectent souvent des besoins.

Et si les travaux sont considérables à grandes distances les uns des autres, il faut qu'il y ait un ou deux hommes qui circuleront journellement avec une fontaine sur leur dos pour donner à boire aux Ouvriers, qui pour lors n'auront pas sujet de s'absenter pour ce besoin, sans quoi point d'accélération.

Si toutesois l'endroit des souilles n'est point à plat pays, & qu'il y ait à monter à charge ou à décharge, il faut saire un essai de la manœuvre de plusieurs voyages pour connoître le temps en sus que le détail cidessus, & sixer le prix en conséquence pour chaque

relais.

Et pour la fixation du prix de chaque toile cube de fouille de dissérente nature, il faut de même en faire manœuvrer une portion, prendre connoissance du temps à ce employé, & en fixer la valeur, laquelle ne peut être exacte sans cette expérience.

Il y a certaine fouille où cinq Piocheurs ne pourroient fournir une bretelle pour transport, c'est par

l'épreuve que l'on en fixera l'appréciation.

Il faut aussi observer, lorsque l'on toise le cube des terres après la souille faite, suivant les témoins que les Terrassiers laissent pour faire preuve, qu'ils soient tous à distance égale, sans quoi il n'y a point de justesse en mesure, & prendre garde à la finesse de l'Ouvrier, qui a grand soin, vu l'irrégularité du terrein non applani, de ne former ces témoins que dans les parties les plus élevées, & tronquer la connoissance des différentes cavités qu'il pouvoit y avoir avant les souilles saites. C'est une supercherie des plus grandes, qui va à conséquence sur de grandes superficies.

Encore, souvent après les souilles faites, surchargentils les témoins, en levant avec attention le gason au sommet de chaque témoin qu'ils appliquent sur leur surcharge; c'est ce qui se fait communément, encore faut-il s'en garantir en y veillant, asin de prévenir cette

supercherie.

Pour cet effet, il faut, avant de faire les fouilles, poser sur l'emplacement un niveau d'eau, & faire l'opération suivante, savoir; sur ledit emplacement, il faut mettre à distance égale le plus possible un nombre quelconque de jalons, niveler un repaire sur chacun d'iceux, mesurer la hauteur sixée depuis ce nivellement jusqu'au sol des souilles proposées, & en déduire le vuide, comme depuis les repaires nivelés jusqu'au sol du terrein à souiller, le surplus sera la souille à saire en moyenne proportionnelle au droit de chaque jalons, additionner la quantité des dissérentes hauteurs connues, supposées ensemble de cinquante parties, qui ont produit de hauteur totale dix mille pieds, lesquels, divisés par les cinquante parties, donnent deux cents pieds de hauteur moyenne, ainsi de toute autre.

Suivant cette démonstration pour la fouille de terre ordinaire, avec transport à la brouette par relais, pour une bretelle, à un relais de distance comme de cinq,

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. il faut, pour la fouille de sept toises cubes massives que doit transporter chaque jour un Brouetteur, cinq Piocheurs & cinq Pelleurs pour la charge d'icelles dans la brouette, & observer qu'un Rouleur ne pourroit résister une journée entiere au transport de ces sept toises cubes, sans être relayé au moins tous les tiers de jour par ces Pelleurs, observant encore que lorsqu'un Pelleur s'absente pour un besoin urgent, il n'y paroît pas au Rouleur, au contraire, si un ou deux Rouleurs s'absentent pour même motif, tout est ralenti. Il faut donc les remplacer par les Pelleurs, ce qui se peut facilement; l'absence n'étant pas de longue durée, il y a beaucoup moins de fatigue dans le Pelleur que dans le Brouetteur, pourquoi le Pelleur sera tenu de relayer les Rouleurs.

Il y a des Entrepreneurs qui ont prétendu le contraire, disant qu'un Pelleur étoit suffisant pour charger la brouette d'un Rouleur, lequel Rouleur n'a transporté chaque jour à un relais que deux toises cubes : il est payé 28 sols par jour, le relais n'est payé à l'Entrepreneur, sans son bénéfice, que 4 sols chaque toise cube; les deux valant 8 sols, c'est conséquemment 20 sols de perte réelle pour cet Entrepreneur chaque journée de Rouleur; aussi ce Rouleur qui n'a pas été relayé n'a pu en saire davantage, étant accablé de satigue.

Donc, cette observation ci-dessus est sondée.

Les Chargeurs ne seront point compris en la dépense du transport, étant insérés dans le prix de la souille, à moins que ce ne soit des terres repellées une seconde sois, comme lorsque se sont des souilles jetées sur berge prise en contre-bas du sol de la charge, seront estimées en plus valeur, chaque toise cube 20 sols.

Ces cinq Pelleurs employés à la charge de ces sept toises cubes en plus valeur, à 28 sols, valent ensemble 7 liv., c'est 20 sols chaque toise cube.

CHARPENTERIE.

Détail pour apprécier les ouvrages de Charpenterie à Paris, & la maniere de les toiser selon l'art, avec suppression de l'usage, ainsi qu'il est dit en la Maçonnerie.

SAVOIR;

Il faut toiser les longueurs & grosseurs des bois tels qu'ils sont en œuvre, de même qu'aux travaux des maisons royales, mettre le tout à sa valeur, & y ajouter le dixieme de bénésice dû à l'Entrepreneur en plus valeur de sa dépense.

Choix des bois pour l'emploi en bâtimens.

Ils doivent être loyaux & marchands, bien secs, sains, nets, sans aubier n'y nœuds vicieux & sans être roulés.

Prix des Ouvriers.

Un Conducteur entendu pour l'établif- fement des bois, nommé en terme	
d'Ouvrier un Gâcheur, est payé chaque	
Le Compagnon Charpentier, chaque	31. " f. "d.
journée	2 5 "
che pour le débit des bois, & sont payés à la toile courante 6 sols chacune	8
toile, ci	11 6 m

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE.

Prix des bois du Marchand, pris sur les ports à Paris, année 1781.

SAVOIR;

Chaque cent de bois neuf ordinaire,

Pour la voiture de chaque cent idem, pris sur le port, transporté au chantier du Maître ou Entrepreneur, 20 livres en moyenne proportionnelle du plus ou moins d'éloignement, ci.

Prix rendu chez l'Entrepreneur. . 5001. "f. "d.

Le cent de bois est de trois cents pieds cubes. conséquemment la piece est de trois pieds cubes.

Le Marchand, sur sa livraison, donne à l'Entrepreneur, en plus valeur, quatre pieces chaque cent pour déchet, c'est un usage.

Pareil transport du chantier de l'Entrepreneur à sa destination au bâtiment,

201. //f. // d.

Bois de qualité.

Les bois de qualité sont ceux destinés pour les poutres, poitrails, lambourdes, plattes-formes, poteaux corniers, escaliers & autres, fixés depuis quinze pieds de long jusqu'à quarante pieds &c., & depuis douze pouces de gros; le Marchand le vend fur le port en moyenne proportionnelle, chaque cent, environ 600 liv., ci. 6001. "f. "d.

Il s'en trouve quelquesois de longueur & grosseur non ordinaires; alors il se marchande & se vend jusqu'à 8 & 900 livres le cent, mais ce n'est que le besoin qui contraint l'acquisition, vu qu'il ne s'en emploie que très-peu, & ne s'en rrouve presque pas de cette nature. Lorsque le Marchand n'en trouve point le débit à son desir, souvent il le vend au prix de l'autre, attendu qu'il dépériroit sur le port.

Observation.

Il ne faut point s'arrêter à ce que disent quelques Auteurs, qui prétendent que les bois sont fixés de longueur, lors de l'exploitation, de trois, six, douze, quinze, dix-huit, dix-neus & demi, vingt-un, vingt-quatre, vingt-sept & trente pieds &c. Ils sont dans l'erreur, car l'exploitation des bois se fait de toutes longueurs & grosseurs, ainsi que l'on en voit la preuve sur les ports à Paris, sans quoi il y auroit un déchet considérable, tant pour le Marchand Forain que pour l'Entrepreneur, suivant les circonstances, en considérant que le Marchand Forain toise un cinq pieds pour un six pieds, de même un sept pieds pour un six pieds, les deux ensemble ne sont que douze pieds, ainsi des autres longueurs.

Il est de la derniere conséquence que le Marchand Forain ne vende son bois tel qu'il peut être que dans sa longueur intrinseque, sans aucun usage, ainsi qu'il est exploité dans toute. sa longueur pour moins de

déchet.

Détail d'appréciation des ouvrages de Charpenterie.

SAVOIR;

Chaque cent d'acquisition de bois ordinaire vaut la somme de. 4801. 46. 4d.

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 133	
Ci - contre 4801. "f. "d.	
Pour le transport du port au chan- tier de l'Entrepreneur 20 " " Pour la recherche des bois dans le chantier, suivant les longueurs nécessaires pour l'établissement, un sol chaque piece,	
c'est chaque cent	
Pour l'appareil des bois suivant les plans, même estimation 5 " " Pour la charge des bois établis, &	
décharge à pied d'œuvre au bâtiment, 2 fols chacune piece, le cent vaut 10 " " Pour le temps employé au levage d'iceux & posés en place à leur desti-	
nation, 3 sols chaque piece, le cent vaut. 15 " " Pour le transport du chantier au bâti-	
	<u></u>
Dépense	
Valeur en réglement 6101.10 "	-
Pour les dissérens assemblages des tenons & mortais en plus valeur, savoir;	es
Chaque mortaile "1.5s. "d. Chaque tenon " 2 6	
Tous les bois refaits seront payés en plus valeur pour les huisseries, poteaux, limons, marches, &c. chaque cent de piece, la somme de	d.
Chaque toile courante de moulures aux huisseries, linteaux, limons d'escaliers	
I 2	

134 TRAITÉ	
& autres semblables, 3 sols, ainsi que les	
refeuillemens, ci	11. 3 f. 11 d.
Chaque toise courante de moulures	· -
de marches d'escaliers, & autres équi-	
valentes	// I2 //
Suivant le détail ci-dessus, chaque piece	
de bois neuf en œuvre vaut. 61. 2 f. 1 d.	

Autre détail.

S'il survenoit que le Propriétaire ayant dessein de bâtir prévienne l'Entrepreneur de faire l'approvisionnement de ses bois sur l'emplacement du bâtiment, alors le prix seroit différent.

S A V O I R;

Acquisition du cent de bois, de Le transport d'icelui, du port au bâ-	4801.	// f.	"d.
Recherche, comme dessus pour le	20	<i>"</i>	// \\
rétablissement.	5	//	//
Pour l'appareil de cet établissement.	Š	//	//
Pour le levage & pose en œuvre	15	//	//
Pour l'approche à pied d'œuvre	Š	// :	//
Dépense	5301.	"ſ.	// d.
Le dixieme de bénéfice	53	// .	//
Valeur en réglement	5831.	// ſ.	// d.
Chaque piece de bois vaut. 51. 16s. 7d.			

Observation concernant les vieux bois à façon.

Tous les vieux bois provenus des démolitions seront donnés en compte à l'Entrepreneur, pour être rem-

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. ployés dans la construction projettée, & toisés de leur longueur & grosseur, ainsi qu'ils se comportent; cependant, faire déduction sur la longueur de toutes les portées qui se trouveroient échaussées, ainsi que des tenons & mortailes; & lors du toilé à la perfection des ouvrages, faire distinction du vieux bois d'avec le neuf, pour connoître s'il y a plus de vieux bois en œuvre qu'il n'en a été donné en compte. Il arrive journellement que les Entrepreneurs achetent du vieux bois qu'ils emploient avec celui pris en compte, espérant en recevoir la valeur au prix du bois neuf, d'après la déduction de celui pris en compte; & pour y parvenir, ils s'opposent à cette distinction de vieux & neuf lors du toisé. Cette supercherie ne peut s'accepter; le bois qu'ils ont acheté 250 à 300 liv. au plus ne peut valoir le prix de bois neuf.

Si dans les vieux bois donnés en compte, il étoit nécessaire de faire des sciages pour les débiter à titre de pratique, ils seroient à la charge du Propriétaire.

Autre détail du prix de chaque cent de vieux bois en œuvre, à façon seulement.

SAVOIR;

Pour la démolition de chaque cent de vieux bois, faite avec attention pour évi-			
ter le déchet	101.	ηſ.	"d.
Le transport d'iceux du bâtiment au chantier, pour l'établissement Le transport idem, du chantier au bâti-	20	//	"
ment	20	″	″
La charge, décharge & levage en œuvre, comme dessus dit	25	"	"
I	751. 4	//ſ.	//d.

SAVOIR;

La démolition, comme dessus	rol. "L"d.
La recherche & établissement	10 // //
Le levage & pose en œuvre, ainsi que l'approche à pied d'œuvre	
l'approche à pied d'œuvre	20 4 11
Dépense	401. //s. //d.
Le bénéfice de l'Entrepreneur.	4 " "
Réglement	441. "ſ. "d.
Les assemblages en plus valeur, comme	dessus.

ÉTAIEMENS.

Détail pour fixer le prix de chaque cent de bois en étaiemens.

SAVOIR;

Pour la recherche des longueurs con-

p'ARCHITECTURE-PRATIC venables dans le chantier, chaque cent	QUE.]	137
Vaut	51.	//f.	"d.
La charge, décharge & levage en œuvre,	40	"	F)
différent du bois taillé, valent La démolition, recharge & décharge,	20	#/	111
chaque cent vaut	10	//	\$5
Dépense	751. 7	//s.	//d.
Réglement	821,	10 f.	"d.

Observation.

Si ces étayemens étoient remis en œuvre à plusieurs fois au même endroit, comme il arrive souvent, il est du soin d'un Inspecteur d'en prendre le toisé avant la démolition, pour, lors du remploi, faire déduction de la non valeur du transport & autres objets compris dans les précédens.

SAVOLR;

Aux différens remplois.

1°. La démolition vaut chaque cent. 2°. La pose d'icelle & transport	
Dépense	201. //s. //d.
Réglement	221. //f.//d.

Suite d'observation.

Et si toutesois il falloit couper de ces étaiemens par

fixation de longueur, le déchet est dû à l'Entrepreneur, d'après les notes prises par l'Inspecteur des tra-

vaux, ou autre le représentant.

Lorsqu'il s'agit de faire des étaiemens quelconques, il est de la prudence de l'Architecte d'en fixer la quantité nécessaire à l'Entrepreneur, afin d'éviter le superflus: souvent où il est convenable d'en poser cinquante pieces, l'Entrepreneur les multiplient & en pose trois cents, c'est dans cette manœuvre que la consusion regne, conduite par l'avidité du gain.

Les cintres des caves pour la construction des voûtes, ou autres où il y aura assemblage, ne peuvent pas être

regardés comme les étaiemens.

1°. Les poinçons, courbes, arbalestriers, entruits, & tout ce qui aura tenons & mortaises, seront toisés & estimés à prix de sourniture, n'étant après l'emploi regardés que comme vieux bois pour être remployés à façon, ou rendu à l'Entrepreneur à un certain prix, compensation faite du déchet.

2°. Les couches, couchis & autres sans assemblages

ne seront regardés que comme les étaies.

Dans les différens détails ci-dessus, il n'est point parlé d'aucuns déchets de bois, quoique strictement toisé; il sera accordé à l'Entrepreneur, lors du toisé de tous les bois, un quart de pouce sur les grosseurs en œuvre de tous les paremens faits. A l'égard du bois qui s'emploie pour les chevilles d'assemblage, les quatre pieces au cent de sourniture, accordées du Marchand,

peuvent y suppléer, nonobstant tous les demi-pouces qui ne leur sont point toisés suivant l'inventaire de la livraison du Marchand, & que tous les Architectes accordent à l'Entrepreneur lors du toisé.

EXEMPLE.

Le Marchand vend à l'Entrepreneur un morceau de bois de dix-huit pieds de long sur douze pouces & demi de grosseur sur tous sens, réduit à douze pouces, lequel morceau produit, suivant la livraison, six pieces, & en œuvre, est compté à l'Entrepreneur, pour six pieces, trois pieds neuf pouces; l'Entrepreneur bénésicie sur cet objet de trois pieds neuf pouces de bois non acquis du Marchand, &c. Il n'y a donc aucun motif solide qui puisse autoriser la demande d'aucuns déchets en bois de charpente, n'étant d'ailleurs point d'usage de corroyer la charpente; & pour peu qu'elle le soit, le détail ci-dessus alloue à l'Entrepreneur une plus valeur à ce sujet.

Toutesois que l'Entrepreneur sera obligé de faire des planchers, & que les solives seront fixées d'épaisseur, comme il arrive à différens hôtels, & qu'il fallut les débiter dans les bois de grosseur, la nature n'en produisant point de cette espece, il sera payé les sciages à l'Entrepreneur en plus valeur, après avoir compris au toisé le déchet du débit.

Fixation de la portée des bois.

Les solives de longueur ordinaire auront six pouces de portée, ainsi que les sablieres.

Celles qui ont une grande longueur seront fixées

neuf pouces.

Il est de la bonne construction que toutes les so-

lives portent sur les murs; cependant, si ce n'étoit la difformité de la saillie des lambourdes aux bâtimens particuliers, la solidité seroit plus grande sur lambourdes qu'avec portée sur murs ou tenons. Aux bâtimens où les plasonds sont décorés de saillie de corniches, ces lambourdes se trouvent rensermées dans icelles, & les murs plus solides n'étant point tranchés, observant toutesois que le bois pourri en sa portée, & lorsqu'il faut remettre des solives en place de celles désectueuses, il saut faire des dégradations qui afsoibissent la bâtisse, ce qui n'arriveroit pas aux lambourdes étant dans œuvre des murs.

Cette observation, de supprimer la portée des solives, se fait dans les murs mitoyens; les loix l'ont établie pour ne point trancher les murs, observant des linçoirs, n'y ayant que celles d'enchevétrures scellées dans iceux. Pourquoi cette loi n'est-elle pas générale?

Toute poûtre sur mur mitoyen ne doit avoir de portée que moitié de l'épaisseur d'icelui, qui est de neuf pouces, aussi le mur doit-il en avoir dix-huit pouces & non de douze pouces, comme la plupart sont à Paris; c'est contre la solidité. L'on objecte à cela que si cette soible épaisseur n'est pas suffisante pour la portée des poutres à mi-épaisseur, que l'on peut, de concert avec son voisin, saire porter ces poutres de l'épaisseur totale. Cette objection est contre l'art, son-dée sur ce qui suit.

10. La loi défend de prendre plus que la moitié de

l'épaisseur dudit mur.

2°. Ces bois ne doivent point porter dans l'épaisfeur totale, attendu qu'ils peuvent ou qu'ils pourroient à l'avenir causer l'incendie par la communication du feu. Le Propriétaire voisin, dans la distribution de son bâtiment, pourroit, sans savoir le danger, ériger une cheminée adossée au bout de la portée de ces bois, D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 141 ce seroit, ainsi qu'on le démontre, donner la liberté involontaire au seu de s'y introduire, comme on l'a déja remarqué dans plusieurs édifices.

Eviter les linteaux de charpente aux croisées ordinaires, les cintrant toutes en pierres ou moilon. Si toutesois ces croisées sont en plattes-bandes, le cintre peut se passer de linteaux de ser, observant qu'il n'y a point de charge au-dessus, puisque c'est un vuide.

Cette suppression de linteaux est fondée sur le même principe que dessus, étant sujet à pourrir, & susceptible à l'avenir des dégradations considérables pour le

revêtement sous œuvre d'iceux.

A ces différens planchers, lorsqu'il se trouvera des largeurs de pieces d'appartement non conformes aux longueurs des bois ordinaires, pour éviter le déchet représenté par l'Entrepreneur, il est de son attention qu'il pratique sans usage comme avec usage, d'y suppléer par des linçoirs & solives d'enchevétrures, & toutes les sois qu'il resteroit un vuide trop considérable entre les linçoirs & les murs, il saut le remplir de saux linçoirs en coupe & non assemblés, pour conferver la force des solives d'enchevétrures. Cette observation est démontrée assez intelligiblement par la figure A.

Maniere de toiser strictement en œuvre les décharges & tournies en cloisons ou pans de bois, suivant la figure B.

La décharge se mesure d'abouts en abouts, 1, 2, les tenons étant faits aux dépens de l'obliquité, y ajoutant un pouce de longueur à chaque a bout sur sa grosseur, & non trois pouces pour chaque tenons, les tournices se mesurent ainsi.

Sera faite même observation dans les empannons, coyaux, limons d'escaliers & courbes.

Les marches pleines d'escaliers seront mesurées, leur grosseur en moyenne proportionnelle, au milieu de leur largeur de giron, ou additionner la hauteur du devant & du derriere ensemble, & en prendre moitié représentée par la figure C, de sept pouces sur le devant & un pouce au derriere, ensemble huit pouces, dont la moitié est de quatre pouces sur la largeur & longueur, bien entendu que les sciages, à titre de pratique pour le Propriétaire, seront à sa charge, & payés à l'Entrepreneur suivant le prix ci-dessus.

Pour toiser un limon d'escalier portant courbe, suivant la figure D, sera mesurée sa longueur d'abouts en abouts compris tenons, entre trois & cinq pouces pris par équarrissement sur sa largeur proportionnelle dans son milieu, en plans le tout suivant son inclinaison & sa hauteur par équarrissement, en mettant deux regles dessus & dessous, ou deux cordeaux, & mesures entre iceux cordeaux ou regles, & le produit sera requis.

Sera observé que l'Entrepreneur a soin de ne point bûcher (en terme d'Ouvrier & de l'art) l'évuidement de la courbe à coup de coignée; il l'élégit à la scie, & ce qui en provient fait volontiers un autre limon; c'est pourquoi il n'est pas raisonnable d'acorder à l'Entrepreneur sa largeur en plan 3 & 4, mais bien en moyenne proportionnelle sept & huit pouces, quoiqu'il bénésicie encore de l'élégissement & c. non déduit.

Quand aux courbes, il en sera fait l'équarrissement total, l'élégissement étant volontiers en pure perte & d'une forme assez irréguliere pour ne pouvoir en faire

grand ulage.

La façon totale d'un escalier doit être estimée le double de l'ouvrage ordinaire, eu égard à la difficulté, par le trait qui le compose selon l'art, & augmenter sur les paremens resaits un quart de pouce pour le déchet en plus valeur des grosseurs en œuvre.

Sera de même tout sciage payés en plus valeur.

D'après ces différens détails, il est facile d'apprécier la charpente dans toute l'étendue du royaume. Après avoir pris connoissance de la valeur & qualité des bois, ainsi que du transport & prix des journées d'Ouvriers, l'appréciation ci-dessus n'est que pour Paris, ainsi qu'il a déjà été dit.

Nota. Quiconque fera bâtir par économie ne doit jamais permettre aux Ouvriers d'emporter les copeaux provenus des ouvrages de construction, que l'on nomme en terme d'Ouvriers fouées; il est plus à propos de leur donner chaque jour 5 sous de plus que leur journée ordinaire, pour éviter la prodigalité du bois réduit en copeaux, qu'ils seroient journellement si l'on les autorisoient à en emporter.

L'économie en genéral n'a jamais été favorable aux Propriétaires s'ils n'ont l'avantage d'avoir des sujets sideles, & ce qui est très-rare, il se fait une consommation de journées & une prodigalité de matériaux au moins d'un tiers plus qu'à l'entreprise. En charpente, les Compagnons ne se donneut point la peine de chercher les bois nécessaires avec la même attention que lorsqu'ils sont sous la conduite d'un Maître que l'intérêt & la connoissance guident.

Formalités à observer avant la construction d'un bâtiment.

Il faut bien diriger les plans, profils & élévations, faire un devis & marché devant Notaires, fixer le prix des ouvrages, paiemens d'iceux, limiter le temps possible pour la construction pour jouir du revenu audit temps limité, à peine de tous dépens dommages & intérêts. Si toutesois les dits ouvrages n'étoient pas faits, fixer toutes les grosseurs des bois, leur qualité, assemblages loyaux & marchands, bien sains, nets, sans nœuds vicieux, ni aubier, assemblés à tenons & mortaises, avec chevilles de bois selon l'art de charpenterie, & non avec dents de loups, chevilles de fer.

Les planchers seront posés de niveau, les solives

TRAITE

144

feront dressées de niveau dessous, toutes posées de champs, espacées de six, sept ou huit pouces de distance les unes des autres, que l'on nomme entrevous, avec portée suffisante, ainsi qu'il est spécifié ci-dessus; le tout exécuté suivant les plans, profils & élévations faits par M. . . Architecte chargé de la conduite des travaux, & qu'il ne sera fait aucune diminution ni augmentation qu'il n'en soit ordonné par écrit du Propriétaire & Architecte.

Comme il n'est pas possible qu'il puisse se trouver une quantité prodigieuse de bois de même grosseur, c'est à l'Entrepreneur intelligent de les placer en moyenne proportionnelle & mettre du fort au soible, pour pouvoir se rensermer dans les bornes de ses clauses & condi-

tions portées en son marché.

COUVERTURE.

Détail pour le prix de chaque toise superficielle de Couverture en ardoise & en tuile.

MATÉRIAUX.

SAVOIR;

Il y a deux sortes d'ardoise à Paris, provenant d'Angers, de Mezieres & de Rimogne (cette derniere connue depuis peu, se tire de la Champagne, & se trouve être de même forme que la grande carrée sorte), dont la premiere se nomme carrée sorte; elle contient douze pouces de haut sur huit pouces de large, & doit

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE.

être mise en œuvre à quatre pouces de pureau, en terme de l'art; c'est huit pouces de recouvrement: cette ardoise coûte sur le port à Paris la somme de 44 liv. le millier, ci...

441. //f. //de

145

Pour le transport d'icelle du port aux atteliers en moyenne distance de la proximité à l'éloignement, 20 sols le millier; une voiture ordinaire en contient trois milliers, & est payée 3 liv. c'est, chaque millier.

J // //

Le millier avec transport vaut. 451.

451. 4f. //d.

Pour faire une toile superficielle de couverture de cette ardoise, il en faut cent soixante-deux.

SAVOIR;

Dix-huit en hauteur, & neuf en largeur, le millier fait ordinairement six toises de surface; il en reste vingt-huit qui sont compensées pour le déchet de celles qui se cassent lors de la construction, ci. . . .

Toise au millier.

Deuxieme sorte d'ardoise.

Cette deuxieme sorte se nomme cartelette; elle sert à couvrir les dômes, étant plus étroite & plus convenable sur les parties circulaires. Elle contient neuf pouces de TRAITÉ hauteur sur six pouces de large, & deit être mise en œuvre à trois pouces de pureau; c'est six pouces de recouvrement : elle coûte rendue aux atteliers, chaque millier, la somme de.....

251. "f. "d.

Pour faire une toise superficielle de cette couverture, il faut deux cents quatre-vingt-huit ardoises; savoir, vingt-quatre en hauteur & douze en largeur. Chaque millier fait ordinairement trois toises & demie superficielles, ci.

toil, chaque millier. $\frac{x}{2}$ # #

Chaque ardoise de cette nature, vaut.... # liv. # s. 6 den.

Le pureau ainsi fixé au tiers de la hauteur, suivant l'art, est pour que la couverture résiste à l'impétuosité des vents, par le recouvrement des deux tiers, sans quoi il n'y auroit point de solidité.

De ces deux especes d'ardoise, il faut présérer celle d'Angers & de Rimogne, étant les meilleures; il ne

s'en emploie guere d'autre à Paris.

En général, la meilleure est celle qui est la plus noire, plus luisante & ferme.

La tes à ardoise.

La latte doit être en bois de cœur de chêne. Chaque latte contient quatre pieds de long sur quatre pouces & demi de large; la botte est de vingt-cinq lattes, & coûte à Paris, chaque cent, la somme de.

Les chevrons des combles pour la couverture sont ordinairement espacés à douze pouces de distance l'un de l'autre, de quatre pouces de gros ou de seize pouces de milieu en milieu: les lattes sont ordinairement attachées à un pouce six lignes l'une de l'autre, & portent sur quatre chevrons; il faut, chaque toise superficielle, dix-huit lattes, qui valent.

Chaque latte à ardoise est attachée sur quatre chevrons, de deux clous chacune, ensemble huit clous, & six sur trois contre-lattes, ensemble quatorze à chaque latte, & les dix-huit lattes à la toise sont la quantité de deux cents soixante clous compris déchet; c'est une livre moins un quart chaque toise superficielle; à 8 sols la livre, valent. 1 2 6

n 6 n

Dans la livre de clou à latte, il y a trois cents trente clous, compensation faite du déchet.

Clous à ardoise.

Chaque livre de clous à ardoise compose cinq cents clous; le millier pese deux livres, chaque livre, vaut.

A chaque toise superficielle de couverture en ardoise, il faut trois cents soixante-un clous, compris déchet.

n II A

K 2

148 TRAITÉ

A chaque toise superficielle de cette couverture, il faut vingt-sept pieds de longueur de contre-lattes en cœur de chêne, posées entre les chevrons; à 5 sols 6 den. la toise courante, les quatre toises & demie ou les vingt-sept pieds valent.

Le cent de toises de longueur de contre-lattes coûte à l'Entrepreneur, rendu à son attelier, ... 11. 8f. 3d.

1 4 9

27 10 "

Nota. L'estimation de 5 sols six deniers la toise courante est compris déchet.

Prix des Ouvriers Couvreurs.

Chaque journée, le Compagnon & son aide seront une toise & demie de couverture de cette ardoise, compris lattis & contre-lattes, ainsi que les plâtres saits; & sans trop se gêner, il en a été sait deux toises à la tâche.

Chaque toile à façon, suivant ce détail, vaut. . . . 2 liv. 13 s. 4 d.

Observation.

Quantité de Compagnons l'ont fait en l'année 1776 à 50 fols la toise, & ont gagné beaucoup plus que leur journée, ayant reçu chaque jour, y compris l'aide 5 l. pour deux toises.

Tous les égouts & faîtes des combles en ardoise feront en tuiles, pour plus de solidité; la saillie d'iceux peinte en couleur d'ardoise à huile, deux couches.

L'égout simple sera de trois tuiles, celui double, de cinq tuiles, & ne seront estimés en valeur qu'au prix de la tuile.

La peinture à huile de cet égout sera estimée en plus valeur.

Les arrestiers en ardoise seront comptés en plus valeur de la surface du comble, pour un pied sur leur longueur pris suivant leur inclinaison, eu égard à la sujétion & déchet.

Les noues sur leur largeur de paremens, & six pouces chaque tranchis, l'aire de plâtre au-dessous, suivant le détail ci après, à prix d'argent.

Représentation concernant les noues.

Il faut se dispenser de les faire en ardoises, n'étant pas solides, & occasionnant un entretien continuel: c'est ordinairement dans une noue que l'Ouvrier met le pied, lorsqu'il survient quelques réparations à faire; il y pose ses échelles, comme l'endroit le plus commode. Ces noues, pour plus de solidité, doivent être faites en plomb.

Lors du toisé des couvertures en ardoise, sera faite la déduction de toutes les parties en plomb quelconques, & les plâtres détaillés particuliérement.

SAVOIR;

Les filets, pour 1 sols 6 den. chaque pied courant. Les solins en raccordemens aux murs, idem, compris la sujétion du devert de l'ardoise.

Les devirures, six deniers chaque pied courant.

Les faîtieres, 2 sols chaque pied courant.

Les égouts simples, pour douze pouces de couverture.

Les égouts doubles, pour vingt-quatre pouces chaque pied courant.

Les pentes en plâtre pour la pose des goutieres,

noues, &c. 2 sols chaque pied de long.

Lorsqu'il sera fait un enduit de plâtre sous les enfaîtemens pour la pose du plomb, 1 sol, idem, chaque pied courant.

Nota. L'appréciation ainsi faite pour les plâtres n'est que pour la sourniture seulement, la saçon de l'emploi étant comprise dans l'emploi de l'ardoise ci-devant détaillé.

Représentation concernant la maniere de toiser un comble droit.

Il faut multiplier la longueur totale sur le pourtour; l'on aura une superficie de laquelle il faudra déduire toutes les parties tronquées par les murs, cheminées, lucarnes & autres objets, le surplus sera la superficie requise. Ensuite détailler les plâtres en plus valeur à prix d'argent, comme est dit ci dessus.

Appréciation de chaque toise superficielle de couverture de la susdite ardoise, suivant le détail ci-dessus, non compris les plâtres.

SAVOIR;

Chaque toise superficielle d'ardoise vaut. Dix-huit lattes. Clous à lattes. Clous à ardoise. Contre-latte.	Ì	. 10f. 2 6 8 4	6
Facon, chaque toise Dépense; chaque toise	121		4
Le dixieme de bénéfice dû à l'Entrepreneur.		6	9
Valeur en réglement	141.	11 f.	7 d.
Autre détail de la deuxième sorte cartelette, suivant le détail SAVOIR;			nom mée
Chaque toise de cette ardoise vaut.	81.	6 f.	8 d.
Lattes	I	2 6	6
Clous à lattes	//	6	"
cinquieme, à 11 s. la livre, valent.	"	13	3
Un Compagnon & fon aide ne	I	4	9
peuvent faire en une journée qu'une toile superficielle; vaut pour façon,	1		
compris les plâtres	4		
Dépense		13 f.	2 d.

Les plâtres seront détaillés particulièrement en plus valeur, comme dessus, pour la fourniture seulement à prix d'argent.

Ardoises recherchées (1).

C'est une recherche générale sur un comble pour remettre des ardoises où il en manque, & pour apprécier le prix sixé chaque toise superficielle ci-après détaillée. Il faut que l'Entrepreneur sournisse six ardoises de la premiere qualité chaque toise.

Détail à cet effet.

Six ardoises neuves sournies, à 11 deniers environ chacune d'acquisition, estimée, compris le temps	
employé pour les mettre en œuvre, à 2 sols, chaque valent Fourni douze clous à ce sujet, estimés, compris déchet, à	//l. 12 f. // d.
enimes, compris dechet, a	<i>" "</i>
Dépense chaque toise	"l. 12f. 6d.
Le dixieme de bénéfice	" I 3
Réglement	// 1. 13 f. 9 d.

Nota. Sera accordé à l'Entrepreneur en plus valeur, à chaque toise superficielle, 4 sols pour émousser & nestoyer la couverture totale, compris la fourniture des balais.

⁽¹⁾ Le terme de l'Ouvrier est ardoise recherche.

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 153 Le toilé se fera en superficie comme dessus, avec même déduction des parties occupées par les murs, cheminées, lucarnes & autres, & les plâtres détaillés

particuliérement comme dessus dit.

Pour clouer l'ardoise en recherche, il faut que le clou passe à travers de deux ardoises, qui est celle que l'on place, & celle en recouvrement dessus; & pour empêcher que les eaux pluviales ne filtrent au droit de ce clou, l'on aura l'attention de mettre dessus un petit morceau d'ardoise en recouvrement, tenu par l'ardoise supérieure.

Ardoises remaniées.

Façon, chaque toise superficielle,	
comme en ardoises neuves	21. 13 s. 4 d.
Dix-huit lattes	1 2 6
Clous à lattes	" 6 "
Clous à ardoise	n 8 3
Contre-latte	1 4 9
Dépense	51. 14s. 10d.
Le dixieme de bénéfice	" II 6
Réglement	61. 61. 4d.

Tous les plâtres développés idem que dessus en plus valeur, après déduction faite.

Observation.

Et si toutesois ce remanié étoit sait sur vieux lattis conservé, en voici l'appréciation de la valeur de chaque toise.

Savorr;

La façon, comme dessus. . . . 21. 13 s. 4 d.

De l'autre part	21.	134.	4 d.
Clous à ardoise	"	8	3
DépenseLe dixieme de bénéfice	3 l.	1 f.	7 d.
Réglement	<i>3</i> 1.	7 ſ.	9d.

Tous les plâtres & déductions comme dessus.

Sur les combles en recherche, il est de la prudence de l'Architecte ou Inspecteur de prendre garde si les plâtres sont bien saits, si les anciens sont hachés au vis, entiérement détruits, avec arrachemens aux murs pour lier les plâtres neuss; car souvent les Ouvriers se conténtent de les blanchir seulement, & les comptent neuss, conséquemment de nulle valeur. Il saut de même saire faire arrachemens aux plâtres sur les combles neuss & remaniés; car souvent ils les plaquent sur les murs, & ils se détachent peu de temps après qu'ils sont faits. Il saut encore, après les arrachemens saits, nettoyer la poussière qu'ils ont occasionnée, & humecter la tranchée avec de l'eau, sans quoi le plâtre ne se lieroit point étant sur la poussière.

Aux enfaîtemens en plomb, il arrive souvent qu'ils sont posés sur le lattis seulement; & comme les plombs se déduisent sur la surface de la converture, il faut y ajouter la valeur du lattis & clous en plus

valeur.

Appréciation pour mettre à prix la valeur du lattis & fourniture de clous aux combles en ardoise.

SAVOIR;

Un Compagnon & fon aide feront

chaque jour six toises superficielles			
de lattis, sont payés 4 livres, c'est chaque toise superficielle	//l. 1	3 f.	4 d.
Clous à lattes	" (5 1.	n 9
Dépense chaque toise Le dixieme de bénéfice	31.		
Réglement			
Chaque cent au compte, de six			
volice & suivant l'Ouvrier, volig Prix d'icelles.	•••		
Chaque cent au compte, de six pieds de long sur huit pouces de large, vaut, sur le port à Paris, la	٠.		
fomme de	351.	n Î.	// d.
chaque cent	I	"	"
Valeur chaque cent	361.	u s.	// d.
<u>.</u>	"1	7 ſ .	3 d.
Chaque toise de longueur vaut. Il faut, chaque toise superficielle	" 1		
Chaque toise de longueur vaut.		8	<i>"</i>
Chaque toise de longueur vaut. Il faut, chaque toise superficielle de couverture, huit toises courantes de volice, de huit pouces de large, à 7 sols 3 deniers la toise, valent.		8	//

TRAITE			
pesant ensemble trois quarts de livres, à huit sols la livre, valent.	<i>"</i> 1.	61.	// d.
Dépense	3	4	//
contre-latte, vaut	2	13	3
Différence de	//	11	9

Suivant ce détail, lorsqu'il sera mis de la volice en place de latte & contre-latte, il seroit convenable d'accorder à l'Entrepreneur 11 sols 9 deniers par toise superficielle en plus valeur, démontré ci-dessus; cependant, comme il y a moins de temps employé qu'au lattis, la compensation se trouve égale au prix.

Gouttieres en bois de chêne.

Chaque toile courante, compris la pose d'icelle, vaut la somme de.

61. // s. // d.

Observation.

Si toutesois il n'y avoit sur les combles qu'une légere recherche à faire, alors ce seroit de la constater avant, & y apprécier le prix conforme. Il arrive souvent que lorsque la réparation urgente à faire n'est point spécifiée, l'Entrepreneur ôte la bonne ardoise, qu'il emporte, pour en mettre de neuve, asin de parvenir à avoir le prix de celle bien désectueuse; c'est un abus auquel il est possible de remédier, en constatant par avance ce qu'il convient de faire.

De même, toutes les fois qu'il sera découvert quelques parties de comble pour rétablir quelques souches le cheminées, il sera pris un attachement du déchet, pour constater ce qui sera fourni, ainsi que celle en

emanié.

Et si cet attachement n'est pas observé, où il sera né-

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 157 cessaire de ne faire que trois toises superficielles de couverture, tant en remanié qu'en sourniture, il en sera fait dix toises.

Autre observation.

Les démolitions des combles des vieux batimens seront payées en plus valeur, & faites à la journée, suivant les notes qui en seront prises par l'Architecte ou Inspecteur, ainsi que le temps employé au transport de l'ardoise & retaille d'icelle.

De même, s'il se trouvoit, pour réparation, de la difficulté pour le service non ordinaire, il est de la connoissance de l'Architecte d'y avoir égard en plus valeur.

Couvertures en suiles.

Il y a à Paris deux sortes de tuiles provenant de la Bourgogne, dont une, que l'on nomme grand moule: elle a treize pouces de haut, sur huit pouces & demi de large; on l'emploie en œuvre, sixée à quatre pouces de pureau, c'est neus pouces de recouvrement, même égard qu'à l'ardoise, & se vend à Paris, prise sur le port, la somme de cinquante-quatre livres le millier, ci.

541. "f. "d.

4 // //

Le milier coûte à l'Entrepreneur.

581. "f. "d.

Chaque tuile vaut. . . I s. 2 d.

Appréciation.

• 2			
Chaque millier fait, en plein comble, six toises deux tiers super-ficielles de couverture, compris	4		
déchet.,			
cielle, cent cinquante, compris dé- chet; à un sols 2 deniers chacune,	Q 1	- ~ C	,, J
Le cent de bottes de lattes de	01,	151.	" u.
cœur de chêne coûte à l'Entre- preneur 100 l.			
Dans une toise superficielle de cette espece, il faut vingt-sept lattes			
fixées d'un pouce & demi de large,			
clouées à deux pouces & demi de distance l'une de l'autre; à 4			
deniers ; chaque latte, valent Chaque latte est attachée avec	11	II	//
quatre clous: une botte emploie une livre de clous, à huit sols la			
livre, les vingt-sept lattes en em-			
ploient pour. Chaque toise superficielle, com-	· / /	4	6
pris lattis & plâtre faits, pour façon, vaut.	· T .	•	10
			
Dépense chaque toiseLe dixieme de bénéfice	10 l.	131.	4 d.
Valeur en réglement.	111.	14 f.	8d.
Un compagnon Couvreur & fon a	ide f	aront	chague

Un compagnon Couvreur & son aide feront chaque jour trois toises & demie de cette couverture, compris lattis, & sont payés pour les deux 4 livres.

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 159 Sur la superficie totale d'un comble quelconque, sera faite déduction totale des parties tronquées par les murs, cheminées, lucarnes & autres, & les plâtres seront toisés en plus valeur & mis à prix, ainsi qu'il est détaillé à l'ardoise.

Tuiles recherchées (1).

Le toisé sera fait avec pareille déduction, & les platres en plus valeur comme dessus dit.

Tuiles remaniées.

La tuile remaniée n'est autre chose que la découverture totale d'un comble pour refaire un lattis neuf, lorsque l'ancien est de nulle valeur, la tuile déposée d'un côté, & reposée de l'autre, sans aucun transport.

SAVOIR;

Chaque toise, pour façon, comme à la tuile neuve, vaut	11.	2ſ.	rod.
Pour lattes fournies	. //	11	//
Clous fournis	"	4	6
Dépense	ıl.	18f.	4d.

⁽¹⁾ Le terme de l'Ouvrier est tuile recherche.

 De l'autre part.
 11. 18 f. 4 d.

 Le dixieme de bénéfice.
 " 3 10

 Réglement.
 21. 2 f. 2 d.

Le toisé sera fait comme dessus, pareille déduction,

& les plâtres en plus valeur à prix.

Il est à propos de veiller aux Ouvriers lors de la découverture, afin d'empêcher qu'ils ne cassent la vieille tuile, pour avoir occasion d'en fournir de la neuve, ce qui se fait journellement; & en outre, les tuileaux provenans de la casse tiennent lieu de pour boire aux Ouvriers, qui les vendent aux Batteurs de ciment. Il faut, avant de faire la démolition, prendre connoissance de la maniere dont se comporte la tuile, & constater avec l'Entrepreneur la quantité qu'il doit fournir pour remplacer celle défectueuse, le tout par un écrit double, contenant que tout ce qui excédera sera à sa charge; alors l'on verra qu'il y apportera ses soins, & le Propriétaire ne sera point lézé: & attendu que le motif de l'Entrepreneur, de casser la vieille tuile, n'est que pour en sournir de la neuve, & que s'il se trouvoit aussi suffisamment de la vieille tuile, tous les plâtres ne seroient comptés & mis à prix que comme remaniés, au lieu que lorsqu'ils sont faits de tuile neuve, ils sont estimés à prix de tuiles neuves. Voilà les abus que cause les us & coutumes de Paris, ainsi qu'il régnoit en l'ardoise. Mais suivant ces appréciations, les supercheries deviennent supprimées, au moyen de ce que l'on estimeroit les plâtres à leur valeur.

Deuxieme sorte de tuile nommée petit moule, idem de Bourgogne.

Le petit moule contient dix pouces de haut sur sept pouces de large,

D'ARCHITECTURE-PR & poséé à trois pouces de pureau;		U E.	3
le milier vaut sur le port à Paris, la somme de	341.	// f.	" d
tion vaut, chaque millier		<i> </i>	1/
Acquisition	371.	// f.	// d
Chaque tuile vaut environ			
Appréciation.			
Chaque millier fait en plein comble trois toises trois quarts su-			. ·
perficielles de couverture, compen- lation faite du déchet.			
Il faut chaque toise superficielle			
eux cents foixante-quatre tuiles; avoir, vingt-quatre en hauteur,			
k onze en largeur; à 9 deniers			•
chacune, valent		18f.	//(
A chaque toife <i>idem</i> il faut trente-fix lattes d'un pouce & de-			
mi de large, attachée à un pouce			
& demi de distance l'une de l'au- tre; à quatre den. 4 chacune, valent.		14	6
A chaque latte employée, deux		1	
deniers de clous, & les trente-six à la toise valent		6	**
Pour façon, chaque toise un sixieme		.0	<i></i>
de plus qu'à la tuile grand moule,			
observant qu'il y est employé plus detemps,pour tuiles,lattes, & clous,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
qui sont plus multipliés, vaut		6	6
Dépense	12l.		

162		TRAIT	Ē.		
De l'a	utre part.		121.	sf.	n d.
Le dix	ieme de b	énéfice	. I	4	6
Réglem	ent	• • • • •	. <u>131</u>	. 9f.	6d.
Le toise	s se fera con	nme ci-dessus	dit.		
	T uiles	recherchées i	dem.		
ront fourn place de c un fol neuf	ies fix tuile celles de nu deniers cha	perficielle fes s neuves à la ille valeur; cune, compris	i À	. 10 f.	6 d.
Dépense Le dixie	me de bén	éfice	. //1	. 10ſ. 1	1.2
Réglem	ent		//1.	11ſ.	6 d.
Le toisé été dit.	fera fait co	mme il a déja	1	3 .	
	$m{T}$ uiles	remaniées	idem.		
dessus, cha	que toise.	uile neuve ci-		6. 6f.	6 d. 6
Dépense Le dixi	eme de bén		. 2!	. 7ſ. 4	"d. 8
Régleme	nt	• • • • • •	21	. 11f.	8 d.
		•		1. 1	······································

Observation.

Tous les gravois qui provien-

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 163

dront des réparations seront enlevés aux champs à la charge du Propriétaire, & payés au tombereau, suivant l'usage, aux décharges ordinaires, & si toutesois ces gravois ne pouvoient se jetter en bas, & qu'il sût nécessaire de les descendre à la hotte, ils seront payés à l'Entrepreneur, chaque tombereau.

11. 11. nd.

Toutes lucarnes quelconques seront toisées selon leur superficie développée intrinseque, tant en ardoises qu'en tuiles, sans fixation comme ci-devant.

Une vue de faîtiere neuve, réduite à six pouces, com-

pris les plâtres.

Les égouts doubles en tuile de cinq, réduits à deux pieds, compris scellemens.

L'égout simple de trois tuiles, pour un pied de

tuile.

Tous égouts en tuile, aux combles en ardoises, se-

ront comptés pour tuile.

Et si toutesois ils sont peints en couleur d'ardoise à huile, ils seront payés en plus valeur comme peinture d'impression.

S'il y a un double d'ardoise, il sera compté pour six

pouces ardoises.

Les faîtieres en tuiles, sur comble en ardoises, seront cinglées, leur pourtour sur leur longueur pour tuiles.

Les plâtres des crêtes, 2 sols pour un pied courant,

fur leur longueur.

Si elles sont peintes comme dessus, à huile, elles

seront toisées & payées comme peinture.

Les arrestiers pour tuile & ardoise seront comptés pour un pied courant sur leur longueur, pris suivant la ligne d'inclinaison, compris déchet & plâtre.

La

164 TRAITÉ

Les noues seront de même estimées en plus valeur de leur surface, douze pouces pour les tranchis, chaque tranchis pour six pouces; les pentes au-dessous seront estimées en plus valeur, suivant ce qu'elles seront, à 2 sols le pied courant pour les plâtres.

Les pentes en plâtre sous les gouttieres ou chaîneaux, seront estimées à 2 sols le pied courant, suivant ce qu'elles seront, ou comme les aires des planchers, comptées

au Mâçon si elles le méritent.

Les gouttieres en chêne posées en place, six liv. la toise courante, ci. 61. // st. // d.

Autres especes de couverture.

On fait encore des couvertures en bardeaux ou de petites douves de tonneaux en chêne, que l'on coupe de douze pouces de longueur fur cinq & six pouces de largeur, toujours en œuvre; fixer le pureau au tiers de sa longueur aminci, du côté des clous ou recouvrement, attaché de deux clous chaque sur même lattis que l'ardoise, pour le plus solide, ou sur volice. Il faut qu'elles soient peintes en grosse couleur à l'huile ou autre couleur pour les garantir de la chaleur & des pluies. Il est même nécessaire de les faire peindre tous les deux ans. Cette couverture se fait & se toise comme la tuile & l'ardoise, & se paie à proportion du prix des matériaux.

D'après le détail ci-dessus, il est aisé de fixer le prix

de la toile superficielle.

10. La fourniture suivant la valeur du bardeau.

2. Façon comme à l'ardoise. 3. Même fourniture de clous.

4°. Idem pour la volice &c, pour les plâtres & déduction.

Le cent de bardeaux en chêne, de cinq & six pouces

51.	"	165 // d.
121.	10 f.	// d•
	_	
191. 1	ر 18	4 d.
21 1.	3 ſ.	10 d.
	51. 50 121. 2 " 2 191. 1	5l. " 50 # 12l. 10f. 2 13 # 14 " 10

Ce prix de bardeaux est, à Paris, fixé de cinq & six pouces de large audit prix, mais dans la province il est à meilleur compte; c'est de l'apprécier suivant les dissérentes contrées & prix des Ouvriers, consormément au détail ci-dessus.

Ces sortes de couvertures ne se sont sur les maifons qu'à désaut de la tuile, & se sont cependant pour les moulins à vent, étant plus légeres, ainsi que sur les bateaux des moulins à eau.

La peinture sur ces sortes de couvertures se toise en plus valeur, à toise superficielle, suivant sa nature, à une ou deux couches.

Dans les campagnes, & même dans les fauxbourgs de Paris, il y a des maisons que l'on couvre en chaumiere de paille de seigle, & en dissérens endroits, de roseaux. Après que les faîtages & pannes sont posés, on y attache, avec des clous, des perches en place de chevrons,

 ${f L}$ 3

de douze pouces de distance l'une de l'autre, & les perchettes en travers, de pareil distance l'une de l'autre sur le squelles le Couvreur applique le chaume avec des siens d'osser. Plus ces liens sont serrés, plus la couverture est de durée; elle se toise à Paris comme la couverture, & ailleurs à la travée. La travée est de douze pieds de large sur dix-huit pieds de haut, saisant six toises de surface.

Détail pour une toise superficielle.

SAVOIR;

Dix-fept bottes de paille, à six sols la botte, valent	5l. 2f.	2 d.
Six percheaux valent	<i>y</i> 6	
Une livre de clous de bateaux	" 7	
Ciaquante harres	" 5	
Façon, chaque toise	1 10	# ,
Dépense	=	
Le dixieme de bénéfice	" I4	<i>FI</i>
Réglement	71. 14s.	// d.
Chaque travée de six toises de		

Démonstration facile pour toiser la couverture d'un comble suivant les figures, par profil & élévation, A profil, B élévation, le produit sera conforme aux différens détails ci-dessus.

SAVOIR;

Ledit couvert en tuiles contient soixante-trois pieds de longueur, compris l'épaisseur des deux murs de pignons, sur cinquante-huit pieds de pourtour, compris égout double, de deux pieds chacun, produit en superficie cent une toiles, trois pieds à déduire pour les parties tronquées par trois murs en aîles adossant les cheminées, ensemble soixante-douze pieds de pourtour fur dix-huit de large pour les cheminées, ensemble soixante pieds de pourtour sur douze pouces de larges; pour les dix-huit lucarnes, sur les deux côtés de chacune, quatre pieds fix pouces de large, ensemble quatre-vingt-un pieds de large sur dix pieds de hauteur réduit, pris du devant d'icelles jusques & compris moitié de la hauteur du chevalet; après ces déductions, le surplus neuves. produit en superficie

La couverture idem de chacune de ces dix-huit lucarnes contient dix pieds de large, compris croupe, un pied chaque arrestier, Couverture en tuiles neuves.

74 t. 2 p. // N

TRAITE

168

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 169

Récapitulation des ouvrages contenus au susdit comble.

SAVOIR;

Observation.

Toutes les lucarnes en ardoises ou tuiles seront toujours toisées, leur surface après développement fait, sans avoir égard à l'usage qui fixe chaque lucarne avec croupe, à une toise & demie; c'est un abus, d'autant qu'il y auroit de la perte pour l'Entrepreneur dans l'une, & trop de bénésice dans l'autre.

Exemple.

Dans un comble de cette espece, les dix-huit lucarnes non ordinaires produisent au toisé quarante toises de surface, & danscertains combles en mansarde, ne produisent au plus qu'une demie-toise chaque; les dix-huit produi70 TRAITÉ

roient neuf toises superficielles, & d'autres une toise cha-

cune, les dix-huit produiroient dix-huit toiles.

Toutes les fois que la couverture remaniée ou autres fera faite sur vieux lattis, il en sera fait déduction sur les prix ci-dessus détaillés.

Un Compagnon Couvreur & son aide seront chaque jour six toises superficielles de lattis; à treize sols quatre deniers chaque toite, valent quatre livres, prix de la journée précédemment détaillée, ci...

41. "C "d

Lors de la construction de tout bâtiment quelconque, il faut, ainsi qu'il a déja été dit, spécifier au marché la qualité des matériaux. Savoir; en ardoise, qu'elle sera de la meilleure qualité, la latte & contre-latte de cœur de chêne, la tuile de grand ou petit moule, toutes provenantes de Bourgogne, ou autre nature, suivant les endroits; y apprécier se prix suivant la valeur des matériaux & prix des Ouvriers: le tout selon l'art, à dire d'Experts ou gens à ce connoissant, observant qu'il n'est accordé à l'Entrepreneur qu'un dixieme de bénésice sur la dépense totale, pourquoi il doit être payé de ses travaux dans le cours de l'année, d'après la perfection & réception des ouvrages, s'il n'y a titre contraire.

Il ne faut jamais hésiter de donner à l'Entrepreneur le prix & valeur de ses travaux, ni dissérer son paiement au temps sixé ci-dessus, sans quoi on le met dans le cas d'exécuter toutes supercheries, qu'il regarde

convenables, pour se dédommager.

1°. En place de l'ardoise, nommée grande carrée forte, il en sourni de la fine, moitié moins sorte.

2°. Cette ardoise, qui doit être à quatre pouces de pureau, est mise à cinq pouces dans les parties que l'on ne peut approcher.

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 171

3°. Il n'est point mis la quantité de clous nécessaire.

- 4° Il met de la latte blanche en place de celle de cœur de chêne.
- 5°. Il ne met qu'un clou pour l'attacher sur chaque chevron, au lieu de deux.

6°. De la contre-latte ou volice à moitié passée.

7°. Des plâtres aux égouts & pentes avec moitié de poussiere, &c.

En tuile neuve.

1° De la tuile de rebut sans crochets, de moindre acquisition.

2°. De vieilles tuiles aux égouts, retournées sur le côté opposé du premier emploi, demandées pour neuves.

3°. Il augmente de même le pureau.

40. De la latte blanche en place de cœur de chêne.

5°. De la poussiere idem dans le plâtre.

En remaniée.

Mêmes supercheries pour latte & plâtre.

En tuile recherchée.

10. Il ne fait que blanchir les plâtres sans aucunes dégradations.

2°. Il retourne les vieilles tuiles, au nombre de six par toise, qu'il accroche avec un clou pour n'en

point fournir de neuves, &c.

On voit donc qu'il est essentiel de donner le prix convenable à l'Entrepreneur pour éviter ces supercheries; mais aussi faut-il avoir un Inspecteur ou Commis éclairé pour y veiller, & le payer selon son mérite, asin qu'il n'ait pas occasion de s'entendre avec l'Entrepreneur pour avoir de lui un dédommagement du modique prix qu'il auroit du Propriétaire.

Couvertures en tuiles à claire voie.

SAVOIR;

Il faut, chaque toise superficielle, du grand moule, cent huit tuiles, tant plein que vuide, même pureau; c'est six en longueur, faisant chacune douze pouces de large; savoir, huit pouces & demi de plein, largeur de la tuile, trois pouces & demi de vuide & dix-huit en hauteur, à un sol 2 deniers chaque tuile comme dessus détaillé, valent. Lattes & clous comme dessus en plein comble. Chaque toise superficielle à façon, compris lattis & plâtre faits, vaut un quart moins qu'en plein comble.	61. 6f. //d.
ble, c'est	" 17 "
Dépense chaque toile Le dixieme de bénéfice	71. 18 s. 6 d.
Réglement	81. 14s. 4d.

Ordinairement les égouts, faîtes, & tout ce qui raccorde aux plâtres, se toile comme plein comble, suivant ce qu'ils sont.

Et les plâtres développés comme dessus en plus valeur, avec toute déduction des parties tronquées de mars, cheminées & lucarnes &c.

Tuile, petit moule à claire voie idem.

Cette tuile pleine a sept pouces de large & fait, tant plein que vuide, neuf pouces de large.

D'ARCHITECTURE-PR Il en faut chaque toise super- ficielle cent quatre-vingt-douze, à trois pouces de pureau, c'est vingt-quatre en hauteur & huit	ATIQ	UE.	173
en largeur, à 9 deniers chacune, valent	71.	4 f.	// d.
Pour la façon, les plâtres y com- pris, un quart moins qu'en plein comble, vaut chaque toise.		#	-
· ·			
Dépense	91.	4ſ. 18	6 d.
Réglement chaque toise	ıol.	з f .	// d.

Les déductions & plâtres, même égard que dessus dit.

Regles générales pour l'entretien annuel de la couverture en bâtiment.

L'on doit, avant que de donner la couverture d'un bâtiment à l'entretien, la faire mettre en bon état par une réparation générale.

Et avant que de faire cette réparation, il faut en constater tous les ouvrages nécessaires quelconques à faire, sans quoi l'Entrepreneur, sachant qu'il en aura l'entretien, en sera à neuf le plus qu'il lui sera possible, pour s'éviter la multiplicité des réparations dans le cours de son entretien.

Après cette réparation, il faut toiser la superficie totale de tous les combles, sans aucun usage, lequel toisé sera réduit à toise superficielle, estimée à 6 sols ladite toise, & ensemble la somme de

Et ensuite sera fait & dressé un marché double au prix convenu, par lequel l'Entrepreneur s'oblige d'entretenir tous les combles, maisons, &c. & généralement quelconques, appartenans à M. . . . & dont le toilé y sera joint; ledit Entrepreneur se chargeant de fournir ardoises, tuiles, clous, plâtres, outils, équipages, peines d'Ouvriers & ensévement des gravois qui proviendront des réparations, pour rendre place nette; & chaque année, sera fait la visite desdits ouvrages & le paiement n'en sera fait que lorsqu'ils seront reconnus être en aussi bon état qu'ils étoient avant que le marché en ait été fait.

Toutes les fois qu'il se trouvera des souches de cheminées à resaire, il sera accordé à l'Entrepreneur, en plus valeur pour le rétablissement de la couverture, neuf livres par chaque souche, ci.

91. "f. "d.

Ce prix ainsi fixé oblige l'Entrepreneur à ménager l'ardoise & la tuile lors de la découverture, pour

en fournir le moins possible.

S'il se trouvoit quelques parties d'entablement à refaire qui coutraignissent de refaire l'égout, il ne sera accordé à l'Entrepreneur que 4 liv. 10 s. chaque toise courante, ci.

Pour la pose de chaque toise courante de gouttieres, compris batellement & raccordement. . . .

S'il arrivoit que l'Entrepreneur eût à fournir des gouttieres de bois de chêne, elles seront de bonne qualité, sans pourriture, nœuds vicieux, gerçures ni aubier; & pour prouver l'utilité, l'Entrepreneur 4 10 "

4 10 "

Sera fait un état général de tous les plombs qui seront employés auxdites couvertures de l'entretien, dont les longueurs, largeurs & épaisseurs seront fixées & annéxées audit marché, desquels l'Entrepreneur sera responsable.

11

10

De même, si l'Entrepreneur étoit tenu de la pose du plomb, en place de celui usé de vétusté, ou détruit par l'impétuosité des vents, il lui sera payé par livre pesant. . . .

Comme aussi, s'il étoit tenu de fournir & poser une mitre sur une souche de cheminée, elle sui sera payée, compris la fourniture du fanton..

Et si au lieu de mitre, il étoit fourni & posé des tuiles, elles lui seront estimées......

Lorsque l'Entrepreneur sera obligé de rétablir des fermetures de cheminées, saillies des plinthes & ravalemens, ils seront toisés comme léger ouvrage, & estimés un sixieme de plus que le prix ordinaire, eu égard à la sujétion ou difficulté.

Dans le cas ou la charpente des combles fléchiroit par vétusté, & que l'on sût contraint de découvrir & recouvrir, alors il faudra ôter la vieille tuile avec soin, pour être remise en œuvre, & l'on en sournira de neuve le moins possible, sur lattis neuf, qui sera payée, chaque toise superficielle, moitié de la valeur de la toise de tuile neuve, compris démolition & sans usage.

Si ce même événement arrivoit à un comble couvert en arcoile (comme la découverture de cette nature, il y a plus [de déchet par celle que l'on casse que dans la tuile), alors ladite ardoise, tant en remaniée que fournie, sera estimée moitié remaniée & moitié ardoise neuve avec usage, la démolition y comprise.

Mais lorsque ces réparations de charpente proviendront du défaut d'entretien de la couverture, la dépense totale qui en sera faite sera à la charge dudit Entrepreneur, & par une des conditions expresses dudit

marché.

Tous autres ouvrages neus, non compris dans la superficie spécifiée audit marché d'entretien, seront payés suivant leur nature, & seront joints par augmentation à l'entretien & aux mêmes prix.

Et de même s'il étoit fait suppression de quelques édifices, il en sera fait la déduction suivant ledit prix.

S'il survenoit des réparations non prévues, occasionnées par tempête, seu du ciel ou incendie, elles seront à la charge du Propriétaire, & non à celle de l'Entrepreneur, qui le justifiera selon son état fait avant les dits événemens.

Il faut aussi, dans ledit marché, mettre la clause que ledit Entrepreneur sera obligé, dans le cours de son entretien, de saire balayer tous les trois mois, sur toutes les couvertures, pour éviter que la mousse ni croisse, nettoyer & dégorger les gouttieres & chaîneaux pendant les neiges, & que s'il n'y apporte point les soins, qu'il sera permis audit Propriétaire de prendre tel autre Entrepreneur qu'il jugera à propos en son lieu & place, après une sommation à lui saite, & que tous les frais quelconques seront au compte dudit Entrepreneur.

Clauses dudit marché.

Je soussigné..... Propriétaire demeurant à ... accepte

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE: 177 L... accepte le présent marché, & promet de payer tous les ans audit sieur ... la somme de ... après la vérification & réception des ouvrages reconnus en bon état par l'Architecte par moi choisi à cet esset, & continuer ledit paiement année par année.

Et moi maître Couvreur demeurant à accepte toutes les clauses & conditions du présent marché, fait double, & avons signé. A ce

PAVÉ EN GRÈS.

Détail pour fixer la valeur de chaque toise superficielle de pavé en grès quelconque à Paris.

201. "f. "da

 Estimation de chaque toise superficielle de ce pave en œuvre sur une forme de sable, avec ou sans bordure.

SAVOIR;

A chaque toise de ce pavé, il en saut quatre-vingt-un; à 5 sols 3 deniers chacun, valent Un demi-tombereau de sable de dix-huit pieds cubes, de six pouces	211. ss. 3d.
d'épaisseur, vaut	I IO · //
Façon, chaque toise	1 4 "
Dépense	23 l. 19 s. 3 d.
Le dixieme de bénéfice	2 10 11
Valeur en réglement, chaque toise	261. 10 s. 2 d.

Observation.

Avant de paver avec cette sorte de pavé, il saut que les terres qui le reçoivent soient piochées au moins d'un pied de prosondeur, pour disposer la sorme avec les pentes nécessaires, & donner lieu au pavé de s'asseoir solidement sur un terrein également remué pour qu'il prenne une assiette & tassement égal, sans quoi le poids du rouage des voitures le seroit déverser si quelque chose consolidé des terres lui résistoit plus dans un endroit que dans l'autre.

Dans le prix de ce pavé ci-dessus détaillé est comprise la souille des terres de cette sorme, ainsi que les pentes. Si cependant il se trouvoit des souilles outre celles ci-dessus pour le rabaissement des anciens sols, D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 179 le toilé en sera fait au cube, & mis à prix suivant l'estimation au détail des fouilles de terres ci-dessus.

De même s'il étoit nécessaire d'élever en surcharge les anciens sols, les souilles & enlévement des terres seront idem estimés en plus valeur à proportion du transport, observant toutesois de déduire la valeur de la souille d'un pied pour la sorme non faite, d'autant que ce sont les terres rapportées qui la sont, & compter en ce que dessus, ou ne compter les terres en surcharge que pour charge & transport dans douze pouces de hauteur.

Autre détail pour chaque toisé de ce pavé refendu en deux en sable, posé sur une forme de sable

SAVOIR;

Pour la resente de ce pavé, chaque cent au compte vaut, com-		c	•
pris retaille.		5 f.	
L'acquisition, chaque cent vaut. Le transport de chaque cent à	10	<i>!!</i> :	//
sa destination vaut	3	//	″
Valeur chaque cent	141.	51.	// d.
Chaque pavé de cette nature vi Estimation pour chaque toise Chaque toise, il faut quatre- vingt-un pavés, à 2 sols 10 deniers chaque, valent. Pour le sable de la forme & joints. Façon, chaque toise. Dépense chaque toise.	111. 1	pavé. 9 (. "	6 d.
	1	M 2	

De l'autre part	131.	9f. 6d.	;
Le dixieme de bénéfice	1	6 11	
Valeur en réglement	141.	16s. 5d.	

Sera de même faite la fouille des terres pour la forme d'environ neuf pouces de profondeur, & même égard pour les surcharges s'il s'en trouve.

Autre détail du même pavé sur une forme de sable, posé à chaux & sable.

SAVOIR;

Pavé fourni comme dessus	111. 9s. 6d.
Sable idem	I // //
Façon	1 // //
Il faut quatre minots de chaux	
pour cinq toises de pavé; à 24 sols	
le minot, valent 4 livres 16 sols,	
c'est chaque toise.	
Dépense chaque toise	141. 81. 10 d.
Le dixieme de bénéfice	8 10
Valeur en réglement	151. 17 f. 8d.
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

Autre idem sur forme de sable à chaux & ciment.

SAVOIR;

Pavé fourni comme dessus		111	91. 6	d.
Sable pour la forme		1	11 11	•
Façon idem	• • •	I	11 11	<u> </u>
		131.	9f. 6	d.

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. Ci - contre. 131. 91. 6d. Chaque toile superficielle, il faut un septier de ciment de douze boisseaux. Le muid est de douze septiers, & coûte 20 livres, c'est chaque leptier. 13 4 Chaux, comme dessus. . . . 19 Dépense, chaque toise. 161. 2f. Le dixieme de bénéfice.... 1 2 12 Valeur en réglement. 171. 141. 4d. Autre pavé refendu en trois, de sept pouces carrés, ayant environ trois pouces d'épaisseur. SAVOIR; 61. 13 s. 4 d. Chaque cent d'acquisition vaut. Pour la refente & taille, chaque cent vaut Pour le transport à sa destination, chaque cent vaut . . . Valeur chaque cent de pavé. 91. 18f. 4 d. Estimation chaque toise à chaux & ciment. SAVOIR; Pavé fourni, un cent chaque toise 51.18f. 4d. Sable pour la forme. " 101. 18f. 4d. M_3

De l'autre part	101. 181.	4 d.
Façon	I //	"
Ciment	1 13	4
Chaux	# 19	4
Dépense, chaque toise	141. 11 f.	// d.
Le dixieme de bénéfice	1 9	I
Réglement	161. "ſ.	1 d.

Même égard pour les fouilles comme dessus.

Autre idem sur une forme de sable, posé à chaux & sable.

SAVOIR;

Pavé fourni	9l. 18f.	4 d.
Sable	I "	//
Façon	I "	# 1.,
Chaux.	" 19	4 -
Dépense	121.171.	8 d.
Le dixieme de bénéfice	1 5	9
Réglement	141. 31.	ςd.

Observation.

Il n'est point accordé de déchet équivalent l'espace des joints à ce sujet, & les quatre au cent que le Mar-

chand accorde à l'Entrepreneur.

Lesdits pavés seront en grès de roche la plus dure, & seront bien taillés pour le parement de dessus, & joints pleins, afin qu'il n'y ait point de porte-àfaux sous le fardeau des voitures, sans quoi ils

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 183 s'épausreroient, & ne point souffrir qu'il soit employé d'écailles minces moins de trois pouces, car souvent ces écailles ont trois pouces d'épaisseur d'un côté, & un pouce de l'autre. Ils deviennent insolides, au rouage des voitures, & n'existent point en œuvre. Ils peuvent s'employer au long des murs, sous des sourneaux potagers, & autres endroits de cette espece.

Prix des journées d'Ouvriers employés à ces sortes d'ouvrages.

SAVOIR;

Un Compagnon est payé cha-		مر	-
que journée, à Paris	21	10f.	// d.
Le Manœuvre ou son aide,			
chaque jour	I	10	H

Chaque journée, un Compagnon & son aide feront ordinairement quatre toises superficielles de pavé, compris formes & pentes nécessaires; à 20 sols chaque toise, valent 4 livres, même valeur que la journée cidessus.

Il est prouvé qu'à la tâche un Compagnon & son aide en ont sait cinq & six toises chaque jour, mais à la journée, sixés comme dessus à quatre toises.

Pavé remanié en sable, sur une forme de sable.

SAVOIR:

Pour le sable fourni	11.	// f.	// d.
Façon, chaque toise	1	//	#
Dépense, chaque toise		// f.	// d.
Le dixieme de bénéfice	//	4	#
Valeur chaque toise en réglement.	21.	4ſ.	# d.
•	M	4	

Pavé idem, en salpétre.

SAVOIR;

11. nf. nd.
IO
I // H
21. 10f. // d.
" 5 "°
21. 151. #d.

Pavé idem, en mortier de chaux & sable, sur sorme de sable.

S A V O I R;

Sable		
Chaux		4
Façon	I "	#
Dépense, chaque toise	21. 19 ſ.	4 d.
Le dixieme de bénéfice	11 6	, ii
Réglement	31. 5 f.	4 d.

Pave idem, à chaux & ciment.

SAVOIR;

Sable pour la forme	11. nf. nd.
Ciment	
Chaux	·
Façon	I was the second
Dépense	41. 121. 8d.

D'ARCHITECTURE - PRA	TIQUE. 185
Ci - contre	41. 121. 8d.
Le dixieme de bénéfice	ı̂ 9 3
Réglement chaque toise	51. 11. 11d.
Observation.	

Il est dû à l'Entrepreneur, à tous les ruisseaux d'angle, un pied en plus valeur de la superficie intrinseque du pavé, pour le déchet des joints coupés suivant la diagonale, sujétion de taille & pose, ainsi qu'il est démontré à la sigure A, dans la longueur de la ligne diagonale.

Pour la refente de chaque cent de vieux pavé au compte. . .

w1. 12 f. 6 d.

Pour la retaille d'icelui pour l'équarrir, chaque cent idem au compte.

n 12 6

Taille & fente, le cent au compte.

11. 5 f. // d.

Avant que de mettre l'Entrepreneur en œuvre, il faut faire, ainsi qu'aux objets précédens, un devis & marché où il soit spécifié la qualité du pavé & son épaisseur, sur une forme de sable ou non, posé en sable, salpêtre, mortier de chaux & sable ou de ciment.

Tout bon mortier doit être composé d'un tiers de bonne chaux, & deux tiers de ciment ou sable, savoir; trois mesures de ciment & une mesure de chaux éteinte.

Faire choix de ciment de tuileau de glaise concassé, & non de terre rougie avec de la brique, ainsi que

cela se pratique journellement.

Il ne faut point employer de vieux pavés aux ruiffeaux, attendu que jamais le mortier ne peut faire corps avec le vieux pavé, vu que ses pores sont resserrés, & qu'il n'est plus spongieux, conséquemment moins susceptible de se consolider avec le mortier, comme lorsqu'il est neuf, tous ses pores étant ouverts, ainsi qu'il est observé aux fosses d'aisances, de n'en point mettre de vieux, sans quoi les matieres siltreroient entre le pavé & le ciment, ainsi que l'eau aux ruisseaux, & le plus souvent sur des voûtes de caves.

Tout pavé sera posé en bonne liaison, avec pente

nécessaire, au moins d'un pouce par toise.

Autre pavé nommé bloccage en cailloux, posé de champ sur une forme de sable, compris fouille comme dessus.

Savoir;

Le caillou rendu à Paris à fa destination coûte à l'Entre- preneur, la toise cube	481.," f.	// d.
Ledit bloccage doit être de douze pouces d'épaisseur. Chaque toise cube fait six toises	01 - 5	
fuperficielles, c'est chaque toise. Pour le sable de la forme & remplissage des joints. Façon.	81. "f. 1 10 1 10	# ************************************
Dépense, chaque toise Le dixieme de bénéfice	11 l. // ſ. 1 2	
Valeur en réglement	12l. 2f.	// d.

Nota. On a cru devoir insérer, pour la facilité publique, dans ce Traité, le rapport des mesures en bâtimens, tant à Paris qu'en province, & partie des pays étrangers, ainsi que la pesanteur des métaux & matériaux, &c. &c. étant analogues en partie auxdits bâtimens, & sans avoir recours à d'autres recherches pour opérer sur ces diverses mesures, en cas de nécessité.

MESURES EN BATIMENS

A PARIS.

SAVOIR;

La toise est de six pieds. Le pieds de douze pouces. Le pouce de douze lignes. La ligne de douze points.

Il y a différentes toiles nommées toiles courantes, de six pieds sur un pied, faisant six pieds de surface.

Toise superficielle, de six pieds sur six pieds,

faisant trente-six pieds de surface.

Toise cube, de six pieds de long sur six pieds de large, & six pieds de hauteur & prosondeur, saisant deux cents seize pieds cubes.

Le pied superficiel contient cent quarante-quatre

pouces.

Le pied cube contient mille sept cents vingt - huit pouces, &c.

Dénomination des mesures du pied de Paris & de la Province, ainsi que de quelques pays étrangers.

SAVOIR;

Le pied de Paris se divise,		Lig.
comme est dit ci-dessus, en.		//
Celui de Leyde, en	11	7
Celui de Savoie, en	10	#
Celui de Londres, en	11	3 .

	Pouc.	Ligi
Celui d'Andezie, en	10	7
Celui de Vienne en Autri-		• • •
che, en	11	8
Celui de Dannemarck, en.	10	9
Celui de Geneve, en	18	"
Celui d'Amsterdam, en	10	5
Celui d'Anvers, en	10	6
Celui de Lorraine, en	10	9
Celui de Lyon, en	12	7
Celui de Besançon, en		5
Celui de Grenoble, en	12	7
Celui de Dijon, en	II	7.
Celui romain antique, suivant	.):	. 1
la mesure au Capitole, en.	10	10
Celui de Suede, en	12	9
La palme romaine		Ó

Pesanteur de chaque pied cube de métaux & maté-

SAVOIR;

	119 10	1000		
	Liv.	Onc.	G.	G.
Eau. {Lepied cube d'eau douce pese. Celui de mer	72	11	3	5
Celui de mer.	73	//	//	//
Celui d'huile.	66	11	11	"
De vin	70	13	"	"
D'étain	5 32	"	#	//
De fer	576	#	R	#
De cuivre	648	"	N	11
D'argent	740	(. t //	"	"
De plomb	828	//	//	11
De mercure ou vif-argent	977	//	; //	Ŋ.
D'or	1368	<i>H</i>		1)
De terre forte	95	. //	11	A

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE.				
	Liv.	Onc.	G.	Ġ.
De fable terrein	120	7/	#	"
De sable de riviere	132	//	//	"
De chaux	56	"	"	"
De mortier de sable terrein, .	120	//	"	, //
Plâtre. De plâtre en poudre	80	"	"//	H
De platre, chaque lac	53	//	"	"
De pierre dure ordinaire	140	"	//	//
De lambourde	122	"	// .	//
De Saint-Leu	115	#	"	, //
De Liais	165	"	"	. //
De marbre	262	"	"	"
De brique	130	"	<i>"</i> "	"
De tuile.	127	"	"	77
D'ardoise	156	"	//	# .
De fel	110	4	4	"
De miel	104	ō		"
De cire	68	II	5	"
De charbon de terre	65	"	"	"
De grès	167	~	"	"
Bois. De bois de chêne	60	"	"	"
De dois dianc.	37	8	"	**
Le minot de bled à Paris	. <u>\$</u> 5	H	. //	

Division de la livre à Paris.

La livre se divise en quatre quarterons.

Le quarteron en quatre onces.

L'once en huit gros.

Le gros en soixante-douze grains.

Objets utilles pour l'arpentage, & autres.

Les grandes distances de la terre se mesurent par ieues: il y en a en France de trois sortes.

190 TRAITÉ

La grande lieue est de deux mille huit cents cinquante trois toises de longueur.

La moyenne, de deux mille quatre cents cinquante

toiles.

La petite, de deux mille toises.

Le pas géométrique ou brasse, selon les marins, est de cinq pieds.

Le pas commun en marche est de deux pieds six

pouces.

L'arpent ou le journal contient cent perches carrées.

La perche est de différentes mesures, suivant les

endroits, & souvent dans le même.

La plus grande est de vingt-huit pieds, & la plus petite de dix-huit pieds, bien entendu qu'avant d'arpenter dans quelques endroits quelconques, il faut s'assurer de la mesure que contient la perche du lieu où l'on doit arpenter.

Aunage.

SAVOIR;

L'aune de Paris, Lyon & Rouen contient trois pieds sept pouces dix lignes 5, & varie suivant les différens endroits.

L'aune de la Baronnie de Champcenay, en Champagne, contient deux pieds sept pouces trois lignes, & plus de cent villes & villages s'en servent pour les toiles.

Mesures.

Le muid de grains, mesure de Paris, contient douze septiers.

Le septier, deux mines ou douze boisseaux.

La mine, deux minots, le minot trois boisseaux

où mille sept cents vingt-huit pouces cubes.

Le boisseau seize litrons.

Et le litron trente-six pouces cubes.

Le muid d'avoine double de celui du bled à Paris, & contient douze septiers, le septier ving-quatre bois-feaux.

Le muid de sel contient douze septiers, le septier quatre minots, le minot quatre boisseaux, le boisseau seize litrons.

Le muid de charbon de bois contient vingt mines pour le Bourgeois, & seize pour les Marchands, la mine deux minots.

Le minot huit boisseaux.

La voie ou muid de charbon de terre contient quinze minots, le minot six boisseaux.

Le muid de ciment contient douze septiers, le septier douze boisseaux & cent quarante-quatre boisseaux au muid, ou quarante-huit minots.

Le muid de plâtre contient trente-six sacs, chaque

sac deux boisseaux ou huit pouces cubes.

Le muid de vin, mesure de Paris, contient deux demi-muids, ou trente-six septiers, ou deux cents quatre-vingt huit pintes, y compris la lie.

Le demi-muid deux quartauts, ou dix-huit septiers,

ou cent quarante-quatre pintes.

Le quartaut neuf septiers ou soixante-douze pintes, le eptier quarte quartes ou huit pintes, la quarte deux pintes, la pinte deux chopines, la chopine deux demiseptiers & le demisseptier deux poissons.

La queue de Bourgogne ou d'Orléans contient deux demie-queues ou quatre cents trente pintes, la demi-

queue deux cents quinze pintes.

La queue de Champagne contient deux demi-queues ou quarante-huit septiers, ou environ trois cents quatrevingt quatre pintes, y compris la lie, qui fait environ un muid un tiers, la demie-queue, deux quartauts ou vingt-quatre septiers ou cent quatre-vingt douze pintes, le quartaut quatre-vingt-seize pintes, le demi-quartaut, quarante-huit pintes.

La pinte de vin contient quarante-six pouces cubes, & pese une livre \(\frac{1}{4}\) & \(\frac{1}{4}\); le muid pese cinq cents soixante huit livres; le pied cube pese soixante-dix livres treize onces; il y en a huit pieds cubes au muid.

Nota. Ce détail n'a été rapporté ici que pour l'appréciation du poids de l'eau, pour les réservoirs quelconques qui seront poses sur planchers, afin de donner la sorce proportionnelle aux bois, & fixer leurs grosseurs.



TARIF D'ABRÉVIATION,

Pour faciliter les réductions de calculs des différentes natures d'ouvrages, en soustrayant la division pour, d'une surface en pieds quel-conques, de même les supposer en pieds cubes, en trouver la réduction des toises, tant courantes, que superficielles & cubes.

Le pied de toise courante est un pied, les six saisant la toise; le pied de toise superficielle est six pieds sur un pied, les six saisant trente six; le pied cube est de trente-six pieds, les six saisant deux cents seize pieds cubes à la toise, &c.

PIEDS Superficiels.	TOISES Courantes.	TOISES Superficielles.	TOISES Cubes.
P. P. 1 " 2 " 3 " 4 " 5 " 6 " 7 " 8 " 10 " 11 " 12 " 13 " 14 "	T. P. P. // I // // 2 // // 3 // // 4 // // 5 // I // // I I // I 2 // I 3 // I 4 // I 5 // 2 // // 2 I // 2 2 //	T. P. P. " " 2 " " 4 " " 6 " " 8 " " 10 " 1 4 " 1 6 " 1 8 " 1 10 " 2 " " 2 4 " 2 6	T. P. P. L. """ 4 """ 1 8 """ 1 8 """ 2 " """ 2 4 """ 3 8 """ 3 8 """ 3 8 """ 4 4 """ 4 8

	7. 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		AND THE REAL PROPERTY.
PIEDS	TOISES	TOISES	TOISES
Superficiels.	Courantes,	Superficielles.	Cubes.
Capernet			
	1	1 0 0 0	7 D D T
T. P.	T. P. P.	T. P. P.	T. P. P. L.
16 //	2 4 //	// 2 8	" " 5 4
17 //	2 5 //	// 2 10	,
18 //	3 // //	// 3 // /	
19 //	3 1 //	1 7 1	" " 6 8 " " 6 8
20 //	3 2 1/	11 3 4 1 3 6	# # 7 #
2I // 22 //	3 3 "	11 3 8	
23 //	3 4 "	// 3 10	
24 //	4 // //	" 4 "	
25 //	4 1 //	// 4 2	Δ 1
26 11	4 2 11	11 4 4	// // 8 4 // // 8 8
27 //	4 3 "	11,46	11 11 9 11
28 //	4 4 "	11 4 8	
29 //	4 5 11	// 4 10	" " 9 4 " " 9 8
30 //	5 11 11	11 5 11	// // IO //
31 //	5 I "	11 5 2	// // 10 4
32 //	5 2 11		# # 10 8
33 "	5 3 "	1156	// // II //
34 "	5 4 1/	# 5 8 # 5 10	// // II 4
35 //	5 5 "	// 5 10	// // II 8
36 11	6 11 11	I / // //	// I // //
72 11	12 // //	2 // //	// 2 // //
108 //	18 // //	3 " "	11 3 11 11
144 //	24 // //	4 // //	" 4 " "
180 //	30 // //	5 11 11	11 5 11 11
216 .11	36 // //	6 11 11	I // // //
252 //	42 // //	7 11 11	I I // // I 2 // //
288 //	48 // //		I 2 // //
324 //	54 " " 60 " "	9 " "	I 4 // //
360 11	ا الا المالية	11 // //	I 5 // //
396 "	66 11 11	12 // //	2 11 11 11
432 11	78 11 11	13 " "	2 I // //
.)	84 11 11		3 2 11 11
504 11	84 // //	14 // //	3 2 //

PIEDS	TOISES	TOISES	TOISES
Superficiels.	Courantes.	Superficielles.	Cubes.
Т. Р.	1. P. P.	1. P. P.	T. P. P L.
540 //	90 11 11	15 // //	2 3 // //
576 11	96 11 11	16 // //	2 4 N N
612 //	102 // //	17 // //	2 5 // //
648 #	108 // //	18 // //	3 // // //
684 "	114 // //	19 // //	3 I // #
720 //	120 // //	20 // //	3 2 // //
756 "	126 // //	21 // //	3 3 // //
792 //	132 // //	22 // //	3 4 11 11
828 #	138 // //	23 // //	3 5 11 11
864 "	144 // //	24 # 11	4 // // //
900 //	150 // //	25 11 11	4 1 // //
936 "	156 // //	26 11 11	4 2 // //
972 //	162 // //	27 // //	4 3 " "
1008 //	168 // //	28 // //	4 4 11 11
1044 //	174 // //	29 // //	4 5 " "
1080 //	180 // //	30 // //	5 // // //
1116 //	186 // //	3f // //	5 I // //
1152 //	192 // //	32 // //	5 2 // //
1188 "	198 // //	33 // //	5 3 " "
1224 //	204 // //	34 // //	5 4 " "
1260 //	210 // //	35 // //	5 5 11 11
1296 //	216 // //	36 // //	
1332 //	222 // //	37 // //	6 1 11 11
1368 "	228 // //	38 // //	6 2 11 11
1404 #	234 // //	39 " "	6 3 11 11
1440 //	240 // //	40 // //	6 4 11 11
1476 //	246 11 11	4I // //	6 5 11 11
1512 //	252 // //	42 // //	7 " " "
1548 "	258 // //	43 // //	7 1 // //
1584 "	264 // //	44 " "	7 2 11 11
1620 //	270 // //	45 // //	7 3 " "
1656 "	276 // 1/	46 // //	7 4 " "
1692 "	282 // //	47 // //	7 5 11 11
1728 //	288 // //	48 // //	8 // // //

PIEDS Superficiels.	TOISES Courantes.	TOISES Superficielles.	TOISES Cubes.
T. P. 1764 # 1800 # 1836 # 1872 # 1908 # 1944 # 1980 # 2016 # 2052 # 2038 # 2124 # 2160 # 2232 # 2268 # 2304 # 2340 # 2340 # 2340 # 2376 # 2412 # 2448 # 2484 # 2520 # 2556 # 2592 # 2628 # 2772 # 2808 # 2844 #	T. P. P. 294 " " 306 " " 312 " " 318 " " 324 " " 336 " " 342 " " 348 " " 348 " " 354 " " 366 " " 372 " " 373 " " 374 " " 375 " " 408 " " 408 " " 414 " " 420 " " 426 " " 432 " " 438 " " 444 " " 450 " " 450 " " 468 " " 474 " "	T. P. P. 49 " " 50 " " 51 " " 52 " " 53 " " 56 " " 57 " " 58 " " 60 " " 61 " " 62 " " 63 " " 64 " " 65 " " 67 " " 68 " " 70 " " 71 " " 72 " " 73 " " 74 " " 75 " " 76 " " 77 " " 78 " " 79 " "	T. P. P. L 8 1 " " 8 2 " " 8 3 " " 8 4 " " 9 1 " " 9 2 " " 9 3 " " 9 4 " " 10 1 " " 10 2 " " 10 3 " " 10 4 " " 10 3 " " 11 1 " " " 11 2 " " 11 3 " " 11 4 " " 11 5 " " 12 1 " " 12 1 " " 12 2 " " 12 3 " " 12 4 " " 13 " " " 13 " " " 13 " " "
2880 // 2916 // 2952 //	480 <i> </i> 486 <i> </i> 492 <i> </i>	79 " " 80 " " 81 " " 82 " "	13 2 // // 13 3 // // 13 4 // //

The second secon			
PIEDS	TOISES	TOISES	TOISES
i		CGaiallag	Cubes.
Superficiels.	Courantes.	Superficielles.	Cuves.
T. P.	T. P. P	T. P. P.	T. P. T.
2 938 #	498 // //	83 // //	13 5 //
3024 //	504 11 11	84 // //	14 // //
3000 //	510 // //	85 // //	14 I //
3096 //	516 // //	86 " "	14 2 //
3132 //	522 // //	87 // // 88 // //	14 3 //
3168 //	528 // //	1 ^	14 4 # 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
3204 //	534 // //	1 '	15 // //
3240 11 3276 11	540 11 11 546 11 11	91 // //	15 1 //
3312 //	552 11 11	92 // //	I
3348 #	558 " "	93 11 11	15 3 //
3384 //	564 11 11	94 11 11	15 4 //
3420 //	570 // //	95 // //	15 5 //
3456 11	576 11 11	96 11 11	16 // //
3492 //	582 11 11	97 11 11	16 1 //
3528 //	588 // //	98 // //	16 2 //
3564 11	594 11 11	99 // //	16 3 //
3600 11	600 11 11	100 // //	16 4 //
3636 11	606 // //	101 // //	16 5 //
3672 11	612 // //	102 // //	17 // //
3708 //	6:8 // //	103 // //	17 1 //
3744 "	624 // //	104 // //	17 2 //
3780 //	630 11 11	105 // //	17 3 11
3816 //	636 11 11	106 // //	17 4 "
3852 //	642 // //	107 // //	17 5 //
3888 //	648 11 11	108 // //	18 1 1/
3924 //	654 11 H	109 // //	- ^ 11
3960 "		110 // //	
3996 <i>11</i>	666 11 11	112 // //	18 3 1/
4032 //	678 // //	113 // //	18 5 //
4104 //	(84 // //	114 // //	19 # #
4140 //	690 11 11	115 // //	19 1 #
4176 11	696 11 11	116 // //	19 2 11

PIEDS Superficiels.	TOISES Courantes.	TOISES Superficielles.	TOISES.
P. P. 4212 " 4248 " 4284 " 4320 " 4356 " 4392 " 4428 " 4464 " 4500 " 4536 " 4572 " 4608 " 4644 " 4680 " 4716 " 4752 "	T. P. 702 " 708 " 714 " 720 " 726 " 732 " 738 " 744 " 750 " 768 " 768 " 774 " 780 " 786 " 792 "	T. P. P. 117 " " 118 " " 119 " " 120 " " 121 " " 122 " " 123 " " 124 " " 125 " " 126 " " 127 " " 128 " " 130 " " 131 " " 132 " "	T. P. P. L 19 3 " " 19 4 " " 19 5 " " 20 " " " 20 2 " " 20 3 " " 20 4 " " 20 5 " " 21 1 " " 21 2 " " 21 3 " " 21 4 " " 21 5 " " 21 5 " "

Regles d'appréciation, qui établit la maniere de connoître le susdit tarif.

EXEMPLE.

Pour, d'une superficie quelconque, supposée de cinq cents quatre-vingt-dix-sept pieds six pouces, en trouver les toises courantes,

Il en faut prendre le sixieme, & l'on aura quatre-vingt dix-neuf toises trois pieds six pouces pour toises courantes, ci.....

Toises courantes.
99 t. 3 p. 6 p.

Pour de cette même superficie, en trouver les toises superficielles, Il faut prendre le sixieme des D'ARCHITECTURE - PRATIQUE.

199

toises courantes, & l'on trouvera seize toises trois pieds sept pouces pour toises superficielles, ci...

Toises superficielles. 16 t. 3 p. 7 p.

Pour, de cette même quantité de pieds superficiels supposés en pied cubes, en trouver les toises cubes,

Il faut de même prendre le fixieme des toises superficielles, & l'on trouvera deux toises quatre pieds sept pouces deux lignes cubes,

Toises cubes. 2 t. 4 p. 7 p. 21.

Opération.

	toiles.	pieds. 597	р. б	ı.	de surface supposés.
<u>z</u>	99	3	6		toiles courantes.
1	16	3	7		toises superficielles.
-	2	4	7	2	toises cubes.

DÉMONSTRATION

Concernant les différens calculs en bâtimens.

L'A plupart des Architectes & Entrepreneurs calculent suivant une ancienne & très-longue méthode, & se surchargent la mémoire; mais pour leur donner plus d'aisance & de facilité, il est démontré ci-après une abréviation sur une même base, pour tous calculs de toutes natures d'ouvrages quelconques.

Exemple, suivant l'ancien usage & presqu'ordinaire.

Pour, d'une superficie (supposée de soixante pieds de

longueur sur cinquante sept pieds six pouces de largeur, multipliée l'une par l'autre), en trouver les toises courantes, la superficie est de trois mille quatre cents cinquante pieds divisés par six pieds, le produit est de cinq cents soixante-quinze toises courantes.

Opération.

pieds 60 57	de longueur. 6 de largeur.
420 300 30	3450 pieds de surface.
3450	pieds de surface à diviser par 6.

Même opération par abréviation, sans se servir de la division.

SAVOIR;

Il faut réduire en toises courantes les soixante pieds de longueur, qui donneront dix toises à multiplier par les pieds de largeur, le produit sera le requis comme dessus, de cinq cents soixante-quinze toises.

60 p. de longueur font. . . . 10 t.

57 p. 6 pouces de large. . . . 57 p. 6 p.

70
505

Egalité. 575 toises courantes.

Autre opération.

Pour, de cette même surface, en trouver les toises

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 201 superficielles, suivant l'ancien usage, l'on divise les trois mille quatre cents cinquante pieds de surface par trente six pieds à la toise; le produit au quotien se trouve de quatre-vingt-quinze toises & demie douze pieds.

EXEMPLE.

3 21 0 3450 pieds de surface.

à diviser par 366 95 t. ½ 12 p. de t. superficielles.

Même opération par abréviation.

Il faut réduire les soixante pieds de longueur en toises courantes, ainsi que les cinquante-sept pieds six pouces de large, les multiplier l'un par l'autre.

Exemple.			
	toile:	s. p.	po.
57 pieds 6 pouces de large	. 9	3	6
	90		
	5	5	
Surface comme dessus	95	5	

Autre opération.

Pour, de cette même surface, sur neuf pieds de profondeur, en connoître les toises cubes, suivant l'ancien usage, l'on multiplie cette surface par la prosondeur, ce qui sorme des pieds cubes à diviser par deux centsTRAITÉ
feize pieds à la toise cube; l'on aura au quotien les
toises, pieds, pouces & lignes cubes de cent quarante trois toises trois quarts.

EXEMPLE.

57 pieds \(\frac{1}{2}\) de large.	08 6 0941 2 31050	
30	21666	143 t. \(\frac{3}{4}\) cubes.
3450 p. de furface. 9 p. de profondeur.	2	
31050 p. cubes à diviser	par 216 pieds.	

Abréviation de l'opération ci-dessus.

Il faut de même mesurer la longueur par la largeur, réduite à toises courantes sur la prosondeur, à toises réduites idem, le produit sera requis.

Ехемрі Е.			
	toises.	pieds.	p •
60 p. de longueur font	10	//	H
57 p. 6 p. de large font	9	3	6
	90	//	//
	5	5	"
Surface	.95	5	//
Sur 9 p. de profondeur fait	I	3	//
	95	5	//
	47	5	6
Cube, comme dessus	143	4	6

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 203

Calcul de la Charpente suivant l'ancien usage.

Pour un morceau de bois de vingt-quatre pieds de long sur douze pouces de grosseur, l'on multiplie la grosseur par elle-même; douze pouces par douze pouces produisent cent quarante-quatre pouces, à multiplier par quatre toises de longueur, produit cinq cents soixante-seize à diviser par soixante-douze pouces à la piece produit au quotien, huit pieces de bois.

EXEMPLE.

12 pouces. 12 pouces.	576 pouces. 8 pieces de be	oic
144 pouces de gros. 4 toises de longueur.	72	319¢
576 pouces à ce morcea	u de bois.	

Abréviation.

Cette piece de bois, de douze pouces de gros, multipliés l'un par l'autre, produit cent quarante-quatre pouces de grosseur, ou deux toises; en en prenant le douxieme sur quatre toises de longueur à multiplier l'un par l'autre, produit huit pieces.

EXEMPLE.

4 toises de longueur. 2 toises de grosseur.

8 pieces. Egalité à ce que dessus.

7 TRAITÉ

Il est donc démontré qu'il faut connoître les pouces de grosseur quelconques, multiplier l'un par l'autre, en prendre le douxieme pour en faire des pieds, ensuite le sixieme pour en faire des toises; à multiplier par les toises, pieds & pouces de longueur, l'on aura le produit des pieces, pieds, pouces, lignes & points, si l'on veut.

Autre opération sur même principe d'abréviation.

EXEMPLE.

Un morceau de 51 pieds 9 pouces de longueur produit 8 toises 3 pieds 9 pouces.

De 9 pieds & 10 pouces de grosseur, produit 90

pouces ou 1 toise 1 pied 6 pouces de grosseur.

Abréviation.

toile 8	s. pie 3 I	eds pou 9 6	_	de longueur, faisant 51 pieds que grosseur, faisant 90 pouc	p.
8	3	9			i e i se
2	Ó	11	3	one de la companya d	
IOPic	:. 4	8	3	produit comme dessus.	,

Opération suivant l'ancien usage.

EXEMPLE.

90 pouces de grosseur.	05
8 t. 3 p. 9 p de longueur.	77 ⁶
720	722
45	7
776p. 3 lignes de bois à div	ifer comme dellis not

776 p. 3 lignes de bois à diviser comme dessus par 72 pouces à la piece.

Il est prouvé que l'opération par abréviation est plus sensible que l'ancien usage, le tout fondé sur un même principe de calcul.

Enfin, toute superficie & cube sont fondés sur le même principe de calcul, devenant général, & satigue moins les sens que l'ancien usage, dont la maniere de calculer differe sur chaque nature d'ouvrage.

Calcul de la Vitrerie.

Suivant l'ancien usage, supposé à plusieurs croisées, ensemble cent ving-trois carreaux de verre quelconque, de chacun neuf pouces de large sur treize pouces de hauteur, produisent chacun cent dix-sept pouces de superficie; à multiplier par les cent ving-trois carreaux, produisent ensemble quatorze mille trois cents quatre-vingt-onze pouces de superficie; à diviser par cent quarante-quatre pouces au pied carré, l'on aura au quotien la quantité de quatre-vingt-dix-neuf pieds \(\frac{1}{4}\) & vingt-sept pouces de verre.

EXEMPLE.

13 9

117 pouces pour un carreau.

123 carreaux de verre. 117 chacun en superficie.	13 143 5 14391 pouces surface.
861 123 123	99 p. \(\frac{3}{4}\& 27 \) p. \(\frac{144}{14}\)

14391 pouces de surface.

Abréviation sur le principe général.

Il faut mettre les cent ving-trois carreaux de neuf pouces de large chacun à pied courant, faisant ensemble quatre-vingt douze pieds trois pouces de longueur sur treize pouces de hauteur, produisent ensemble quatrevingt-dix-neuf pieds onze pouces trois lignes.

EXEMPLE.

de de	23 ca "	rreaux. 9 pouces chacun.	- Marian de la companya de la compan
(SI	6	
3	0	9	
5)2 p. I	3p. de longueur. 1 de hauteur.	
5)2 7	8 3	
5	9 :	11 3 lig. superficiels of	le verre comme dessus.

Calcul de la Dorure.

La dorure est réduite de même au pied superficiel, & se calcule sur le même principe.

EXEMPLE.

La bordure du cadre d'un tableau supposé de quatorze pieds neuf pouces six lignes de pourtour sur neuf pouces cinq lignes de profil, produit en superficie onze pieds sept pouces trois lignes cinq points \frac{1}{2}.

Opération.

Sur	pieds.	pouces. 9 9	lignes.	points //	de pourtour, de profil.
Pour 6 pouc.	7	4	9	H	-
2	2	5	7	//	
I	1	2	9	6	
4 lig.		4	ΙΙ	2	
ī		Ī	2	9 1/2	
: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11	7	3	5 = 1	superf. de cette bordurs

Cette maniere de calculer devient générale pour toutes natures d'ouvrages, & plus facile que l'ancien usage.

GÉOMÉTRIE-PRATIQUE.

Comme il y a tant d'auteurs qui ont traité à fond des principes de géométrie, on n'a pas cru devoir en traiter amplement ici, mais seulement en donner une idée pratique pour faciliter, sans une grande recherche, à toiser toute surface quelconque, nommée Planimétrie.

L'Altimétrie est la mesure en hauteur d'une maison, tour, clocher, pyramide & autres.

Longimétrie, c'est de mesurer en longueur, lar-

geur, ou distance tant accessible qu'inaccessible.

Stéréométrie, c'est la mesure des corps solides & cubes par trois dimensions, longueur, largeur & hauteur.

Pour parvenir à ces opérations, il faut connoître les mesures.

SAVOIRS

Le pied de Paris contient douze pouces, le pouce douze lignes, la ligne douze points.

La toise contient six pieds.

Le pied carré en superficie plane contient douze pouces sur douze pouces, produit en superficie cent quarante-quatre pouces.

La toise courante contient en superficie six pieds

sur un pied.

La toise superficielle contient six pieds sur six pieds,

produit en superficie trente-six pieds.

La toise cube contient six pieds de long sur six pieds de large, & six pieds de hauteur ou prosondeur, produit en cube deux cents seize pieds.

Le

Le pied cube contient douze pouces de long sur douze pouces de large & douze pouces de hauteur, produit en cube mille sept cents vingt-huit pouces, ainsi de toute autre mesure.

L'arpentage ou mesure des superficies planes des terres labourables, prés, vignes, bois & autres.

Les mesures sont inégales, & varient dans les différentes provinces.

A PARIS.

L'arpent est composé de cent perches.

La perche de dix-huit pieds sur dix-huit pieds, saisant neuf toises de surface chaque perche, & à l'arpent
neut cent toises de surface. (C'est la mesure la plus
petite, de dix huit pieds à la perche.)

Il y a des perches de dix-huit pieds carrés, de dixneuf pieds quatre pouces, de vingt pieds, de vingtdeux pieds, de ving-quatre pieds & vingt huit pieds carrés.

Alors c'est le conformer aux dissérentes mesures.

L'arpent de ces différentes mesures est toujours de

cent perches, pour regles générales.

Ayant expliqué ce que c'est que la géométrie, & l'ayant divisée en quatre principales parties, reste à traiter des définitions par lesquelles on apprend à discerner les divers sujets qui tombent sous la mesure, lesquels ont des sormes diverses, comme triangles, carrés, parallélogrames ou rectangles, rombes, romboides, trapezes & trapézoïdes, cercles, ovalles, & autres superficies régulieres & irrégulieres, & qui vont être démontrées, suivant la pratique, par des regles sondamentales qui ne peuvent recevoir aucuns doutes, d'après les justes mesures.

DÉFINITION DE GÉOMÉTRIE.

Cote A, ligne droite, commençant par un point, & se terminant de même.

Cote B, ligne droite parallele.

Cote C, angle rectiligne, c'est l'inclinaison d'une

ligne droite à une autre.

Cote D, quand une ligne droite, appellée perpendiculaire, tombe sur une autre ligne droite de niveau ou horisontale, représente un trait carré & sorme deux angles droits de quatre-vingt dix degrés chacun, l'angle A représente un angle aigu ou oxique, moins ouvert qu'un angle droit. L'angle B C D, côté opposé, même figure, représente un angle obtus ou ambligone, plus ouvert qu'un angle droit.

Cote E, ligne courbe.

Cote F, ligne mixte, partie droite & partie courbe.

Cote G, angle curviligone, étant circulaire en plan des deux côtés.

Cote H, angle mixtiligne, ayant un côté droit & l'autre circulaire.

Deux lignes droites n'enferment point un espace.

Figure, est ce qui est enclos d'une ou de plusieurs lignes, comme le cercle, lequel est appellé circonsérence, au milieu de laquelle est un point nommé centre, figure I.

AB, diametre du cerc'e, ligne droite passant par le centre, avec terminaison à la circonférence.

A B C, demi-cercle, est une figure comprise de la moitié de la circonférence.

ABCD, grand secteur du cercle, ayant deux demi-

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 211 diametres & plus que la moitié de la circonférence.

A D, petit secteur, ayant idem deux demi-diametres,

& moins que la demi-circonsérence.

LF, portion de cercle composé d'une ligne droite ou corde, & d'une portion de circonsérence plus grande ou plus petite que la moitié, figure K.

Cote L, se nomme ligne spirale.

Planimétrie.

Il y a six sortes de triangles nommés triangles équilatéral, isocelle, scalene, rectangles, ambligone &

oxigone.

Figure premiere, représente un triangle équilatéral a trois, les trois côtés égaux, & les trois angles idem. Tout triangle quelconque en superficie est la moitié d'un carré.

Pour en avoir le toisé plane, il faut multiplier la longueur de la base A B par la moitié de la perpendiculaire C D; le produit de sa surface sera requis, ou la base par la perpendiculaire du produit, en prendre moitié.

Opération.

Figure 2, représente un triangle isocelle qui a deux côtés seulement égaux, ainsi que deux angles, se toise ou mesure en superficie, de même que le précédent.

Figure 3, représente un triangle scalene qui a trois côtés inégaux, deux angles aigus & un obtus; pour en trouver la superficie, se mesure comme les précédens, la longueur de la longueur de la base C B, par moitié idem de la hauteur de la perpendiculaire A D.

Figure 4, représente un triangle rectangle ayant un angle droit & deux aigus, se mesure en surface idem, en multipliant la longueur de la base A B par la moitié de la perpendiculaire A C, ou la longueur

B C, par la perpendiculaire A D.

Figure 5, représente un triangle ambligone ayant trois côtés inégaux, un angle obtus & deux aigus, la surface de même que dessus la longueur de la base BC. par moitié de la perpendiculaire A D.

Figure 6, représente un triangle oxigone, qui a les trois côtés inégaux & les trois angles aigus, se mesure

de même que les précédens.

Autre proposition.

Si sur un emplacement quelconque, figure 7, représentant un triangle rectangle ou autre, il y eût empêchement de connoître la perpendiculaire C D, pour en toiser la superficie, il faut faire une autre opération, n'ayant, pour y parvenir, autre connoissance que les trois côtés A B de vingt-cinq toises de long, le côté B C de quinze toises, & CA de vingt toises : il faut additionner les trois côtés ensemble, qui produisent soixante toises de long, dont la moitié est de trente toises, il faut ôter 15 C B de 20 A C, reste 5, idem, de 25 reste 10, conséquemment 15, 10, 5 qu'il faut multiplier l'un par l'autre pour avoir au produit 750, lesquels multipliés par la moitié de la somme des côtés, qui est 30, le produit sera de 22500, dont la racine est quarré de cent cinquante toiles pour la superficie de ce triangle comme de tout autre.

Opération.

15	30 15	30 20	30 25
20 25	15	10	5
60 longueur des trois cô 30 moitié de cette longu	10		
		150	o 5
		75	Q O
		2250	0
100		_	

22500 2500 2500 3

Problème pour connoître la longueur de la perpendiculaire C D de ce triangle par calcul, sans l'opérer n'y épurer, autrement dit le tracer.

Opération.

Il faut trouver la surface du carré fait de la ligne BC, de quinze toises ou quinze pieds, produit en superficie 225, duquel faut soustraire la surface du carré de l'éloignement de la perpendiculaire BD, lequel est de 9 pieds en carré, produit en surface quatre-vingt-un pieds; le surplus sera la longueur de la per-

pendiculaire CD, après en avoir extrait la racine carrée, laquelle longueur de la perpendiculaire est de douze pieds.

Preuve.

225 surface du carré BC.

81 carré ou surface BD à soustraire.

144 à extraire.

000

144 12 pieds, longueur de la perpendiculaire.
22

Observation.

Tout triangle a 180 degrés, moitié du cercle.

Proposition inaccessible pour mesurer la superficie plane d'un triangle scalene ou oxigone, figure 8, ne connoissant que la longueur de la base supposée de quatre vingt pieds de long A B, & les degrés des deux angles de la base; conséquemment il est connu comme les degrés de l'autre angle inaccessible; ayant additionné les deux angles connus de la base B, soixante-quatorze degrés, A soixante-dix degrés de cent quatre-vingt, reste pour le troisseme angle trente-six. D'après cette opération il faut connoître la table des sinus pour sixer la distance A D D B, où tombe la perpendiculaire, ainsi que la longueur de cette perpendiculaire, de même les longueurs B C & A C.

Opération.

Le sinus de 36 degrés est de 58779. Le sinus de 70 degrés est de 93969. Le sinus de 74 degrés est de 96126.

Ces opérations se sont par regles de trois.

Pour connoître la longueur B C, il faut dire si cinquante-huit mille sept cents soixante-dix-neuf sinus de trente-six degrés donnent quatre-vingt pieds de base, combien quatre-vingt-treize mille neuf cents soixante-neuf sinus de soixante-dix degrés de l'angle A.

93969 sinus de 70. 80 Base A B à multiplier par ce sinus.

7517520 à diviser par le sinus de 36 degrés.

42 4640 8 163964 7 7517520 127 p. longueur BC, réduits à 128 p. vu 5877999 l'indivisible pour éviter fraction. 58777 587

Même opération pour le côté opposé A C.

Si 58779 sinus de 36 donnent 80 p. de base AB, combien 96126 sinus de 74 degrés angle B.

96126 sinus de 74 80 base AB.

7690080 à diviser par le sinus de 36.

1812**1**

7690080

-130 réduit à 131 pieds de longueur A C.

5⁸77999 5⁸777 5⁸7

04

TRAITÉ

216 Pour avoir la longueur de la perpendiculaire C D d'équerre à la base A B.

Opération.

Si cent mille sinus total de l'angle droit D de quatrevingt-dix degrés donnent cent trente un pieds de longueur A C, combien le sinus de soxante-dix degrés de l'angle A de quatre-vingt treize mille neuf cents foixante neuf.

93969 sinus de 90 degrés. 131 longueur A C à multiplier par le sinus.

93969 281907 93969

12309939 à diviser par le sinus total.

000 12309939 123 · 132 p. de longueur de la perpendiculaire sans avoir égard à la fraction. 100000100 100000 1000


Si toutefois cependant l'on desiroit la persection, il faudroit en faire des pouces.

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 217

EXEMPLE.

9939 pieds réduits en pouces.

119268 pouces à diviser par le sinus total.



Il est démontré que l'indivisible peu conséquent ne mérite pas d'être ajouté à l'opération de la longueur de la perpendiculaire CD, d'ailleurs il peut se joindre si on le veut.

Pour trouver sur la base la distance où tombe la perpendiculaire A D, l'angle droit à quatre-vingt-dix degrés, l'angle opposé soixante-dix degrés à soustraire de quatre-vingt-dix degrés, reste vingt degrés, dont le sinus est de trente-quatre mille deux cents deux, & dire si cent mille sinus total donnent cent trente-un pieds A C, combien le sinus de vingt degrés.

34202 finus de 20 degrés.

131 longueur A C, à multiplier par ce sinus.

34202

102606

34202

4480462 à diviser par le sinus total.

La distance A D est de quarante-cinq pieds réduits, & conséquemment trente-cinq pieds de distance D B, ensemble quatre-vingt pieds de longueur de base.

Représentation.

L'on démontre ici la maniere inaccessible de mesurer la superficie plane d'un triangle scalene ou oxigone, suivant cette sigure 8, par les sinus des degrés des angles, d'après la connoissance sixée de la base A B, de quatre-vingt pieds de long. Mais pour opérer par les sinus contenu en la table d'iceux faite par nos Auteurs, il faut savoir ce que c'est que sinus.

Les sinus sont des lignes rensermées dans le cercle, & n'en sortent point; c'est la raison pour laquelle on les a nommés sinus. Ce mot, en françois, signifie le sein, & est ce qu'il y a de plus rensermé dans l'homme, ainsi les sinus étant des lignes rensermées ou inscrites, comme disent les Astronomes, dans le cercle, elles peuvent, à juste titre, porter le nom de sinus.

Comme dans le sein sont rensermées les plus belles parties vitales, ainsi dans le cercle sont les sinus qui donnent la lumiere & produisent au jour toutes les plusbelles connoissances que les Mathématiques tirent par leur moyen.

Il n'est pas fait autre détail à ce sujet, y ayant assez d'Auteurs qui en ont traité amplement.

Suite de la Planimétrie.

Figure 10, représente un quadrilaterte ou carré parsait; se mesure la longueur sur la largeur pour en avoir la surface; la ligne ponctuée d'angle en angle se nomme diagonale au moyen de cette diagonale, il est démontré que tout triangle n'est que la moitié d'un carré quelconque, ce carré ayant quatre angles droits de quatre-vingt-dix degrés chacun; ensemble trois cents soixante degrés comme dans le cercle.

Figure 11, représente un parallélograme rectangle ou carré long; se mesure de même que le précédent.

Figure 12, représente un rombe ou losange qui a les quatre côtés égaux & paralleles, ayant deux angles égaux obtus opposés, & deux angles aigus aussi opposés: les Géometres nomment aussi cette sigure parallélograme, ainsi que le romboïde, vu que tous les côtés opposés sont paralleles.

Pour mesurer la superficie plane de cette figure, il faut multiplier la longueur A D, faisant base sur la largeur parallele à cette base, suivant la ligne d'équerre ponctuée, & le produit sera requis.

Opération.

30 pieds de longueur DA. 26 pieds de largeur DE.

180 60

780 pieds, surface de cette figure rombe.

Figure 13, représente un romboïde aussi de quatre côtés paralleles, deux longs & deux courts, ayant deux angles obtus & deux aigus; se mesure comme la précedente figure; en multipliant la longueur AD par la

perpendiculaire ponctuée B C, la superficie sera requise.

Figure 14, représente un trapeze ayant deux côtés paralleles, deux angles aigus & deux obtus; pour en trouver la superficie, il faut additionner la longueur A B, de trente pieds, avec celle C D, de vingt-deux pieds & du produit en prendre moitié, qui fait vingt-six pieds de longueur moyenne sur dix-huit pieds de large, suivant la ligne ponctuée E D, supposée de dix-huit pieds, produit en superficie quatre cents soixante-huit pieds ou treize toises superficielles.

Opération.

30 pieds de longueur A B. 22 pieds de longueur C D.

52 longueur totale.

26 longueur moyenne.

18 largeur.

208 26

468 furface requife.

Démonstration des toises superficielles, suivant l'abrévia-

SAVOIR;

26 pieds de longueur moyenne, ou. . . 4t. 2p.
18 pieds de largeur, ou. 3 "

Réduction à toise superficielle. . . . 13 "

Figure 15, se nomme trapézoïde; il n'y a aucun angle droit, ni ligne parallele: pour en trouver la superficie, il saut la diviser en deux triangles; en prenant la ligne diagonale A C pour base par les deux perpendiculaires ponctuées B D, comme les précédentes figures, sans qu'il soit nécessaire d'en faire ici l'opération.

Figure 16, se nomme poligone irrégulier, ou figure rectiligne, n'ayant aucun angle ni côtés égaux; ils se mesurent tous en les réduisant en triangles, & prenant la superficie d'un chacun comme dessus, particulièrement additionner les six ensemble, le total d'iceux sera la superficie requise de ladite figure sans qu'il soit besoin d'autre détail, étant suffisamment démontré en ce que dessus.

Poligone réguliers.

Figure 17, est un pentagone régulier à cinq côtés: pour en mesurer la superficie, il faut additionner le pourtour de ces cinq côtés, de chacun quinze pieds, ensemble soixante-quinze pieds de pourtour sur six pieds réduit de hauteur, moitié de la perpendiculaire C D, produit, en superficie totale, quatre cents cinquante pieds, qu'il faut réduire en toises superficielles.

EXEMPLE.

75 pieds de pourtour, ou 6 pieds réduits de haut, ou	12 t. 1	3 P·	
Surface de ce poligone	12	3	

Figure 18, a six côtés, se nomme exagone, & se mesure en superficie de même que dessus.

Figure 19, a sept côtés, se nomme eptagone, & se mesure en superficie de même que dessus.

Maniere de trouver la distribution de ces diffèrens poligones sans être obligé de compasser la circonférence du cercle qui les renferme.

1º. Au pentagone, le cercle étant tracé, diviser

le demi-diametre en deux parties égales E F G du point F, poser la pointe du compas, & l'ouvrir jusqu'à la rencontre du diamètre H, faire une portion de cercle jusques sur le demi-diametre I, tracer la corde I H; la longueur d'icelle est la cinquieme partie de la circonférence du cercle, & mesure d'un des cinq côtés pour figurer ce plan pentagone.

2°. Pour l'exagone, figure de six côtés, le demidiametre du cercle qui le renserme fait la sixieme partie de cette figure, & mesure d'un de ces six côtés.

30. Pour l'eptagone, figure de sept côtés, le cercle étant tracé, il faut le demi-diametre E B, & du point B sur le cercle poser pointe du compas, l'ouvrir jusqu'au centre du cercle & saire une portion de cercle de cette ouverture jusqu'à la rencontre de la circontérence A D, tracer la corde à l'intersection A D, poser la pointe du compas au point D, l'ouvrir jusqu'au point E, & saire la section E C, & la distance C D sait la septieme partie de la circonférence & un des côtés de cette figure.

Figure 20, ayant huit côtés égaux, se nomme octogone, & se melure en superficie de même que dessus.

Pour fixer un des huit côtés comme dessus, sans grande recherche sur la circonférence totale, il faut diviser le demi-diametre en quatre parties égales, dont trois parties, ou les trois quarts du diametre A B, font la huitieme partie de la circonférence, & un des côtés de cette figure.

Figure, 21 ayant neuf côtés égaux, se nomme énéagone, & se mesure en superficie de même que dessus.

Pour fixer idem la mesure ou dimension d'un des pans ou côtés sans recherche idem sur la circonférence du cercle total, il faut diviser le demi-diametre en trois parties égales, poser la pointe du compas au point B, avec ouverture au point A, deux tiers du D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 223 demi-diametre & sectionner jusqu'au point C, & la distance ou corde BC, fait la neuvierne partie de la circonférence, & un des côtés de cette figure.

Figure 22, décagone régulier, ayant dix côtés égaux,

fe mesure en superficie de même que dessus.

Pour fixer idem la mesure ou dimension d'un des pans ou côtés, sans recherche sur la circonférence totale du cercle, il saut diviser le demi-diametre en deux parties égales A B C, poser la pointe du compas en C, l'ouvrir jusqu'en D, & saire une section ou portion de cercle D E, diviser la corde en deux parties égales D E F, moitié de cette corde sait la dixieme partie de la circonférence, & un des côtés de cette figure.

Figure 23 en décagone régulier, ayant onze côtés égaux, se mesure en superficie de même que dessus.

Pour fixer idem la mesure ou dimention d'un des pans ou côtés de ce plan en décagone régulier, sans recherche sur la circonférence total du cercle; il faut diviser le demi-diametre en trois parties égales ou en neuf parties, poser la pointe du compas A, l'ouvrir jusqu'en B, cinquieme partie, faire une section BC, la distance ou corde, AC fait la onzieme partie de la circonférence, & un des côtés de cette figure.

Figure 24, dodécagone, ayant douze cotés égaux,

se mesure en superficie de même que dessus.

Pour fixer idem la mesure ou dimension d'un des pans ou côtés de ce dodécagone, sans être obligé de pointer la circonférence du cercle, il faut diviser le demi-diametre en deux parties égales A C, poser la pointe du compas A, l'ouvrir jusqu'au point C, faire une section B C, la corde A B ou distance A C fait la douzieme partie de la circonférence & un des côtés de cette figure.

340

DE LA SUPERFICIE PLANE DU CERCLE,

Premiere demonstration, figure 25.

Il faut trouver la circonférence en multipliant le diametre par trois & un septieme, selon Archimede, produit soixante six pieds de circonférence; à multiplier par le quart du diametre, la superficie sera requise.

Opération.

21 pieds de diametre à multiplier par 3 ½

63

3

66 pieds de circonférence.

5 3 quart du diametre.

330

16 6 pouces

superficie requise.

Autre maniere pour même opération.

Multiplier le diametre par lui-même, produit quatre cents quarante-un pieds de surface d'un carré imaginaire, faire une regle de trois, & dire, si quatorze est à onze, combien quatre cents quarante-un?

441	00	
II	069 7	
	485 1	
44 ¹	1444	346 p. 6 p. ou 74 égalité.
44 ^I	11	égalit é.

4851 à diviser par 14 pour en avoir la surface, comme dessus.

Autre maniere pour même superficie.

Il faut de même multiplier le diametre vingt-un pieds par lui-même, produit en surface d'un carré imaginaire quatre cents quararante-un pieds; de ce produit en prendre moitié, quart, & du quart en prendre lé septieme, additionner ces \(\frac{3}{4}\) & \(\frac{1}{7}\) ensemble, la superficie sera requise comme dessus.

Opération.

21 diametr	е	-10,0	
21			
2I 42			
441 surface	du car	ré ima	ginaire.

½ 220 6 ½ 110 3 ½ 15 9

346 6 surface plane de ce cercle, comme dessus pour abréviation.

Autre maniere.

Multiplier le diametre de vingt-un pieds par soixante-

TRAITÉ
six, circonférence du produit, en prendre le quart,
lequel sera la superficie requise.

Opération.

21 66		
126 126		
1386	<u></u>	
½ 346 p.	6	furface.

Du cercle, figure 26.

Le cercle est un plan terminé par une seule ligne appellée circonférence, dont le point B se nomme centre.

La ligne A F se nomme diametre, A B, demidiametre, B E, corde, D E F, arc ou portion du cercle, D B E, secteur du cercle, idem A B C, l'un grand, l'autre petit, A B, rayon ou demi-diametre, toutes les sois qu'ils tendent au centre.

Opération,

Pour trouver la superficie plane du secteur BDEF,

il faut faire l'opération suivante.

Tout cercle contient trois cents soixante degrés, lequel cercle de vingt-un pieds de diametre, produit comme dessus, en superficie, trois cents quarante-six pieds six pouces, conséquemment dire si trois cents soixante degrés contenus au cercle, donnent trois cents quarante six pieds six pouces de surface, combien cinquante degrés supposés du secteur, sa superficie sera requise.

EXEMPLE.

Si 360 donnent 346 pieds 6 pouces combien 50 degrés?

50	
17300	-
25	
17325 à div	iser par 360.

2925
17325

3600 48 p. 1 p 6 lig. de surface pour ce secteur.
36
180
540

360 1 pouce.

2160

360 6 lignes.

Et s'il n'étoit proposé à mesurer que la portion de cercle contenue entre la corde & l'arc, il seroit déduit sur la superficie, a portion triangulaire B D E, le surplus sera requis.

De l'ovale, appellé élipse, figure 27.

La superficie de l'ovale est à la superficie d'un cercle comme le grandaxe est au petit axe; pour avoir superficie il saut trouver la superficie du cercle sait du petit axe, aug-

menter cette superficie en proportionnel du grand au petit axe.

Exemple.

Le petit axe A B, de trente-cinq pieds, la fursace est de neuf cents soixante-deux pieds six pouces; il faut faire une regle de proportion, & dire, trente-cinq donnent neuf cents soixante-deux pieds six pouces, combien cinquante? Le produit requis sera de treize cents soixante-quinze pieds pour la superficie requise de cette élipse.

Opération.

35 pieds petit axe.

35 à multiplier par lui-même.

175 105

1225 surface du carré imaginaire.

612 6 moitié.

306 3 quart dudit carré imaginaire.

43 9 septieme du quart.

962 6 surface plane du cercle du petit axe.

Deuxieme opération pour trouver la surface totale de cette élipse.

Si 35 pieds diametre du petit axe donnent.... 962 pied. 6 pouces.

Combien 50 grand axe.. 50

210 13670 48125 48125 à diviser par 35 pied.

35555 1375 pieds surface plane de l'élipse.

333

Autre methode.

Multiplier trente-cinq par cinquante: suivant cette deuxieme opération, la superficie du carré imaginaire sera comme dessus.

era Com	me denus.
2 e	Opération.
35 50	
1750	carré imaginaire
875 437 62	moitié. 6 quart. 6 feptieme.
1375	". égalité & surface de cette élipse.
Autre	méthode pour trouver la superficie de cette même ovale.
35 50	pieds petit axe. grand axe; multiplier l'un par l'autre.
1750	furface du carré imaginaire.
combi	ne regle de proportion, & dire, comme 14 est à 11, en 1750 susdite surface. tiplier par. 11
	1750 1750
	19250 à diviser par 14, le quotien donnera la superficie re-
	quile de l'ovale.

P 3

EXEMPLE.

100 05070 19250 14444 1375 pieds superficie comme dessus. 111

Figure 28.

Ovale comme la précédente en mesure. Pour parvenir au développement pratique, & en trouver la superficie d'une autre maniere, avec preuve démontrée ci-après, le grand axe A B, de cinquante pieds, le petit axe C D, de trente-cinq pieds, l'ouverture de l'angle E, de cent dix-neuf degrés, de même F, lesquelles représentent deux portions de cercle ayant pour diametre vingt-neuf pieds.

L'ouverture de l'angle D ou C, de soixante-un degrés,

ayant pour diametre soixante-dix pieds.

Pour connoître la surface plane de cette ovale, il faut trouver la superficie de chaque portion de cercle du grand axe AFEB, par la surface totale du cercle, & dire, si trois cents soixante degrés, total du cercle en tiers, donnent six cents soixante-un pieds, combien cent dix-neus degrés connus, s'on trouvera pour chacune de ces deux portions deux cents dix-huit pieds six pouces de surface, ensemble quatre cents trente - sept pieds.

De même, la superficie des deux autres portions du petit axe D G H, de soixante-un degrés, & de même l'opposé C I K, par le diametre, de soixante-dix pieds, opérer comme dessus, & dire, si trois cents soixante degrés donnent trois mille huit cents cinquante pieds, combien soixante-un degrés; l'on trouvera

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. pour chacune de ces deux portions six cents cinquante-deux pieds quatre pouces de surface, ensemble treize cents quatre pieds huit pouces; & de ces quatre surfaces en déduire la superficie des deux triangles, ECF &EF D, le surplus sera la superficie de l'aire de ces deux portions du cercle du petit axe de neuf cents trentehuit pieds, qui, avec les deux portions du grand axe de quatre cents trente-sept pieds, produisent ensemble mille trois cents soixante-quinze pieds, surface totale de cette ovale.

Opération.

29 pieds diametre du grand axe à multiplier par lui-même. 261 58 841 pieds surface du carré imaginaire. 420 6 210 30 3 réduit à l'entier pour éviter fraction, 661 - faisant la surface du cercle entier. Si 360 donnent 661 p. combien 119 degrés, 119 5949 661 661 0665 78659 à diviser par 360 degrés. 78659 218 p. 5 8 surface d'une portion. 36000 218 5 8 autre portion. 366

3

437

" " surface de ces deux portions.

```
TRAITÉ
232
  348
 2148
  360
                  70 pieds grand axe.
                   70
  096
                 4900 pieds surface du carré imaginaire.
 2976
  360
        8
                 2450
                 1225
                  175
                 3850 surface du cercle entier.
      Si 360 donnent 3850, combien 61 degrés.
                       3850
                     23100
      I
                     234850 à diviser par 360.
    1885
   234850
    36000
                          4 surface d'une portion.
               б52 р. 4
      366
                          4 autre portion.
       3
                             surface des deux portions.
                       8 8
              1304
     120
    1560
     360
           4 pouces
     000
     1440
            4 lignes.
      360
```

D'ARCHITECTURE - PRATIQ Sera déduit sur ces deux dernieres porti- ficie des deux triangles, ensemble vingt p huit pieds trois pouces, produisent ensemble soixante-six pieds de surface.	ons 13 super- pieds sur dix
Surface de ces deux dernieres portions. A déduire	1304 pieds. 366
Surface réelle de ces deux portions Surface des deux premieres portions	938 437
Surface de cette ovale comme dessus	1375 pieds.
Méthode pour toiser juste la circonfér susdite ova'e.	ence de la
70 pieds diametre du petit axe. par 3 ½ selon Archimede.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
210 10	:
220 circonférence du petit axe.	
Opération	
Si 360 degrés donnent 220 pieds de combien 61 degrés.	irconférence,
220	
1320	*.
2620 13420 à diviser p	ar 360.
3600 37 p. 3 p. 4 lig. circonférence 36 37 3 4 autre portion.	
74 6 8 les deux ens	emble.

```
TRAITĖ
274
  120
 1200
                 29 pieds de diametre, grand axe.
  360
         3
                  3 * multiplier comme dessus.
  000
                87
 1440
                 4 ;
  360
         4
                91\frac{1}{7}
                        circonférence.
    Si 360 donnent 91 p. \(\frac{1}{7}\) combien 119 degrés.
  004
                    119
 10846
                    819
  3600
         30 p.
                    91
   36
                   9117
                 10846 à diviser par 360.
  192
  552
        I pouce.
  360
             30 p. 1 p. 6. 1. circonférence d'une portion.
                           autre portion.
             30
                       6
                   I
  044
                          les deux ensemble.
             60
                  3
                      14
 2204
        6 lignes.
  260
  Il est démontré ci-dessus que la circonférence des
deux portions du cercle du petit axe contiennent
                                     . 74 p. 6. p. 8 l.
  Les deux autres portions du grand
axe, ensemble...
                                       60
                                                  8
  Circonférence totale de cette ovale. 134
```

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 235

Abréviation pratique pour trouver la superficie de cette ovale.

Il faut additionner les deux diametres ensemble, & du produit en prendre moitié, pour en faire un diametre proportionnel.

EXEMPLR.

50 pieds d'un côté.

35 de l'autre.

85 ensemble.

\[\frac{1}{2} \]
42 \(6 \) diametre proportionnel \(\frac{2}{3} \) multiplier par \(3 \) \(\frac{7}{7} \) felon les hauteurs.

\[\frac{127}{6} \)
\(6 \) \(\frac{6}{7} \)

\[\frac{133}{6} \) \(\frac{6}{7} \) circonférence pratique.

C'est quinze pouces environ de moins sur la circonférence.

Proposition d'une superficie quelconque, supposée de neuf cents soixante-deux pieds six pouces à renfermer dans dans un cercle, combien ce cercle aura-t-il de diametre?

Pour faire cette opération, il faut multiplier cette surface par quatorze, qui donnera treize mille quatre cents soixante-quinze, qu'il faut diviser par onze; il se trouvera au quotient douze cents vingt-cinq, qu'il faudra extraire par la racine carrée; il se trouvera au quotient trente-cinq pieds pour diametre de la suf-dite superficie.

Opération.

962 p. 6 p. 14	surface proposée. multipliés.
3848 9627	
	iser par 11.

000

02250

13475

11111 1225 à extraire par la racine carrée.

300 1225

> 365 35 pieds diametre du cercle proportionné à cette surface proposée.

Le développement de la derniere ovale, figure 28, démontre la facilité de toiser toute portion quelconque.

Autre opération pour toiser la superficie plane de toute parabole, selon Archimede, figure 29.

Ladite parabole contient trente pieds de longueur de base sur quarante deux pieds de hauteur de la perpendiculaire, produit en superficie douze cents soixante pieds, dont il saut déduire un tiers d'icelle pour le ruide de l'équarrissement A, de quatre cents vingt pieds de surface; le surplus de la surface requise de cette parabole est de huit cents quarante pieds deux pouces,

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 237 mesurer la perpendiculaire par les deux tiers de la base.

Premiere opération.

30 p.	bale
42	perpendiculaire.

60

120

1260 pieds surface totale, à déduire le tiers.

840 surface de cette parabole.

Deuxieme opération.

42 pieds hauteur de la perpendiculaire. 20 deux tiers de la base.

840 idem, surface de ladite parabole.

Méthode pour mesurer la superficie des corps solides.

Pour mesurer la superficie convexe d'un cylindre

droit, figure 30.

Il faut mesurer la circonférence de soixante-six pieds sur dix-huit pieds de hauteur, produit en superficie requise onze cents quatre - vingt - huit pieds ou onze toises de circonférence sur trois toises de hauteur; le produit requis sera de trente-trois toises superficielles.

Pour mesurer la superficie convexe d'un cylindre ayant pour plan le diametre comme le précédent, & oblique

au sommet, figure 31.

Il faut trouver la circonférence de soixante-six pieds sur dix-neuf pieds six pouces de hauteur réduit moyenne, ayant dix-huit pieds d'un côté & vingt - un pieds de l'autre, ensemble trente-neuf pieds de hauteur; la moitié

est de dix-neuf pieds six pouces de hauteur comme dessus, produit en superficie, douze cents quatre vingt-sept pieds, ou trente-cinq toises quatre pieds six pouces superficieles, ayant onze toises de circonsérence, sur trois toises un pied six pouces de hauteur réduit.

Pour mesurer la superficie convexe d'un cône droit,

figure 32.

La circonférence du bas, de soixante-six pieds de circonférence ayant de même vingt - un pieds de diametre en plan sur dix - neuf pieds réduit de hauteur, moitié de la ligne d'inclinaison AB, produit en superficie douze cents cinquante - quatre pieds, ou multiplier onze toises de circonférence par trois toises un pied de hauteur réduit; la surface requise sera de trentequatre toises cinq pieds à toise superficielle.

Pour mesurer la superficie convexe d'un cône oblique

étant incliné sur sa base, suivant la figure 33.

Le diametre de vingt-un pieds produit soixante-six pieds de circonférence sur moitié des lignes d'inclinaisons en moyenne proportionnelle, A C de vingt-quatre pieds, B C de trente pieds, ensemble cinquante-quatre pieds, dont la moitié d'icelle est de vingt-sept pieds proportionnel, & la moitié de vingt-sept pieds est de treize pieds six pouces à multiplier par soixante-six pieds de circonférence; le produit requis sera de huit cents quatre-vingt-onze pieds de surface, ou onze toises de circonférence, par deux toises un pieds six pouces de hauteur moyenne, produit en toises su-perficielles vingt-quatre toises quatre pieds six pouces.

Pour mesurer la superficie convexe d'un cône droit

tronqué, figure 34.

Le diametre de la base de vingt-un pieds produit soixante-six pieds de circonsérence; le diametre de la la partie tronquée au sommet de sept pieds, produit vingt-deux pieds de circonférence; additionner les deux ensemble, produisent quatre-vingt-huit pieds de circonférence, dont la moitié proportionnelle est de quarante-quatre pieds à multiplier par le côté A B de vingt-un pieds de hauteur, produit en superficie neus cents vingt-quatre pieds, ou pour en avoir les toises superficielle, sept toises deux pieds de circonférence moyenne par trois toises trois pieds de hauteur, produit vingt-cinq toises quatre pieds.

Pour mesurer la superficie convexe d'un cône oblique

à sa base, & tronqué, figure 35.

Le diametre de la base de vingt-un pieds produit soixante-six pieds de circonférence; le diametre de la partie tronquée au sommet de sept pieds, produit vingt-deux pieds de circonférence, produisent les deux ensemble quatre-vingt huit pieds, dont la moitié proportionnelle est de quarante-quatre pieds de circonférence; à multiplier par dix-neus pieds six pouces, moitié des deux côtés ABCD, ensemble trente-neus pieds, le produit sera de huit cents cinquante-huit pieds de surface, ou sept toises deux pieds de circonférence moyenne, par trois toises un pied six pouces de hauteur réduit, produit vingt-trois toises cinq pieds de surface.

Pour mesurer la superficie convexe d'une sphere,

figure 36.

Le diametre du cercle de vingt-un pieds, produit en circonférence soixante-six pieds; il saut multiplier cette circonférence par le diametre, & l'on trouvera pour la superficie requise, treize cents quatre-vingt-six pieds; & pour en avoir les toises superficielles, multiplier onze toises de circonférence par trois toises trois pieds de diametre, l'on trouvera trente-huit toises & demie.

Autre maniere.

Multiplier le diametre par lui-meme, le produit sera de quatre cents quarante-un pieds; à multiplier par trois & un septieme, le produit sera de treize cents quatre-vingt-six pieds comme dessus.

Opération.

21

21

42

441 furface du carré imaginaire à multiplier
par 3 ½

1323
63

1386 furface de cette sphere, comme dessus.

Pour mesurer la surperficie convexe d'une portion

de sphere, figure 37.

Il faut faire une regle de proportion, & dire, comme le diametre de la sphere est à la superficie totale d'i-celle, la hauteur de la portion est à la superficie de la même portion.

EXEMPLE.

21 pieds diametre total de la sphere. 1386 pieds superficie.

7 pieds hauteur de la portion AB.

b'Architecture-Pratique.

Si 21 pieds donnent 1386 pieds, combien 7

60	9702 à diviser par 21 pieds
1340	
9702	
2111	462 pieds surface requise de cette portion.
22	

Autre maniere.

Il faut multiplier le diametre entier de la sphère de vingt-un pieds par sept pieds, hauteur de la portion le produit sera de cent quarante-sept pieds; l'on aura un restangle à multiplier par trois pieds un septieme, la superficie sera requise.

EXEMPLE.

	21 7	pieds	diamet hauteur	re. de l	a portion	à m	ultiplier,	
par	147 3	1 7	furface	du	rectangle	àn	nultiplier	• ••
	441 21			25				:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	462	1	lurface de	cet	te portion	con	mme def	lus.

Pour mesurer la superficie convexe d'une sphéroïde supposée de trente-cinq pieds de diametre au petit axe, & cinquante pieds au grand axe.

Il faut connoître la circonférence du petit axe de trente - cinq pieds, lequel produit en superficie convexe trois mille huit cents cinquante pieds, & dire, par une regle de proportion, si trente-cinq diametre,

242 TRATTE

du petit axe, égale cinquante, diametre du grand axe, combien trois mille huit cents cinquante au troisseme terme, superficie convexe du petit axe.

Opération.

Si 35 égale 50, combien

3850 50 192500

0 170 192500

355 5500 pieds, superficie convexe de cettesphéroïde.

5500 pieds superficiels réduits en toises courantes.
916 toises 4 pieds toises courantes.
152 toises 4 pieds 8 pouces superficielles de cette sphéroide.

L'on peut mesurer par cette régle toute autre partie que la moitié d'une sphéroïde concave ou convexe, d'autant qu'il y a même proportion à la superficie de la sphère par le diametre du petit axe, vu que le petit axe est au grand axe.

Convexe est la superficie extérieur de la sphère.

Concave est l'intérieure.

Stéréométrie cube, ou mesures des corps solides.

Solide est un corps ou figure qui a longueur, largeur & prosondeur.

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE.

243

Proposition, premiere figure 39.

Ladite figure contient deux cents seize pieds cubes, ou une toise cube, ayant six pieds de long sur six pieds de large, & six pieds de hauteur ou prosondeur.

Opération.

6 pieds de long. 6 pieds de large.

36 pieds de superficie plane.

6 pieds de hauteur.

216 pieds cubes, ou toise cube.

36 toiles courantes.

6 toiles superficielles.

I toile cube en ladite figure.

Un parallelograme rectangle ou carré long se me-

sure suivant le même principe.

Si de telle figure quelconque il se trouvoit d'inégales hauteur ou prosondeur, il saudroit les mesurer toutes à distance égale, les additionner ensemble, supposé qu'il y en ait huit du produit d'icelle, en prendre le huitieme, ce sera la hauteur proportionnelle à multiplier par la surface du plan ou base, le le produit du cube sera requis.

Deuxieme proposition, figure 40, représentant le toisé du cube d'un prime triangulaire équilateral.

Pour mesurer ce prime, il faut trouver la superficie plane de la base, supposée de soixante-six pieds, à multiplier par sa hauteur de quinze pieds, l'on trouvera

TRAITÉ

quatre toises trois pieds six pouces cubes pour la solidité requise.

Opération.

66 pieds surface de la base ou plan.
15 pieds hauteur.

330

66

990 pieds surface de ce prime à réduire en toises superficielles.

165 t. toiles courantes.

27 t. 3 p. toises superficielles.

4 t. 3 p. 6 p. cubes de ce prime.

Tous les autres primes quelconques, dont les bases auront d'autres sigures paralleles & perpendiculaires aux côtés, seront mesurés suivant le même principe, soit rhombes, rhomboïde, trapèze, trapézoïde, pentagone, exagone, ép agone, & autres réguliers & irréguliers, démontrés ci-devant en la planimétrie, ainsi que le cylindre pour une colonne ou souille de terre d'un puits, bassin, &c.

Troisieme proposition, figure 41, représentant un prime triangulaire oblique dont les bases & les côtés sont paralleles entre eux, mais les bases sont obliques sur les côtés.

EXEMPLE.

Pour la mesurer, il faut, de l'extrémité de l'une des bases, faire tomber une perpendiculaire sur l'autre, multiplier la hauteur d'icelle par la superficie de la D'ARCHITÉCTURE-PRATIQUE. 245 base ou plan supposé comme dessus, de soixante-six pieds de superficie en plan, sur treize pieds de hauteur de la perpendiculaire, produit en cube huit cents cinquante-huit pieds.

Opération.

66 pieds surface de la base.

13 hauteur de la perpendiculaire.

198°

858 pieds cubes de ce prime oblique, en trouver le cube en toise, &c.

143 t. toises courantes.

23 5 p. toises superficielles.

3 5 10p. toises pieds & pouces cubes de ce prime.

Tout prime & cylindre oblique se mesure suivant ce principe.

Quatrieme proposition, figure 42, représentant une pyramide a - plomb triangulaire.

EXEMPLE.

Pour mesurer & trouver le solide de cette pyramide, il saut noter qu'elle est la troisseme partie du prime, ayant même base & même hauteur; il saut multiplier la base, supposée de soixante-six pieds, par le tiers de la hauteur, qui est cinq pieds, ayant en total quinze pieds, la solidité requise sera de trois cents trente pieds.

Opération.

66 pieds surface de la base. 5 pieds tiers de la hauteur.

330 pieds cubes de cette pyramide, en trouver les toises, pieds & pouces cubes.

55 toises toises courantes.

9 t. 1 pieds toises superficielles.

i t. 3 p. 2 p. toises, pieds & pouces cubes.

Toute pyramide à plomb, de telle figure quelconque, se mesure suivant ce principe.

Cinquieme proposition, figure 43, représentant une pyramide oblique ayant pour base ou plan une figure quadrilatere ou carré parfait.

EXEMPLE.

Pour mesurer & trouver le solide de cette pyramide, il saut multiplier la superficie de la base, qui est de cent quarante - quatre pieds sur cinq pieds de hauteur, tiers de la hauteur de la perpendiculaire àplomb du sommet, jusque sur la base AB, le cube requis sera de sept cents vingt pieds.

Opération.

144 pieds surface de la base ou plan.

5 pieds de hauteur, tiers de la hauteur de la perpendiculaire.

720 pieds cubes de cette pyramide oblique à réduire en toiles, pieds & pouces.

120 toises courantes.

20 toiles superficielles.

3 t. 2 p. toises & pieds cubes de cette pyramide.

D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 247 Même principe pour toute autre pyramide & cônes obliques, figure 44.

Sixieme proposition, figure 45, représentant une pyramide tronquée, parallele à sa base, ayant pour base ou plan une figure quadrilatere.

EXEMPLE.

Pour mesurer & trouver le solide de cette pyramide tronquée, il saut de même multiplier la superficie de la base ou plan, supposée de cent quarante quatre pieds, par le tiers de la hauteur totale, comme si elle étoit entière, qui est de cinq pieds de hauteur, la solidité requise sera de trois cents trente pieds, sur laquelle il saut déduire la partie tronquée CD, supposée de dix – huit pieds cubes; le surplus de cette pyramide tronquée, déduction saite, sera de trois cents douze pieds cubes requis. Même opération que dessus pour en trouver les toises, pieds & pouces cubes; ainsi opérer pour les cônes & pyramides tronqués obliquement.

Septieme proposition, figure 46, représentant la sphère ou globe.

EXEMPLE.

Pour mesurer & trouver le solide ou cube de la sphère, supposée de 35 pieds de diametre, produit cent dix pieds de circonférence & trois mille huit cents cinquante pieds de superficie convexe; à multiplier par trentecinq pieds de diametre, le produit sera de cent trentequatre mille sept cents cinquante pieds; il faut en prendre le sixieme, qui sera la solidité requise de la sphère de vingt deux mille quatre cents cinquante-huit pieds quatre pouces.

Q 4

TRAITÉ

Opération:

par	35 I	pieds diametre à multiplier † felon les Auteurs.
	105	
	<u> </u>	-
	110	circonférence d'icelle, à multiplier
par	35	du diametre.
-	550	
	330	
-	38;0	superficie convexe d'icelle, à multiplier
par	35	diametre.
	19250	
	11550	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	134750	En prendre le sixieme.
5	22458	

Ou multiplier la superficie convexe par cinq pieds dix pouces, le sixieme de trente-cinq pieds de diametre, le produit sera de même que dessus.

Huitieme proposition, sigure 47, pour trouver le cube ou solide d'une portion de sphère nommée secteur.

EXEMPLE.

Le secteur ABC est un corps solide pyramidal. Il saut connoître de combien la base BC est à la superficie totale de la sphère, l'on verra qu'elle est le sixieme; conséquemment, il saut prendre le sixieme du solide total de la sphère.

Opération.

22458 p. 4 p. 1. cubes total de la sphère. 3743 1 81. cubes ou solide de ce secteur proposé.

Pour trouver le solide du segment seulement BC, il faut soustraire du secteur prédécent le solide de la pyramide ABC, le surplus sera le solide dudit segment BC; laquelle pyramide est droite ou à-plomb.

EXEMPLE.

Supposé que la base BC, ait quatre pieds en carré elle produira en surface seize pieds, & que la perpendiculaire AD soit de dix-sept pieds six pouces; il faut multiplier la superficie de la base par le tiers de la perpendiculaire, l'on aura le solide de la pyramide à soustaire du secteur, le surplus sera le solide du segment.

Operation.

Le solide du secteur proposé suivant l'opération cidessus est de trois mille sept cents quarante-trois pieds huit lignes cubes, faisant le sixieme de la sphère, & le secteur seulement de quatre-vingt-treize pieds quatre pouces.

	16 p	10	p.	ti	le superficie B C. lers de la perpendiculaire A D.
	80				
	8				
	4	_			
	I	4			
•	93	4 8	_	•	cube du secteur pyramidas. cube de la figure du segment.
.	3649	8	8	I.	cube de la figure du legment.
	3743	"	8	1,	solide entier dudit segment & secteur.
			-		

Neuvieme proposition, figure 48, pour mesurer la sottdité des corps réguliers.

Les corps réguliers sont mesurés comme les pyramides dont le sommet & le centre, supposé un dodécagonne de douze côtés; il saut trouver la superficie d'un de ses côtés de sigure pentagone; à multiplier par le tiers de la perpendiculire, l'on trouvera le soside, ensuite multiplier par les douze, le produit sera la solidité requise.

Cette regle peut servir pour mesurer tous les corps réguliers & irréguliers, toutes les sois que l'on pourra fixer un centre commun à tous les sommets des pyramides.

Dixieme proposition, figure 49, pour mesurer le solide d'une sphéroïde.

Toute sphéroïde est quadruple d'un cône dont la base a pour diametre le petit axe, & pour hauteur la moitié du grand axe; le petit axe est de douze pieds, le grand axe de vingt pieds.



D'ARCHITECTURE-PRATIQUE. 25X

Opération.

12 p. diametre du petit axe.

	12	
1 2 1 7	144 72 36 5	furface du carré imaginaire. 1 p. 9 l.
	113	1 9 surfaceplane du cercle, fait du petit axe. 4 " tiers de la perpendiculaire CE.
¥	100	5 3 8 7
		1 10 solidité du cône ABC, à multiplier par 4, qui est le quadruple.

1508 7 4 solide total de cette sphéroïde.

Autre méthode de cette même proposition.

Multiplier cent treize pieds un pouce neuf lignes de la superficie plane du cercle, fait du petit axe, par le tiers de vingt p eds, diametre total du grand axe CD, qui est de six pieds huit pouces, le produit sera de sept cents cinquante-quatre pieds trois pouces huit lignes, qu'il faut doubler le solide requis sera comme dessus de quinze cents huit pieds sept pouces quatre lignes.

Opération.

113	p. 1	9		
678	10	6		
56	6			
18	10	3	6	
754	3.	8	11	
754	3	8	//	
1508	7	4	solide requis comme dessus.),

Tout ce qui est démontré ci-dessus des principes de Géométrie pratique suffit pour toiser tout ce qui compose le bâtiment, sans se charger la mémoire de tout ce que les mathématiques contenues aux dissérents. Auteurs nous démontrent ; cette science si étendue n'appartient à approsondir qu'à celui qui a des vues dissérentes de l'objet dont est ici question; alors il peut & doit avoir recours aux Auceurs.

FIN.

APPROBATION.

J'AI lu, par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un Manuscrit ayant pour titre: Instruction & Traité d'Architecture pratique, selon l'art, & n'y ai rien trouvé qui puisse en empêcher l'impression. A Paris, ce 8 juin 1782.

PERRARD DE MONTREUIL.

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra: Salut Notre amé le sieur Julien-François MONROY, ancien Appareilleur, Nous a fait exposer qu'il desireroit saire imprimer & donner au Public un Ouvrage de sa composition intitulé: Instruction & Traité d'Architecture pratique, selon l'art, &c. S'il Nous plaisoit de lui accorder nos Lettres de Permission pour ce nécessaires. A ces Caues, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera. & de le faire vendre, & débiter par-tout notre Royaume, pendant le temps de cinq années consécutives à compter du jour de la date des présentes. Faisons désenses à tous Imprimeurs, 1 ibraires & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance : à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Impriments & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage sera faire dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beau caractère; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, & à l'Arrêt


de notre Conseil du 30 Août 1777, à peine de déchéance de la présente Permission; qu'avant de l'exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été don. née, ès-mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur Hue de Miromesnil, Commandeur de nos Ordres; qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur Hue de Miromesnil; le tout à peine de nullité des Présentes: du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expolant & ses ayans cause pleine. ment & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi soit ajoutée comme à l'original. Com-MANDONS au premier notre Huissier ou sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles, le seizieme jour du mois de Mars l'an de grace mil sept cent quatre vingt-cinq, & de notre règne le onzieme

Par le Roi, en son Conseil.


LEBEGUE.


Registré sur le Registre XXII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, Numéro 2690, solio 292, conformément aux dispositions énoncées dans la présente Permission; & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires prescrits par l'article CVIII du Réglement de 1723. A Paris, le 22 Mars 1785.


LE CLERC, Syndic.

















T A B L E D E S M A T I E R E S

Contenues en ce volume.

HONORAIRES des Architectes, Appointemens pour un Inspecteur,	age I
Idem, pour un Toiseur,	3
Appareilleur,	4
Tailleur de pierre,	ibid.
	5
Un Poseur, un Contreposeur, un Maçon, un Limosinant & un Manceuvre chaque jour	imosin
limosinant, & un Manœuvre, chaque jour,	ibid.
CHOIX DES MATÉRIAUX	- •
Pour la fable	Z

Pour le fable,	6
Pour les eaux,	ibid.
Pour le ciment,	7
Pour la chaux,	ibid.
Maniere d'éteindre la chaux pour la meilleure qualité,	ibid.
Qualité du plâtre,	8
Idem, du mortier de chaux & sable,	9
Idem, du mortier de terre,	ibid.
Idem, pierre dure,	ibid.
Idem, les défauts qui se trouvent dans la pierre,	10
Pour la fixation des arpes dans la constructio	n en
pierre,	ibid.
Pour la qualité de la pierre Vergelé & Saint-Le	u,&
les observations à ce nécessaires,	ΙĻ
R	

TABLE 256 Observation concernant le bonne construction en pierre. ainsi que la maniere de la poser, pages 12 & 13, ci, 12 Observation concernant les saillies d'Architectures, pour éviter que les eaux pluviales ne noircissent les moulures au dessous du premier membre supérieur, 14 Qualité du moilon d'Arcueil, & observation à ce fujet, ibid. Autre pour le moilon à plâtre, IS Idem, pour les plâtras, ibid. Idem, pour la brique, ibid.

PRIX DES MATÉRIAUX.

à Paris, en l'année 1781.

	•
Pour la pierre dure,	16
Idem, pour la pierre Vergelé,	ibid.
Idem, pierre de Saint-Leu,	17
Idem, moilon des environs de Paris,	ibid.
Prix fixe du moilon piqué, au cent, & observ	vation à
ce sujet,	18
Idem, moilon esmiller,	19
Meuliere,	ibid.
Moilon brute des carrieres à plâtre,	20
Vieux plâtras des démolitions,	ibid.
Brique,	ibid.
Grands carreaux de terre cuite à six pans,	ibid.
Petits carreaux, idem,	ibid.
Grands carreaux d'âtre, chaque cent,	21
Idem, à bande de six pouces, & observation	pour la
pole,	ibid.
Boisseaux ou pots de terre pour les fosses d'aisanc	e, ibid.
Pots à deux pour les sieges d'aisance, pots à v	entoule
& tuyaux de grès,	ibid.
Sable de terrein,	ibid.

Le ciment de bonne qualité,	257 page 21
Chaux vive, & observation à ce sujet,	22
Plâtre, avec détail à ce sujet,	ibid.
Mortier d'argile ou terre franche,	23
REGLES GENÉRAL	ES
Pour la bonne construction en Maço	nnerie.
Pour les fouilles & murs, avec observation	à ce nécel-
faire, pages 23 & 24, ci,	23
Pour les chaminées	
Pour les cheminées, © Observation lors de la construction des chem	25 vináse pove
éviter, le plus possible, de sumer, pages 25, 2	of %27 ci
ovitor, to prosponioto, ao tamor, pugeozi, a	25
Pour les aires des planchers,	27
Saillies d'Architecture à l'extérieur des mur	s de face,
pages 27 & 28, ci,	27
Maniere de construire les fosses d'aisan	" A U
28 & 29, ci,	28
Observation pour mettre à prix la démo anciennes fosses d'aisance, pages 30, 31	ntion des
anciennes tones d'anance, pages 30, 31	32, 61,
Représentation pour la construction des mu	
ture,	33
Observation pour la démolition d'un vieux	bâtimens,
pages 33, 34 & 35, ci, Observation avant la construction de tous	33
Observation avant la construction de tou	s bâtimens
quelconques, pages 35, 36, 37, 38 & les observations nécessaires pour éviter to	39, avec
charies or foirs un device an hours ferme	oute juper-
cheries & faire un devis en bonne forme	5, CI, 35

DEMONSTRATION

Du toisé de la Maçonnerie.

Pour les murs en pierre, pages 39, 40 & 41, ci.	39
Pour les murs en moilon, & accessoire,	41
Pour les platonds & corniches, page 41 & 42, ci,	4 I
Pour les cloitons de distribution,	42
Pour les planchers & autres ouvrages légers, avec	les
observations nécessaires, page 42, 43 & 44, si,	42
Pour avoir quittance d'emploi, pour hypotheque	
l'avance de ses deniers, & observations à ce sujet,	44

APPRÉCIATION

Du prix des Ouvrages de maçonnerie, suivant la valeur des matériaux à Paris, en l'année 1781, avec facilité d'en faire usage par-rout le royaume, en prenant connoissance de la valeur, tant des matériaux que du prix des Ouvriers, suivant les différens endroits.

SAVOIR;

Observation pour les murs en pierre, à la toise cube, brute en œuvre, page 45 & 46, ci, 45 Détail du plâtre qui doit entrer dans une toise cube de mur en pierre, 47 Détail de ce qui doit entrer de plâtre dans une toise cube de mur en pierre, pour lits & joints, ibid. Détail particulier pour la valeur de la pose de chaque toise cube, ibid. Appréciation pour développer la taille de pierre contenue dans une toise superficielle, 48

	DES MATIERES. 359 aleur de chaque toise superficielle de mur en pierre
	dure, de dix-huit pouces d'épaisseur, à deux paremens
	ainsi que ce qu'un Tailleur de pierre en doit saire
	chaque journée, 49
	atre détail idem, pour un mur de trente-six pouces d'épaisseur,
	itre détail idem, pour un mur de neuf pouces, page 51
	itre détail pour des d'îlles idem, de six pouces d'é-
	paisseur, pages 51 & 52, ci,
	aniere de toiler une jambe étriere, page 52 & 53, ci, 52
	itre maniere pour toiser les murs circulaires pour un
_	puits,
Al	itre développement pour toiser un pillier de pierre
Λ.	dure isolé sur quatre faces, pages 53 & 54, ci, 53
	atre détail en pierre idem, pour toiser le sût d'une colonne, pages 54 & 55, ci,
	tre détail idem, pour développer un arc de pierre dure
	d'une voûte ou berceau de cave, pages 56 & 57, ci,
	tre détail pour une voûte d'arrêts, arc de cloître & troinpe, pages, 57 & 58, ci,
Au	etre détail pour mettre à prix la valeur d'un banc de pierre, avec consoles, pages 59 & 60, ci, 59
	tre détail pour un auge de pierre, pages 60 & 61, ci,
ffE	imation d'une toise cube de mur Vergelé brute, posé en œuvre, pages 61 & 62, ci,
Dé	tail d'un mur de dix-huit pouces d'épaisseur, pierre dem, pages 62 & 63, ci,
V a	leur d'une toise cube de mur, pierre de Saint-Leu, frute en œuvre,
L u	tre maniere de détailler la toise cube de gresserie à autres ouvrages de cette nature, 64
Dé	tail pour un mur de dix-huit pouces de cette nature, R 3

DES MATIERES. 361
Idem, pour une voûte d'arrêts, arc de cloître, pages
81, 82 & 83, ci,
Autre détail pour apprécier la valeur d'une toise cube
en plâtras, hourdée en plâtre non ravalé, pages 83 &
84, ci, 83
Autre détail pour la valeur de chaque toise superfi-
cielle de cette nature, de dix-huit pouces d'épais-
seur, hourdée & ravalée en plâtre, pages 84 & 85, ci,
84
Observation pour fixer l'épaisseur de ces murs, 85
Autre détail pour fixer les murs à façon, tant en
pierre qu'en moilon, suivant leur nature, pages
85, 86 & 87, ci,
Autre détail pour les murs de clôture à façon idem,
pages 87, 88 & 89, ci, 87
Autre détail pour mettre à prix les murs en moilon,
hourdés, ravalés en plâtre, en percement, compris démolitions, enlévement des gravois & rétablisse-
mens des ruptures, pages 89, 90 & 91, ci, 89
Autre détail pour apprécier la valeur de chaque toise
cube de maçonnerie en brique de Bourgogne,
hourdée en plâtre non ravalé, pages 91 & 92, ci,
91
Détail pour un mur de cette nature, de dix - huit
pouces d'épaisseur, hourdé & ravalé en plâtre, pages
92 & 93, ci, 92
Autre détail pour une toile superficielle de quatre
pouces d'épaisseur, hourdée & ravalée en plâtre,
pages 93 & 94, ci, 93
Détail particulier de la valeur des enduits en plâtre
fur les languettes de brique, 94
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

AUTRE DÉTAIL PARTICULIER

Du prix des légers ouvrages en plâtre réduit à toise superficielle de chaque nature.

Pour chaque toile superficielle de plasond sur lattis jointifs, pages 94 & 95, ci, 94
Cloison creuse, Schoison hourdée pleine, lattée & ravalée des deux côtés,
Cloison hourdée pleine, enduite à bois apparens des deux côtés, pages 96 & 97, ci, 96
Plancher hourdé plein, & plafonné dessous, pages 97 &
98, ci, 97 Aires de plâtre sur plancher, sur bardeau, 98
Entrevous de planchers entre les folives, 99
Différens détails pour prouver ce que dessus &, obser-
vation,
Recouvrement des poutres, linteaux & autres bois, à toise superficielle,
Scellement de lambourde, avec augets sous les par-
quets des planchers, Auget simple entre les solives pour empêcher de ger-
cer les plafonds, ibid.
Estimation de la toise de hauteur d'une chausse d'ai-
fance, en fourniture totale, pages 101 & 102, ci,
IOI
Pour un siege d'aisance,
Chaque toise d'hauteur de pots à ventouse, ibid.
Chaque toise de languettes en plâtre pour les che- minée, ibid.
Valeur de chaque toise superficielle de lattis neuf, de
cœur de chêne, cloué jointif, 103
Appréciation du prix des saillies d'Architecture en

DES MATIERES.	363
plâtre, pour les entablemens, plinthes,	
niches, chambranles, pilastres & bandeaux,	pages
103, 104, 105, 106, 107, 108 & 109, ci	
Autre détail pour apprécier le prix superficiel	de
chaque toise de rocailles, pages 109, 1	3 01
111, ci,	109
De renformis enduits en plâtre sur vieux murs,	111
Ravalement en plâtre sur vieux murs, à l'exte	
des bâtimens, pages 112 & 113, ci,	112
De rejointoiement en plâtre,	114
De rejointoiement à chaux & ciment,	ibid.
Enduits & renformis à chaux & ciment, repassés	à dif-
férentes fois pour éviter qu'ils ne gercent,	
Crépis à chaux & fable,	115
Tableau pour apprécier chaque toise de léger	
vrages, conforme aux différens détails ci-dessus	
autre recherche, pages 115 & 116, ci,	115
Carrelage en grand carreaux de terre cuite	à fix
pans,	117
Pose de vieux carreaux en plâtre pur,	811
Petits carreaux neuf à six pans, pages 118 & 11	9, ci ,
	118
Grands & petits carreaux neuf en recherche,	119
Détail du prix de chaque toise cube de fouille ordin	
autres, pages 119, 120, 121, 122, 123 & 12	_
	119
Prix de chaque cube de glaise ordinaire, tant pe	our la
fourniture que l'emploi, pages 124 & 125, ci	, 124
Détail particulier pour le transport des terres	s à la
brouette, pages 125, 126, 127, 128 & 129, ci	i. 125
	=

CHARPENTE.

Détail pour apprécier la maniere de la toiser selon l'art, & sans usage, 130

344	
Choix des bois,	page 130
Prix des Ouvriers,	ibid.
Prix des bois acquis du Marchand,	13.1
Bois de qualité, pages 131 & 132, ci,	131
Détail d'appréciation du prix des ouvrages	
pente en œuvre, avec transport ou sans	
pages 132, 133 & 134, ci,	. •
Observation concernant les vieux bois à fac	
transport ou sans transport, pages 13	
	and the second s
136, ci,	134
Prix des étayemens, avec les observations no	
pages 136, 137 & 138, ci,	136
Représentation concernant les bois fournis p	ar le Mar-
chand,	139
Fixation de la portée des bois, & autres ob	fervations
suivantes, pages 139, 140 & 141, ci,	139
Maniere de toiser strictement en œuvre les	décharges
& tournisses en cloison, ainsi que les	
courbes d'escaliers, avec les observations ne	écessaires.
qui suivent, pages 141, 142 & 143, ci.	
Formalité à observer avant la construction	
ment, pages 143 & 144, ci,	143
LOW TIN TO TAIN	-13

C O U V E R T U R E.

Différentes fortes d'ardoises, prix d'acquisition, lattes & clous, & prix des Ouvriers, pages 144, 145, 146, 147 & 148, ci, 144

Jsage accordé en plus valeur, 149

L'eprésentation concernant d'autres usages en plus valeur, pages 149 & 150, ci, 149

L'eprésentation concernant la maniere de toiser un comble droit. 150

Appréciation du prix de chaque toise de couverture en ardoise neuve, recherchée, remaniée, en sour-

DES MATIERES. niture totale, pages 151, 152, 153 & 154	365 , ci , 151
Prix du lattis à ardoise & volice, pages 154,	
Prix de la fourniture de gouttiere en bois de c en œuvre,	
Observations pour la réparation des combles & molitions, pages 156 & 157, ci,	démo- 156
Prix de l'acquisitionde la tuile de Bourgogne, moule, & appréciation en œuvre, en fourniture t	grand
pages 157, 158 & 159, ci, Tuile recherche,	15 7 159
Tuile remaniée, pages 159 & 160, ci, Observation pour éviter les abus,	159
Prix d'acquisition de la tuile de Bourgogne, petit m & valeur en œuvre, pages 160, 161 & 162, ci	
Tuile recherche & remaniée, Autre observation suivante, pages 162, 163 & 16	
Autre espece de couverture en bardeau, en dou	
Couverture en chaume, pages 165 & 166, ci,	
Démonstration d'un comble imaginaire couve tuile, pour le mettre à prix, pages 167, 168,	169 &
Observation nécessaire lors de la construction de couverture en plein comble, tant en couve	and the second s
neuve remaniée, & tuile recherche, pages 1	170
Couverture en tuile à claire - voie, en grand & moule, tuile de Bourgogne, pages 172 & 17	3, ci,
Régles générales pour l'entretien annuel de toute vertures en bâtimens, pages 173, 174, 175, 1	172 s cou- 176 &
177, ci,	173

PAVÉ DE GRÈS.

Prix du gros pavé, chaque cent, 177
Estimation de chaque toise de ce pavé en œuvre sur forme
de sable, avec les observations suivantes, pages
178 & 179, ci, 178
Autre détail de gros pavé refendu en deux, sur
forme idem nous comilision et mile en mutre
forme idem, pour acquisition & mise en œuvre,
pages 179 & 180, ci, 179
Autre pavé idem, sur sorme de sable, posé à chaux
& fable, 180
Idem, sur forme de sable, à chaux & ciment, pages
180 & 181, ci,
Autre pavé refendu en trois, de sept pouces carrés,
sur trois pouces d'épaisseur, pour sourniture & pose
à chaux & ciment, page 181 & 182, ci, 181
Idem, sur forme de sable, posé à chaux & à
sable, avec les observations à ce sujet, pages
182 & 183, ci,
Prix des journées d'Ouvriers employés à ces sortes
d'ouvrages, 183
Pavé remanié idem, sur sorme de sable, ibid.
Idem, posé en salpêtre sur même forme, 184
Idem en mortier de chaux & sable sur meme forme,
ibid.
Pavé idem, à chaux & ciment, pages 184 & 185, ci.
184
Observation à ce sujet, pages 185 & 186, ci, 185
Pavé nommé blocage en cailloux, posé de chant sur
forme de sable, ou fourniture totale, 186
Différens objets suivans, pour les différentes mesures
en bâtimens, 187
Dénomination des mesures du pied de Paris, ainsi que

DES MATIERES. 36	7
de la province & de quelques pays étrangers, page	es.
187 & 188, ci,	
Pesanteur de chaque pied cube de métaux & matériaux	•
pages 188 & 189, ci, 18	8
Division du poids de la livre de Paris, 18	9
Objets utiles pour l'arpentage & autres, pages 189	<u>څ</u>
190, ci, ibio	d.
Aunages, 9	
Distérentes mesures, pages 190, 191 & 192, ci, ibio	d.
Tarif d'abréviation pour faciliter les réductions d	
calcul des différentes natures d'ouvrages, en sou	
trayant la division, pour d'une surface en pieds que	
conques, de même les supposer en pieds cubes	•
en trouver la réduction des toises tant courante	
que superficielles & cubes, pages 193, 194, 195	,
196, 197, 198 & 199, ci,	3
Démonstration concernant les différens calculs e	
bâtimens, suivant l'ancien u'age, & par abrévia	
tion, contenusdepuis la page 199 jusques & compri	is
207, ci,	9

GÉOMÉTRIE-PRATIQUE,

Avec les figures & opérations à chacune, commençant à la page 208, jusques & compris la page 252, ci, 208

Fin de la Table des Matieres.